


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M46-625 CMDEW, 965983401, 2009-02



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	504 54 21-01	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	505 43 60-01	ROUE COMPLÈTE
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
7	504 53 99-01	ENJOLIVEUR
8	531 21 08-17	RESSORT
9	531 20 84-92	ÉCROU
10	531 20 79-86	BOUTON
12	538 23 58-07	VIS
13	510 09 29-01	ESSIEU ARRIÈRE
15	531 20 87-72	RONDELLE
16	544 34 23-01	PIGNON
17	531 20 87-78	ROULEMENT
18	531 20 59-44	SUPPORT
19	531 20 78-56	VIS
21	544 44 76-04	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	544 91 73-01	ROUE COMPLÈTE
24	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	581 18 89-10	MOWER BLADE
34	531 20 61-69	ADAPTATEUR
35	505 29 09-01	TOUCHE
36	531 20 78-56	VIS
37	544 46 22-01	PROTECTEUR
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE
41	504 54 14-02	GEARBOX
42	510 03 75-01	VIS
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE
45	544 93 47-01	RESSORT
46	504 54 79-01	POULIE
47	504 54 80-01	ÉCROU
48	504 03 48-01	COURROIE
52	531 20 83-13	SAC
53	531 20 82-96	CARTER
54	522 85 77-01	RESSORT
55	531 21 06-17	BOUCHON
58	531 21 26-46	PARATOIA MP400/MP546 FLYMO 04
60	531 20 66-77	VIS
63	531 21 38-93	DECK
64	531 21 28-51	VIS
65	531 20 58-48	CONNECTEUR
67	531 20 50-60	ARBRE
68	531 20 59-99	RESSORT
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
82	531 20 89-50	BOUCHON
83	531 20 79-82	ÉCROU
84	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
85	531 20 70-90	RONDELLE
86	531 20 70-89	VIS
91	504 70 86-01	CROCHET
92	504 70 84-01	POIGNÉE
94	504 70 83-04	POIGNÉE
95	504 85 35-01	POIGNÉE
96	531 21 05-73	RESSORT
97	544 90 80-01	CÂBLE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE

Référence	Numéro de Pièce	Description
99	531 20 60-71	POIGNÉE
100	531 20 51-32	SUPPORT
101	531 20 88-44	VIS
104	531 21 34-34	CÂBLE
105	531 20 80-43	SUPPORT
106	531 20 82-17	VIS
107	531 20 51-39	SUPPORT
108	531 20 78-36	VIS
109	531 20 66-66	RONDELLE
110	531 20 84-92	ÉCROU
111	531 20 77-54	CÂBLE
120	531 21 25-14	INTERRUPTEUR
121	531 21 34-14	CÂBLE
122	531 20 78-40	COUVERCLE
123	531 20 88-44	VIS
124	531 21 28-21	BATTERIE
125	531 21 28-18	CÂBLE
126	531 20 72-67	BOÎTE
127	531 20 71-90	VIS
128	531 20 09-04	CHARGEUR DE BATTERIE
130	531 20 79-78	ÉCROU
131	531 20 89-74	RONDELLE
132	531 20 79-89	RONDELLE
133	544 45 22-01	SUPPORT
134	544 45 25-01	LEVIER
135	531 20 79-86	BOUTON
136	504 85 14-01	ROUE DE SUPPORT
137	531 20 60-20	RONDELLE
138	531 20 49-12	VIS