


HHT36AXB

F-40 CEI.DE SECURITE BAUDRIER



Y0A3F4000

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80008-Y0A-003	CEINTURE, BAUDRIER			001	0	0

HHT36AXB


F-30-10 BATTERIE



Y0A3F3010

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	80065-Y0A-003	ENS. BATTERIE (4AH) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0
1	80066-Y0A-003	ENS. BATTERIE (6AH) (DP3660) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0
1	80068-Y0A-003	ENS. BATTERIE (6AH) (DPW3660 IP) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0
1	80069-Y0A-003	ENS. BATTERIE (9AH) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0

HHT36AXB
F-28 ETIQUETTE




Y0A3F2800

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80075-Y0A-003	MARQUE D'EMBLEME			001	0	0

HHT36AXB

F-30 CHARGEUR DE BATTERIE




Y0A3F3000

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80070-Y0A-003	ENS. CHARGEUR DE BATTERIE (EU) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0
1	80071-Y0A-003	ENS. CHARGEUR DE BATTERIE (CH) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0
1	80072-Y0A-003	ENS. CHARGEUR DE BATTERIE (UK) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0
1	80073-Y0A-003	ENS. CHARGEUR DE BATTERIE (AUS) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0

HHT36AXB

F-29 OUTIL




Y0A3F2900

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80042-Y0A-003	TROUSSE A OUTILS			001	0	0

HHT36AXB

F-4 OUTIL DE COUPE NYLON/LAME COUPANTE




FR.

Y0A3F0400

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	80006-Y0A-003	SUPPORT DE LAME			001	0	0
1	80043-Y0A-003	SUPPORT B, LAME			001	0	0
2	80007-Y0A-003	ENS. COUTEAU			001	0	0
3	80009-Y0A-003	LAME, COUPE (2-DENTS)			001	0	0
4	80010-Y0A-003	LAME, COUPE (3-DENTS)			001	0	0
5	80011-Y0A-003	LAME, COUPE (8 DENTS)			001	0	0
6	80015-Y0A-003	ECROU			001	0	0
7	80016-Y0A-003	CACHE D'ECROU			001	0	0
8	80017-Y0A-003	SUPPORT A, LAME			001	0	0

HHT36AXB

F-3 TUYAU DE CHASSIS




FR.

Y0A3F0300

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	80019-Y0A-003	SUPPORT A, MANCHE			001	0	0
2	80033-Y0A-003	ENS. DE CONSOLE			001	0	0
3	80034-Y0A-003	PORTE-FAISCEAU ELECTRIQUE			002	0	0
4	80035-Y0A-003	VIS			002	0	0
5	80062-Y0A-003	TUYAU COMP., CHASSIS			001	0	0


HHT36AXB
F-2 MOTEUR/BOITIER



n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	80001-Y0A-003	COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0
2	80002-Y0A-003	PROTECTION, TETE			001	0	0
3	80005-Y0A-003	DEFLECTEUR			001	0	0
4	80012-Y0A-003	COUVERCLE COMP. PRINCIPAL			001	0	0
5	80018-Y0A-003	CAME, PAPILLON			001	0	0
6	80022-Y0A-003	JOINT, TAPIS (A)			001	0	0
7	80023-Y0A-003	COUVERCLE DE JOINT (A)			001	0	0
8	80024-Y0A-003	COUVERCLE DE JOINT (B)			001	0	0
9	80025-Y0A-003	SUPPORT DE BATTERIE			001	0	0
10	80026-Y0A-003	LEVIER, BATTERIE VERROUILLAGE			001	0	0
11	80027-Y0A-003	PLAQUE, CHARGE PRISE			001	0	0
12	80028-Y0A-003	RESSORT			001	0	0
13	80029-Y0A-003	SUPPORT, SECURITE (A)			001	0	0
14	80030-Y0A-003	SUPPORT, SECURITE (B)			001	0	0
15	80031-Y0A-003	ROULEMENT			001	0	0
16	80032-Y0A-003	JOINT, TAPIS (B)			001	0	0
17	80035-Y0A-003	VIS			011	0	0
18	80038-Y0A-003	VIS			007	0	0
19	80039-Y0A-003	VIS			014	0	0
20	80040-Y0A-003	VIS			004	0	0
21	80041-Y0A-003	VIS			005	0	0
22	80044-Y0A-003	COUVERCLE, MOTEUR TRAVAIL			001	0	0
23	80045-Y0A-003	ENS. MOTEUR, TRAVAIL			001	0	0
24	80046-Y0A-003	JOINT TORIQUE			001	0	0
25	80047-Y0A-003	JOINT, TAPIS			001	0	0
26	80048-Y0A-003	UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE			001	0	0
27	80063-Y0A-003	COMP. ECU			001	0	0
28	80064-Y0A-003	POTENTIOMETRE			001	0	0

HHT36AXB

F-1 TUYAU DE GUIDON/POIGNEE D'ACCELERATION



n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	80003-Y0A-003	BOULON DE BOUTON			001	0	0
2	80004-Y0A-003	SUPPORT DE GUIDON			001	0	0
3	80013-Y0A-003	TUYAU, GUIDON			001	0	0
4	80014-Y0A-003	RESSORT, SUPPORT DE POIGNEE			001	0	0
5	80019-Y0A-003	SUPPORT A, MANCHE			001	0	0
6	80020-Y0A-003	SUPPORT B, MANCHE			001	0	0
7	80021-Y0A-003	SUPPORT C, MANCHE			001	0	0
8	80035-Y0A-003	VIS			002	0	0
9	80036-Y0A-003	BOULON			002	0	0
10	80037-Y0A-003	ECROU			002	0	0
11	80040-Y0A-003	VIS			007	0	0
12	80049-Y0A-003	ENS. POIGNEE, GUIDON			001	0	0
13	80050-Y0A-003	POIGNEE			001	0	0
14	80051-Y0A-003	JEU LEVIER			001	0	0
15	80052-Y0A-003	ENS. LEVIER DE GAZ			001	0	0
16	80053-Y0A-003	LEVIER D'ACCELERATEUR (A)			001	0	0
17	80054-Y0A-003	LEVIER, VERROU DE COMMANDE DESGAZ			001	0	0
18	80055-Y0A-003	LEVIER D'ACCELERATEUR (B)			001	0	0
19	80056-Y0A-003	LEVIER D'ACCELERATEUR (C)			001	0	0
20	80057-Y0A-003	RESSORT (A)			001	0	0
21	80058-Y0A-003	RESSORT (B)			001	0	0
22	80059-Y0A-003	RESSORT (C)			001	0	0
23	80060-Y0A-003	RONDELLE			001	0	0
24	80061-Y0A-003	ENS. FAISCEAU ELECTRIQUE			001	0	0