



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	10100-Z0H-425	JEU DE CARTER MOTEUR 1208428	001	0	0
2	12310-Z0H-010	COUVERCLE DE CULASSE	001	0	0
3	12312-Z0H-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE	001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE	001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRATION	001	0	0
6	15422-Z0H-000	TUYAU D'HUILE	001	0	0
7	15510-Z0H-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE	001	0	0
10	15600-ZF0-003	ENS. BOUCHON <mark>DE RE</mark> MPLISSAGE HUILE	001	0	0
11	15625-ZE1-003	JOINT DE CHAPE <mark>AU</mark> DE F <mark>IL</mark> TRE A HUILE	001	0	0
12	15721-Z0H-000	TUYAU DE RESPIRATION	001	0	0
13	31914-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR4H) (NGK)	(1)	0	0
13	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)	001	0	0
13	31916-Z0H-0 <mark>03</mark>	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)	(1)	0	0
14	90009-Z0H-00 <mark>3</mark>	BOULON DE DOUILLE, 5X20	002	0	0
15	90010-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	004	0	0
16	90013-Z0H-004	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
17	90017-Z0H-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
18	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12	002	0	0
19	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
21	93901-34320	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X12	002	0	0
22	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10	001	0	0
23	95002-41200-08	AGRAFE DE TUYAU (D12)	001	0	0
24	95002-41300-04	AGRAFE DE TUYAU (D13)	001	0	0
25	14431-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ADMISSION	001	0	0
26	14441-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	001	0	0
27	14730-Z0H-000	COMP. DISPOSITIF RELEVEUR, VALVE D'ADMISSION	001	0	0
28	14740-Z0H-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT	001	0	0



n°de référence		Description		<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	13010-Z0H-000	JEU DE SEGMENTS				001	0	0
2	13101-Z0H-000	PISTON				001	0	0
3	13111-Z0H-000	AXE, PISTON				001	0	0
4	13310-Z0H-020	VILEBREQUIN COMP.		1208428		001	0	0
5	91211-Z0H-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X24X5	5			001	0	0
6	91212-Z0H-003	JOINT D'ETANCHEITE D' <mark>HUI</mark> LE, 10X20X5	5			001	0	0


	UMK425E
	E-10 POULIE ARB. A CAMES
<u> </u>	





VJ53-E1000


<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	12209-Z0H-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE			001	0	0
2	14126-Z0H-003	ROULEAU, 4X29.8			001	0	0
3	14320-Z0H-010	POULIE COMP. ARBRE A CAMES			001	0	0
4	14400-Z0H-003	COURROIE DE DISTRIBUTION (71ZU6 G-300)			001	0	0
5	14711-Z0H-800	SOUPAPE D'ADMISSION (HI)			001	0	0
6	14721-Z0H-800	SOUPAPE ECHAPPEMENT (HE)			001	0	0
7	14751-Z0H-000	RESSORT DE SOUPAPE			002	0	0
8	14771-Z0H-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE			002	0	0




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	28400-Z0H-003	ENS. LANCEUR			001	0	0
2	28414-Z0H-003	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT			001	0	0
3	28421-Z0H-003	BOBINE DE LANCEUR			001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON			001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR			001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR			001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR			001	0	0
8	28461-ZM3-003	BOUTON DE LANCEUR			001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR			001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION			001	0	0
11	90018-Z0H-003	BOULON DE <mark>DO</mark> UILLE, 5X16			001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER			001	0	0
13	91506-ZM3-0 <mark>00</mark>	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			003	0	0

UMK425E


E-12 GAINE DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE (1)





<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	22000-ZM3-003	ENS. EMBRAYAGE				001	0	0
2	22253-Z0H-003	BOULON, EMBRAYAGE (6MM)				002	0	0
3	22254-ZM3-003	RONDELLE, EMBRAYAGE (6X15)				002	0	0
4	22254-Z0H-003	RONDELLE DE ONDE (8MM)				002	0	0






<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE		J	001	0	0
2	16011-Z0H-013	JOINT DE POMPE			001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE			001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE			001	0	0
5	16015-Z0H-013	ENS. DE CARROSSERI <mark>E, PO</mark> MPE			001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE, <mark>PUR</mark> GE D'AIR			001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE			001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUILLE D'ADMISSION			001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER DE MESURE			001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE			001	0	0
11	16022-ZM3-014	GOUPILLE, LEVIER DE MESURE			001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE			001	0	0
13	16024-Z0H-0 <mark>03</mark>	ANNEAU DE RETENUE			001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT <mark>T</mark> ORIQUE			001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE			001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT			001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ			002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE			004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE			001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE			001	0	0
21	16032-ZM3-004	POMPE, AMORCAGE			001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT			001	0	0
23	16100-Z0H-043	ENS. CARBURATEUR (WYB 6D)			001	0	0
24	16221-Z0H-000	JOINT DE CARBURATEUR			001	0	0
25	19631-Z0H-000	BUSE			001	0	0
26	90014-Z0H-003	BOULON, 5X53			002	0	0
27	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16			003	0	0
29	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4			001	0	0
30	91308-Z0H-003	JOINT TORIQUE, 12.3X2.4			001	0	0

31	99101-Z0H-0320	GICLEUR (#32)	(1)	0	0
31	99101-ZM5-0330	GICLEUR (#33)	(1)	0	0
31	99101-ZM5-0340	GICLEUR (#34)	001	0	0



-






VJ53E1500A

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17204-Z0H-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE			001	0	0
2	17211-Z0H-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
3	17220-Z0H-000	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			001	0	0
4	17231-Z0H-000	COUVERCLE DE FILTRE A AIR			001	0	0
5	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0
6	91503-ZM3-000	COLLIER DE FILTRE A AIR			002	0	0

Print


UMK425E	
E-16 SILENCIEUX (1)	





VJ53-E1600

<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	18310-Z0H-000	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-Z0H-000	GUIDE, ECHAPPEMENT D'AIR			001	0	0
3	90001-Z0H-003	GOUJON, 5X52			002	0	0
4	90011-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X10 (CT)			001	0	0
5	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 5MM			002	0	0




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>		<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	100	<u> </u>	001	0	0
2	17511-Z0H-023	RESERVOIR D'ESSENCE	1272525		001	0	0
3	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RESERVOIR			003	0	0
4	17555-Z0H-010	PROTECTION, RESERVOIR			001	0	0
5	17620-ZM3-816	ENS. BOUCHON DE RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
6	17672-Z0H-003	FILTRE A ESSENCE	1266655		001	0	0
	17702-Z0H-003	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE			001	0	0
	90010-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30			002	0	0
-	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0
-	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU			002	0	0
12	91501-Z0H-000	BAGUE, PROTECTEUR RESERVOIR			002	0	0
	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			002	0	0
20	17700-Z0H-3 <mark>05</mark>	ENS. BAGUE ISOLANTE, RESERVOIR CARBURANT			001	0	0
21	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE			(1)	0	0
22	17519-ZM5-003	RACCORD			(1)	0	0
23	17701-Z0H-800	COMP. TUBE, ALIMENTATION CARBURANT			(1)	0	0
24	17703-Z0H-J71	TUYAU A D'ESSENCE			(1)	0	0
25	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU			(2)	0	0

VJ53E1700F

UMK425E E-19 VOLANT/BOBINE D'ALLUMAGE (1)






VJ53E1900B

n°de référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	30500-Z0H-023	ENS. BOBINE, ALLUMAGE	1356416		001	0	0
3	31110-Z0H-003	VOLANT COMP.			001	0	0
4	32195-Z0H-000	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET			001	0	0
6	90012-Z0H-005	BOULON DE DOUILLE, 4X14			001	0	0
7	90101-Z0H-J00	GOUJON SPECIAL, 4MM			001	0	0
8	90355-427-770	ECROU DE BRIDE, 7MM			001	0	0






VJ53-E2700


n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	19720- Z0H-000ZB	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280 * (R280 ROUGE PULVERULENT)			001	0	0
3	90015-Z0H-003	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0

UMK425E
E-28 ETIQUETTE (1)




VJ53E2800D


<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	J	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	87521-Z0H-J50	MARQUE D'EMBLEME				001	0	0
3	87531-Z0H-000	MARQUE, HONDA				001	0	0
4	87601-Z0H-J50	MARQUE DE TYPE (GY4)				001	0	0
5	87660-Z0H-J00	MARQUE (4-STROKE)				001	0	0



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80006-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X23	004	0	0
4	80023-VJ5-003	LEVIER D'ACCELERATEUR	001	0	0
5	80024-VJ5-003	LEVIER, VERROU DE COMMANDE DESGAZ	001	0	0
7	80028-VJ5-003	ECROU HEX., 6MM	002	0	0
8	80046-VJ5-003	INTERRUPTEUR D'ARR <mark>ET DE</mark> MOTEUR	001	0	0
9	80059-VJ5-003	BOULON, REGLAGE CA <mark>BLE</mark> D'ACCELERAT <mark>EU</mark> R	001	0	0
10	80067-VJ5-013	RESSORT DE LEVIER DE GAZ	001	0	0
11	80068-VJ5-003	RESSORT, LEVIER V <mark>ERRO</mark> UILLAGE DE COMMANDE DES GAZ	001	0	0
14	80100-VJ5-023	CARTER, LEVIER DE COMMANDE DESGAZ D. (425)	001	0	0
15	80102-VJ5-023	CARTER, LEV <mark>IER</mark> DE COMMANDE DESGAZ G. (425)	001	0	0
18	80112-VJ5-01 <mark>3</mark>	ENS. FAISCEAU ELECTRIQUE (L)	001	0	0
19	80115-VJ5-003	B <mark>OULON</mark> DE D <mark>O</mark> UILLE, 5X10	001	0	0
20	53101-VJ5-003	POIGNEE, BOUCLE	001	0	0
21	53103-VJ5-003	CAOUTCHOUC, BOUCLE POIGNEE	001	0	0
22	53123-VJ5-003	SUPPORT, MANCHE EN FORME DE BOUCLE	001	0	0
23	90101-VJ5-003	BOULON DE TORX, 5X30	004	0	0
24	90501-VJ5-003	RONDELLE, 5MM	004	0	0




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80009-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20			001	0	0
2	80011-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30			002	0	0
3	80012-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25			002	0	0
5	80018-VJ5-003	RONDELLE, 5.5X15X1.5			003	0	0
6	80020-VJ5-003	RONDELLE ELASTIQUE, 10.2X23X1			001	0	0
7	80025-VJ5-003	RALLONGE, DEFLECTEUR D'HERBE (NYLON)			001	0	0
8	80029-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 5MM			001	0	0
9	80031-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 10MM			001	0	0
10	80032-VJ5-003	BOULON SPECIAL, 5X11.5			001	0	0
11	80033-VJ5-003	BOUCHON, GRAISSAGE			001	0	0
16	80041-VJ5-003	BAGUE 18X28X7			001	0	0
23	80053-VJ5-003	SUPPORT A, LAME			001	0	0
24	80057-VJ5-00 <mark>3</mark>	PLAQUE, COUPE DE NYLON			001	0	0
25	80058-VJ5-00 <mark>3</mark>	CACHE D'ECROU			001	0	0
26	80060-VJ5-003	SUPPORT B, LAME			001	0	0
28	80070-VJ5-003	BAGUE, BOITE D'ENGRENAGE			001	0	0
29	80088-VJ5-013	ENS. BOITIER D'ENGRENAGE			001	0	0
30	80089-VJ5-013	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
31	80091-VJ5-003	ENS. ECROU, BOITE D'ENGRENAGE (UMK)			001	0	0
32	80117-VJ5-003	SOUS-ASSEM., BOITE D'ENGRENAGE			001	0	0



n°de référence		<u>Description</u>	4	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
l		BOULON DE DOUILLE, 5X18			,	001	0	0
2	80019-VJ5-003	BAGUE D'ENTRETOISE				001	0	0
3	80027-VJ5-003	ECROU HEX., 5MM				001	0	0
4	80072-VJ5-003	ATTACHE DE SUPPORT				001	0	0
5	80081-VJ5-003	TUYAU COMP., CHASSIS				001	0	0
8	80110-VJ5-003	ARBRE DE COMMANDE				001	0	0

UMK425E


F-3-10 GAINE DE VENTILATEUR






VJ53-F0310

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19610-VJ5-010	COUVERCLE COMP. DE VENTILATEUR			001	0	0
2	80007-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X16			001	0	0
3	80010-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X18			001	0	0
4	80016-VJ5-003	RONDELLE, 5X11X1			004	0	0
5	80034-VJ5-003	ECROU SPECIAL, 4MM			001	0	0
6	80045-VJ5-003	BAGUE, TOLERANCE			001	0	0
7	80047-VJ5-003	CIRCLIP EXTERIEUR, (10)			001	0	0
8	80063-VJ5-003	COLLIER DE COUV <mark>ERCLE</mark> VENTILATEUR			001	0	0
9	80064-VJ5-003	COLLIER A			003	0	0
10	80065-VJ5-003	COLLIER B			001	0	0
11	80077-VJ5-003	VOLANT COMP. EMBRAYAGE			001	0	0
12	90009-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20			003	0	0



n°de référence		<u>Description</u>	, 7	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
6	80099-VJ5-003	CACHE, LAME	1			002	0	0
7	80111-VJ5-003	LAME, COUPE (3-DENTS)				001	0	0
8	72560-VL1-631	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON				001	0	0
9	72562-VL1-003	OEILLET				002	0	0
10	72563-VL1-631	TIROIR				001	0	0
11	72564-VL1-631	RESSORT				001	0	0
12	72566-VL1-631	CACHE				001	0	0
13	80116-VJ5-003	GARDE D'HERBE				001	0	0


UMK425E
F-28 ETIQUETTE (1)



VJ53-F2800

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80002-VJ5-013	MARQUE D'EMBLEME (UMK425E)				001	0	0
3	80074-VJ5-003	MARQUE, PRECAUTION DE LAME				001	0	0
4	80075-VJ5-003	PLAQUE D'AVERTISSEMENT				001	0	0
5	80076-VJ5-003	MARQUE, INDICATION DE PRISE DEFO	RCE			001	0	0

UMK425E
F-29 OUTIL




VJ53F2900A

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	3	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80079-VJ5-003	CLE HEX. 4MM				001	0	0
2	80080-VJ5-003	CLE A BOUGIE (16)				001	0	0

UMK425E

F-40 CEI.DE SECURITE BAUDDRIER



n°de référenc	<u>référence</u> <u>e</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80087-VJ5-003	ENS. DE CEINTURE DE CEINTURE (DOUBLE)		•	001	0	0