




n°de référence	<u>référence</u>	Description a partir jusqu'à de	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	11010-ZM5-030	JEU DE CARTER MOTEUR	001	0	0
2	11113-ZM3-000	PROTECTION A CONTRE L'HERBE	001	0	0
3	11114-ZM3-000	PROTECTION B CONTRE L'HERBE	001	0	0
4	12310-ZM3-003	COUVERCLE COMP. CULASSE	001	0	0
5	12312-ZM3-020	JOINT DE COUVERCL <mark>E DE</mark> CULASSE	001	0	0
6	14121-ZM5-010	COUVERCLE D'ARBRE A CAMES	001	0	0
7	15511-ZM3-000	CACHE, SOUPAPE DE SORTIE D'HUILE	001	0	0
8	15571-ZM3-003	SOUPAPE, SORTI <mark>E</mark> D'HUILE	001	0	0
9	15572-ZM3-000	PLAQUE DE BUTEE	001	0	0
11	15625-ZE1-003	JOINT DE CHAPEAU DE FILTRE A HUILE	001	0	0
12	90001-ZM3-000	BOULON DE BRIDE, 5X22	002	0	0
13	90002-ZM3-000	BOULON DE BRIDE, 5X14	001	0	0
14	90003-ZM3-0 <mark>00</mark>	BOULON DE BRIDE, 5X55	004	0	0
15	90005-ZM3-000	BOULON DE BRIDE, 5X18	006	0	0
16	90011-ZM3-000	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X8	001	0	0
17	90481-GW3-000	RONDELLE ETANCHEITE, 6.5MM	001	0	0
18	91501-ZM3-010	COLLIER DE COUVERCLE DE CULASSE	002	0	0
19	91506-ZM3-000	BAG <mark>UE A, C</mark> ACHE-CULBUTEURS	001	0	0
20	93401-04010-08	RONDELLE A BOULON, 4X10	002	0	0
21	93401-04016-00	RONDELLE A BOULON, 4X16	005	0	0
22	93500-03005-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X5	001	0	0
23	95005-70068-30	TUBE, 7X68 (95005-70001-30M)	001	0	0
24	98056-55757	BOUGIE D'ALLUMAGE (U16FSR-UB) 001		0	0
24	98056-55777	BOUGIE D'ALLUMAGE (CR5HSB) 001 0		0	
25	15600-ZM3-003	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	001	0	0



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1		JEU DE SEGMENTS (RIKEN)		<u> []</u>	001	0	0
2	13101-ZM5-030	PISTON			001	0	0
3	13111-ZM5-000	AXE, PISTON			001	0	0
4	13310-ZM5-040	VILEBREQUIN COMP.			001	0	0
5	91213-ZM3-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X25X6			001	0	0
6	91214-ZM3-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 15X25X6			001	0	0
-							



n°de référence		<u>Description</u>	4	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	14100-ZM3-010	ENS. ARBRE A CAMES				001	0	0
2	14126-ZM3-000	ROULEAU (5X23.8)				002	0	0
3	14410-ZM3-000	TIGE D'ENTRAINEMENT				002	0	0
4	14431-ZM3-000	CULBUTEUR				002	0	0
5	14451-ZM3-000	PIVOT DE CULBUTEUR				002	0	0
6	14711-ZM5-000	SOUPAPE D'ADMISSION				001	0	0
7	14721-ZM3-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT				001	0	0
8	14731-ZM3-003	POUSSOIR DE SOUPAPE				002	0	0
9	14751-ZM3-010	RESSORT DE SOUPAPE				002	0	0
10	14771-ZM3-010	ROCHET, RESSORT SOUPAPE				002	0	0
11	41313-PL3-000	ROULEAU, 4X28				001	0	0
12	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE				002	0	0




VJ53E1101A


n°de référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> de	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	28400-ZM3-J81ZA	ENS. LANCEUR *NH1 * (NH1 NOIR)			001	0	0
2	28414-ZM3-J81ZA	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT *NH1 * (NH1 NOIR)			001	0	0
3	28421-ZM3-003	BOBINE DE LANCEUR			001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON			001	0	0
5	28442-ZM3-003	RESSORT DE LANCEUR			001	0	0
6	28447-ZM3-000	VENTILATEUR, ROCHET			001	0	0
7	28451-ZM3-003	POULIE DE LANCEUR			001	0	0
8	28459-ZM3-003	BRAS DE TOUR			001	0	0
9	28461-ZM3-003	BOUTON DE LANCEUR			001	0	0
10	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR			001	0	0
11	90005-ZM3-000	BOULON DE BRIDE, 5X18			004	0	0
12	90012-ZM3-0 <mark>03</mark>	VIS DE FIXATION			001	0	0
13	91504-ZM3-0 <mark>03</mark>	COLLIER			001	0	0
14	91505-ZM3-003	COLLIER			002	0	0
15	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			002	0	0

UMK431E

E-12-1 GAINE DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE (2)



<u>n°de</u> référence		<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19611-ZM5-000	COUVERCLE DE VENTILATEUR				001	0	0
2	22000-ZM5-003	ENS. EMBRAYAGE				001	0	0
3	22253-ZM5-003	BOULON, EMBRAYAGE (8MM)				002	0	0
4	22254-ZM5-003	RONDELLE, EMBRAYAGE (8X17)				002	0	0
5	90005-ZM3-000	BOULON DE BRIDE, 5X18				002	0	0




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE		001	0	0
2	16011-ZM3-014	JOINT DE POMPE		001	0	0
3	16013-ZM3-004	MEMBRANE, DOSAGE		001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE		001	0	0
5	16015-ZM3-602	ENS. DE CARROSSE <mark>RIE, P</mark> OMPE		001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSER <mark>IE, PU</mark> RGE D'AIR		001	0	0
7	16018-ZM3-004	ECRAN, ARRIVEE		001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUILLE D'ADMISSION		001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIE <mark>R DE</mark> ME <mark>S</mark> URE		001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE		001	0	0
11	16022-ZM3-004	GOUPILLE, LEVIER DE MESURE		001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE		001	0	0
13	16024-ZM3-0 <mark>04</mark>	BAGUE, RETENUE DE RESSORT		001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE		001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE		001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT		001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ		002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE		004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE		001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE		001	0	0
21	16032-ZM3-004	POMPE, AMORCAGE		001	0	0
22	16100-ZM5-825	ENS. CARBURATEUR (WYL 133/133A)		001	0	0
23	16211-ZM3-U30	ISOLANT DE CARBURATEUR		001	0	0
24	16212-ZM3-000	JOINT D'ISOLANT		001	0	0
25	16221-ZM3-000	JOINT DE CARBURATEUR		001	0	0
26	19651-ZM3-U30	GUIDE, ADMISSION D'AIR		001	0	0
27	90010-ZM3-000	BOULON HEX., 5X75		002	0	0
28	90112-ZM3-U30	BOULON DE BRIDE, 5X32		002	0	0
29	90659-680-013	AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE		001	0	0

30	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	001	0	0
31	93894-05010-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X10	001	0	0
32	99101-ZM3-0330	GICLEUR (#33.5)	(1)	0	0
32	99102-ZM3-0340	GICLEUR (#34.5)	(1)	0	0
32	99102-ZM3-0350	GICLEUR (#35.5)	001	0	0










VJ53È1501A

n°de référence		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17204-ZM3-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE			001	0	0
2	17211-ZM3-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
3	17220-ZM3-010ZD	BOITIER COMP. FILTRE A AIR *R291R * (R291R ROUGE VIF FONCE)			001	0	0
4	17231-ZM3-010ZD	COUVERCLE DE FILTRE A AIR *R291R * (R291R ROUGE VIF FONCE)			001	0	0
5	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0
6	91503-ZM3-000	COLLIER DE FILTRE A AIR			002	0	0








VJ53-E1601

n°de référence	<u>référence</u>		<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	18310-ZM3-000	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-ZM3-810	GUIDE, ECHAPPEMENT D'AIR			001	0	0
3	19722-ZM3-000	CACHE INTERNE, HAUT			001	0	0
4	90004-ZM3-000	BOULON DE BRIDE, 5X50			002	0	0
5	93891-05008-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X8			001	0	0
6	93894-05010-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X10			001	0	0
7	93894-05016-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X16			001	0	0




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE			001	0	0
2	17511-ZM3-003	RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
3	17532-ZM3-010	CAOUTCHOUC A DE MONTAGE RESERVOIR			001	0	0
4	17533-ZM3-000	CAOUTCHOUC B DE MONTAGE RESERVOIR			002	0	0
5	17555-ZM3-J80	COMP. BOUCLIER, RESERVOIR			001	0	0
6	17620-ZM3-815	ENS. BOUCHON DE RES <mark>ERVO</mark> IR D'ESSENCE			001	0	0
7	17672-ZM3-003	FILTRE A ESSENCE			001	0	0
8	17701-ZM3-003	TUYAU D'ESSENCE			001	0	0
9	17702-ZM3-003	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE			001	0	0
10	90012-ZM3-U30	BOULON DE BRIDE, 5X14 (CT200)			004	0	0
11	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU			002	0	0
12	91502-ZM3-000	BAGUE, CACHE SUPERIEUR			004	0	0

VJ53E17018



E-19-1 VOLANT/BOBINE D'ALLUMAGE (2)






VJ53-E1901

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	30500-ZM3-003	ENS. BOBINE, ALLUMAGE				001	0	0
2	30519-ZM3-000	TUYAU A NERVURE (7X18)				001	0	0
3	31110-ZM5-013	VOLANT COMP.				001	0	0
4	32195-ZM3-000	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET				001	0	0
5	93401-05016-00	RONDELLE A BOULON, 5X16				002	0	0
6	94050-10000	ECROU DE BRIDE, 10MM				001	0	0
7	94401-16120	CLAVETTE WOODRUFF, 16X12				001	0	0


f	UMK431E
	E-27 COUVERCLE




VJ53-E2700

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19720- ZM3-000ZB	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R2 (R280 ROUGE PULVERULENT)	80 *			001	0	0
4	90112-GK8-010	BOULON DE BRIDE, 5X22				002	0	0
5	91502-ZM3-000	BAGUE, CACHE SUPERIEUR				002	0	0


UMK431E
E-28-1 ETIQUETTE (2)




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	87135-ZE2-020	ETIQUETTE, SPEC. E (15.5X27.5)			001	0	0
2	87521-ZM5-L50	MARQUE D'EMBLEME			001	0	0
3	87531-VF9-781	MARQUE, HONDA			001	0	0
4	87601-ZM5-L50	MARQUE DE TYPE (GD7)			001	0	0



<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80006-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X23	004	0	0
3	80012-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25	003	0	0
4	80023-VJ5-003	LEVIER D'ACCELERATEUR	001	0	0
5	80024-VJ5-003	LEVIER, VERROU DE COMMANDE DESGAZ	001	0	0
6	80027-VJ5-003	ECROU HEX., 5MM	003	0	0
7	80028-VJ5-003	ECROU HEX., 6MM	002	0	0
8	80046-VJ5-003	INTERRUPTEUR D'ARRET DE MOTEUR	001	0	0
9	80059-VJ5-003	BOULON, REGLAGE CABLE D'ACCELERATEUR	001	0	0
10	80067-VJ5-003	RESSORT DE LEVIE <mark>R</mark> DE G <mark>AZ</mark>	001	0	0
10	80067-VJ5-013	RESSORT DE LEVIER DE GAZ	001	0	0
11	80068-VJ5-003	RESSORT, LE <mark>VIE</mark> R VERROUILLAGE DE COMMANDE DES GAZ	001	0	0
12	80083-VJ5-00 <mark>3</mark>	ASSEMBLAGE DE POIGNEE, BOUCLE	001	0	0
14	80101-VJ5-013	CARTER, LEVIER DE COMMANDE DESGAZ D. (431)	001	0	0
15	80103-VJ5-013	CARTER, LEVIER DE COMMANDE DESGAZ G. (431)	001	0	0
17	80107-VJ5-003	POIGNEE, BOUCLE	001	0	0
18	80112-VJ5-003	ENS. FA <mark>ISCE</mark> AU ELECTRIQUE (L)	001	0	0
19	80115-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X10	001	0	0




n°de référence	<u>référence</u>	Description jusqu'à de	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80009-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20	001	0	0
2	80011-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	002	0	0
3	80012-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25	002	0	0
5	80018-VJ5-003	RONDELLE, 5.5X15X1.5	003	0	0
6	80020-VJ5-003	RONDELLE ELASTIQUE, 10.2X23X1	(1)	0	0
7	80025-VJ5-003	RALLONGE, DEFLECTEU <mark>R D</mark> 'HERBE (NYLON)	001	0	0
8	80029-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 5MM	001	0	0
9	80031-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 10MM	(1)	0	0
10	80032-VJ5-003	BOULON SPECIAL, 5X11.5	001	0	0
11	80033-VJ5-003	BOUCHON, GRAISSAGE	001	0	0
16	80041-VJ5-003	BAGUE 18X28X7	001	0	0
23	80053-VJ5-003	SUPPORT A, LAME	(1)	0	0
24	80057-VJ5-00 <mark>3</mark>	PLAQUE, COUPE DE NYLON	001	0	0
25	80058-VJ5-00 <mark>3</mark>	CACHE D'ECROU	(1)	0	0
26	80060-VJ5-003	SUPPORT B, LAME	001	0	0
28	80070-VJ5-003	BAGUE, BOITE D'ENGRENAGE	001	0	0
29	80088-VJ5-013	ENS. BOITIER D'ENGRENAGE	001	0	0
30	80089-VJ5-013	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE	001	0	0
31	80091-VJ5-003	ENS. ECROU, BOITE D'ENGRENAGE (UMK)	(1)	0	0
32	80117-VJ5-003	SOUS-ASSEM., BOITE D'ENGRENAGE	001	0	0



n°de référence		<u>Description</u>	à de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80010-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X18		 _	001	0	0
2	80019-VJ5-003	BAGUE D'ENTRETOISE			001	0	0
3	80027-VJ5-003	ECROU HEX., 5MM			001	0	0
4	80072-VJ5-003	ATTACHE DE SUPPORT			001	0	0
5	80081-VJ5-003	TUYAU COMP., CHASSIS			001	0	0
8	80110-VJ5-003	ARBRE DE COMMANDE			001	0	0

UMK431E


F-3-11 CARTER D'EMBRAYAGE (1)



٠0٠
 64-
,


VJ53-F0311

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80006-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X23			004	0	0
2	80007-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X16			001	0	0
3	80008-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X35			002	0	0
4	80013-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 6X19			004	0	0
5	80026-VJ5-003	SUPPORT DE MONTAGE MOTEUR			001	0	0
6	80035-VJ5-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6201 2RS			001	0	0
7	80049-VJ5-003	CIRCLIP INTERIEUR (32)			001	0	0
8	80052-VJ5-003	CIRCLIP EXTERIEUR, (12)			001	0	0
9	80054-VJ5-003	COLLERETTE, CAO <mark>UTCHOUC</mark>			001	0	0
10	80071-VJ5-003	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE MOTEUR			001	0	0
11	80078-VJ5-003	VOLANT COMP. EMBRAYAGE			001	0	0
12	80086-VJ5-003	ENS. DE CARTER, EMBRAYAGE			001	0	0



<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	80061-VJ5-003	OEILLET			002	0	0
3	80069-VJ5-003	RESSORT, COUPE NYLON TETE			001	0	0
4	80092-VJ5-013	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON (TAP&GO)			001	0	0
6	80099-VJ5-003	CACHE, LAME			(2)	0	0
7	80111-VJ5-003	LAME, COUPE (3-DENTS)			(1)	0	0

UMK431E
F-28 ETIQUETTE (1)




VJ53-F2800

<u>n°de</u> référence		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80003-VJ5-003	MARQUE D'EMBLEME (UMK431E)			001	0	0
3	80074-VJ5-003	MARQUE, PRECAUTION DE LAME			001	0	0
4	80075-VJ5-003	PLAQUE D'AVERTISSEMENT			001	0	0
5	80076-VJ5-003	MARQUE, INDICATION DE PRISE DEFORCE			001	0	0

UMK431E

F-40 CEI.DE SECURITE BAUDDRIER



n°de référenc	<u>référence</u> <u>e</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80087-VJ5-003	ENS. DE CEINTURE DE CEINTURE (DOUBLE)		•	001	0	0