




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	10100-Z3F-405	JEU DE CARTER MOTEUR 1183075	001	0	0
2	12310-Z0Z-000	CACHE COMP. DE CULASSE	001	0	0
3	12312-Z0Z-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE	001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE	001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRAT <mark>ION</mark>	001	0	0
6	15422-Z0Z-000	TUYAU D'HUILE	001	0	0
7	15510-Z0H-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE	001	0	0
10	15600-ZM3-003	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	001	0	0
11	15625-ZE1-003	JOINT DE CHAPE <mark>AU DE FI</mark> LTRE A HUILE	001	0	0
12	15721-Z0Z-000	TUYAU DE RESPIRATION	001	0	0
13	31914-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR4H) (NGK)	(1)	0	0
13	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)	001	0	0
13	31916-Z0H-00 <mark>3</mark>	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)	(1)	0	0
14	90009-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20	002	0	0
15	90010-Z0Z-003	BOULON DE DOUILLE, 5X32	004	0	0
16	90013-Z0H-004	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
17	90013-Z0Z-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
18	90017-Z0H-000	VIS <mark>DE RE</mark> GLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
19	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12	002	0	0
20	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
22	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10	001	0	0
23	95002-41200-08	AGRAFE DE TUYAU (D12)	001	0	0
24	95002-41300-04	AGRAFE DE TUYAU (D13)	001	0	0
25	14431-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ADMISSION	001	0	0
26	14441-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	001	0	0
27	14730-Z0Z-000	COMP. DISPOSITIF RELEVEUR, VALVE D'ADMISSION	001	0	0
28	14740-Z0Z-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT	001	0	0



n°de référence		<u>Description</u> à de	 j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	13010-ZM5-000	JEU DE SEGMENTS (RIKEN)		001	0	0
2	13101-Z0Z-000	PISTON		001	0	0
3	13111-ZM5-000	AXE, PISTON		001	0	0
4	13310-Z0Z-000	VILEBREQUIN COMP.		001	0	0
5	91212-Z0H-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 10X20X5		001	0	0
6	91214-ZM3-003	JOINT D'ETANCHEITE D <mark>'HU</mark> ILE, 15X25X6		001	0	0









FXX 5	2.57	면비	ላላ.	۸.
m:	57	E.P	UU	υ

n°de référence		<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	12209-Z3E-000	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	001	0	0
2	14126-Z0Z-003	ROULEAU, 4X31.8	001	0	0
3	14320-Z0Z-000	POULIE COMP. ARBRE A CAMES	001	0	0
4	14400-Z0Z-003	COURROIE DE DISTRIBUTION (76ZU7 G-300)	001	0	0
5	14711-Z0Z-800	SOUPAPE D'ADMISSION (ZI/ZZI)	001	0	0
6	14721-Z0Z-800	SOUPAPE ECHAPPEMENT (ZE/ZZE)	001	0	0
7	14751-Z0Z-000	RESSORT DE SOUPAPE	002	0	0
8	14771-Z0H-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	002	0	0



<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	28400-Z0Z-003	ENS. LANCEUR	001	0	0
2	28414-Z0Z-000	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT	001	0	0
3	28421-ZM3-003	BOBINE DE LANCEUR	001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON	001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR	001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR	001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR	001	0	0
8	28461-ZM3-003	BOUTON DE LANCEUR	001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR	001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION	001	0	0
11	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16	001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER	001	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	003	0	0


E-12 GAINE DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE







<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19611-Z0Z-000	COUVERCLE DE VENTILATEUR			001	0	0
2	22000-Z0Z-003	ENS. EMBRAYAGE (ACRO)			001	0	0
3	22253-Z0Z-003	BOULON, EMBRAYAGE (8MM)			002	0	0
4	22254-ZM5-003	RONDELLE, EMBRAYAGE (8X17)			002	0	0
5	22254-Z0Z-003	RONDELLE DE ONDE (10MM)			002	0	0
6	90009-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20			003	0	0




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE			001	0	0
2	16011-Z0H-013	JOINT DE POMPE (CARB. NUMERO)	WYB 16C		001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE			001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE			001	0	0
5	16015-Z0H-013	ENS. DE CARROSSERIE, POMPE (CARB. NUMERO)	WYB 16C		001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE, PURGE D'AIR			001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE			001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUIL <mark>L</mark> E D'ADMISSION			001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER DE MESURE			001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPIL <mark>LE</mark> DE LEVIER DE MESURE			001	0	0
11	16022-ZM3-014	GOUPILLE, LEVIER DE MESURE			001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE			001	0	0
13	16024-Z0H-00 <mark>3</mark>	ANNEAU DE RETENUE			001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE			001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE			001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT			001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ			002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE			004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE			001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE			001	0	0
21	16032-ZM3-004	POMPE, AMORCAGE			001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT			001	0	0
23	16100-Z0Z-034	ENS. CARBURATEUR (WYB 16C)	1168439		001	0	0
24	16221-Z0Z-000	JOINT DE CARBURATEUR			001	0	0
25	19631-Z0Z-010	BUSE	1139912		001	0	0
26	90014-Z0H-003	BOULON, 5X53			002	0	0
27	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0
28	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4			001	0	0

29	91308-Z0H-003	JOINT TORIQUE, 12.3X2.4	001	0	0	1
30	99101-Z0Z-0360	GICLEUR (#36)	(1)	0	0	
30	99101-Z0Z-0370	GICLEUR (#37)	001	0	0	
30	99101-ZM5-0350	GICLEUR (#35)	(1)	0	0	










VK57E1500A

n°de référence			<u>à partir</u> de	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	17211-Z0Z-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
2	17220-Z0Z-000	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			001	0	0
3	17231-Z0Z-000	COUVERCLE DE FILTRE A AIR			001	0	0
4	90009-Z0Z-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25			001	0	0
5	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16			001	0	0
6	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0
7	91501-Z0Z-000	COLLIER DE BOITIER DE FILTRE AAIR			001	0	0
8	91503-ZM3-000	COLLIER DE FILTR <mark>E</mark> A AIR			002	0	0
9	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			001	0	0


Γ	UMK435E	
	E-16 SILENCIEUX	





VK57E1600A


<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	18310-Z0Z-010	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-Z0Z-300	GUIDE D'AIR			001	0	0
3	18518-Z0Z-010	COMP. GUIDE, INFERIEUR AIR			001	0	0
4	90001-Z0Z-003	GOUJON, 5X56.5			002	0	0
5	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0
6	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 5MM			002	0	0
7	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			002	0	0



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	001	0	0
2	17511-Z0Z-013	RESERVOIR D'ESSENCE 1128081	001	0	0
3	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RES <mark>ERVOIR</mark>	004	0	0
4	17555-Z0Z-000	PROTECTION, RESERVOIR	001	0	0
5	17620-ZM3-816	ENS. BOUCHON DE R <mark>ESER</mark> VOIR D'ESSENCE	001	0	0
6	17672-Z0H-003	FILTRE A ESSENCE 1128081	001	0	0
8	17702-Z0Z-000	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE	001	0	0
9	90010-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	002	0	0
10	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUIL <mark>L</mark> E, 5X <mark>16</mark>	002	0	0
11	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU	002	0	0
12	91501-Z0H-000	BAGUE, PROTECTEUR RESERVOIR	002	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	002	0	0
19	17700-Z0Z-30 <mark>5</mark>	ENS. BAGUE ISOLANTE, RESERVOIR CARBURANT	001	0	0
20	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	(1)	0	0
21	17519-ZM5-003	RACCORD	(1)	0	0
22	17701-Z0Z-800	COMP. TUBE, ALIMENTATION CARBURANT	(1)	0	0
23	17703-Z6K-801	TUYAU A D'ESSENCE	(1)	0	0
24	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU	(2)	0	0

E-19 VOLANT/BOBINE D'ALLUMAGE






VK57E1900B

n°de référence		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	30522-Z0Z-000	AGRAFE DE CABLE D'HAUTE TENSION			001	0	0
4	32195-Z0Z-J00	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET			001	0	0
5	90012-Z0H-005	BOULON DE DOUILLE, 4X14			002	0	0
6	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM			001	0	0
7	06310-Z0Z-305	KIT VOLANT MOTEUR ET BOBINE D'ALLUMAGE (TEC)			001	0	0

Print

UMK435E
E-27 COUVERCLE







VK57E2700A

<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19720-Z0Z-000ZA	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280 * (R280 ROUGE PULVERULENT)			001	0	0
2	90015-Z0H-003	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0


UMK435E
E-28 ETIQUETTE




n°de référence		<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	87521-Z0Z-J20	MARQUE D'EMBLEME				001	0	0
3	87531-Z0Z-000	MARQUE, HONDA				001	0	0
4	87601-Z0H-J20	MARQUE DE TYPE (GY1)				001	0	0
5	87660-Z0Z-J00	MARQUE (4-STROKE)				001	0	0



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80001-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 5MM	001	0	0
2	80006-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X23	001	0	0
3	80011-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	001	0	0
4	80012-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25	006	0	0
5	80014-VK5-003	TUYAU, GUIDON	001	0	0
6	80021-VJ5-013	LEVIER D'ACCELERATEUR	001	0	0
7	80022-VJ5-003	LEVIER, VERROU DE COMMANDE DESGAZ	001	0	0
8	80028-VJ5-003	ECROU HEX., 6MM	002	0	0
9	80046-VJ5-003	INTERRUPTEUR D'ARRET DE MOTEUR	001	0	0
10	80059-VJ5-003	BOULON, REGLAGE CABLE D'ACCELERATEUR	001	0	0
11	80067-VJ5-013	RESSORT DE LEVIER DE GAZ	001	0	0
12	80068-VJ5-003	RESSORT, LEVIER VERROUILLAGE DE COMMANDE DES GAZ	001	0	0
13	80096-VJ5-01 <mark>3</mark>	SUPPORT B, MANCHE	001	0	0
14	80097-VJ5-013	SUPPORT A, MANCHE	001	0	0
15	80098-VJ5-003	SUPPORT C, MANCHE	001	0	0
16	80108-VJ5-003	CARTER, LEVIER DE COMMANDE DESGAZ D.	001	0	0
17	80109-VJ5-003	CARTER, LEVIER DE COMMANDE DESGAZ G.	001	0	0
18	80113-VJ5-003	ENS. FAISCEAU ELECTRIQUE (U)	001	0	0
19	80115-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X10	001	0	0




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> j <u>usqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
4	80005-VK5-003	BAGUE 32X22X7	001	0	0
8	80009-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20	001	0	0
9	80009-VK5-003	SUPPORT A, LAME	001	0	0
10	80010-VK5-003	SUPPORT B, LAME	001	0	0
11	80011-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	002	0	0
13	80012-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25	002	0	0
14	80012-VK5-013	BAGUE, BOITE D'ENGRENAGE	001	0	0
15	80015-VK5-013	ENS. BOITIER D'ENGRENAGE	001	0	0
16	80016-VK5-003	ENS. ECROU, BOI <mark>TE</mark> D'EN <mark>G</mark> RENAGE (UMK)	001	0	0
17	80017-VK5-003	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE	(1)	0	0
18	80018-VJ5-003	RONDELLE, 5.5X15X1.5	003	0	0
20	80020-VJ5-003	RONDELLE ELASTIQUE, 10.2X23X1	001	0	0
21	80025-VJ5-00 <mark>3</mark>	RALLONGE, DEFLECTEUR D'HERBE (NYLON)	001	0	0
22	80029-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 5MM	001	0	0
23	80031-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 10MM	001	0	0
24	80032-VJ5-003	BOULON SPECIAL, 5X11.5	001	0	0
25	80033-VJ5-003	BOUCHON, GRAISSAGE	001	0	0
30	80057-VJ5-003	PLAQUE, COUPE DE NYLON	001	0	0
31	80058-VJ5-003	CACHE D'ECROU	001	0	0
32	80089-VJ5-013	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE	001	0	0
33	80021-VK5-003	SOUS-ASSEM., BOITE D'ENGRENAGE	001	0	0




<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80010-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X18			001	0	0
2	80013-VK5-003	TUYAU COMP., CHASSIS			001	0	0
4	80027-VJ5-003	ECROU HEX., 5MM			001	0	0
5	80072-VJ5-003	ATTACHE DE SUPPORT			001	0	0
6	80110-VJ5-003	ARBRE DE COMMANDE			001	0	0

F-3-10 CARTER D'EMBRAYAGE (1)




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> réparation
1	80006-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X23			004	0	0
2	80007-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X16			001	0	0
3	80008-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X35			002	0	0
4	80013-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 6X19			004	0	0
5	80020-VK5-003	ENS. DE CARTER, EMBRAYAGE			001	0	0
6	80026-VJ5-003	SUPPORT DE MONTAGE MOTEUR			001	0	0
7	80035-VJ5-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6201 2RS	5		001	0	0
8	80049-VJ5-003	CIRCLIP INTERIEUR (32)			001	0	0
9	80052-VJ5-003	CIRCLIP EXTERIEUR, (12)			001	0	0
10	80054-VJ5-003	COLLERETTE, CAOUTCHOUC			001	0	0
11	80071-VJ5-003	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE MOTEUR	t.		001	0	0
12	80078-VJ5-003	VOLANT COMP. EMBRAYAGE			001	0	0



<u>n°de</u> référence			<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80018-VK5-003	LAME, COUPE (SAW)			(1)	0	0
5	80099-VJ5-003	CACHE, LAME			002	0	0
6	80111-VJ5-003	LAME, COUPE (3-DENTS)			001	0	0
7	72560-VL1-631	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON			001	0	0
8	72562-VL1-003	OEILLET			002	0	0
9	72563-VL1-631	TIROIR			001	0	0
10	72564-VL1-631	RESSORT			001	0	0
11	72566-VL1-631	CACHE			001	0	0
12	80116-VJ5-003	GARDE D'HERBE			001	0	0


	JMK435E
F-28 E	TIQUETTE (1)



VK57-F2800

<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80001-VK5-003	MARQUE D'EMBLEME (UMK435E)				001	0	0
2	80074-VJ5-003	MARQUE, PRECAUTION DE LAME				001	0	0
3	80075-VJ5-003	PLAQUE D'AVERTISSEMENT				001	0	0
4	80076-VJ5-003	MARQUE, INDICATION DE PRISE DEF	ORCE			001	0	0


UMK435E
F-29 OUTIL



VK57F2900A

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	3	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80079-VJ5-003	CLE HEX. 4MM				001	0	0
2	80080-VJ5-003	CLE A BOUGIE (16)				001	0	0

F-40 CEI.DE SECURITE BAUDDRIER



<u>n°de</u> référence		<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	80094-VJ5-003	ENS. DE CEINTURE DE CEINTURE (COMFORT)				001	0	0