

UMR425 E-2 JEU DE CARTER MOTEUR



<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	10100-Z3E-405	JEU DE CARTER MOTEUR	001	0	0
2	12310-Z0H-010	COUVERCLE DE CULASSE	001	0	0
3	12312-Z0H-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE	001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE	001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRAT <mark>ION</mark>	001	0	0
6	14431-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUP <mark>APE</mark> D'ADMISSION	001	0	0
7	14441-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	001	0	0
8	14730-Z0H-000	COMP. DISPOSIT <mark>IF RE</mark> LEVEUR, VALVE D'ADMISSION	001	0	0
9	14740-Z0H-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT	001	0	0
10	15422-Z0H-000	TUYAU D'HUILE	001	0	0
11	15510-Z3E-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE	001	0	0
12	15600-Z0T-80 <mark>0</mark>	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	001	0	0
13	15625-Z0T-800	JOINT DE CHAPEAU DE FILTRE A HUILE	001	0	0
14	15721-Z0H-000	TUYAU DE RESPIRATION	001	0	0
15	31914-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR4H) (NGK)	(1)	0	0
15	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)	001	0	0
15	31916-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)	(1)	0	0
16	90009-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20	002	0	0
17	90010-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	004	0	0
18	90013-Z3E-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
19	90017-Z0H-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
20	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12	002	0	0
21	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
22	93901-34320	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X12	002	0	0
23	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10	001	0	0
24	95002-41200-08	AGRAFE DE TUYAU (D12)	001	0	0
25	95002-41300-04	AGRAFE DE TUYAU (D13)	001	0	0


n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	13010-Z0H-000	JEU DE SEGMENTS			001	0	0
2	13101-Z0H-000	PISTON		1781109	001	0	0
2	13101-Z0H-010	PISTON	1781110		001	0	0
3	13111-Z0H-000	AXE, PISTON			001	0	0
4	13310-Z0H-020	VILEBREQUIN COMP.		1781109	001	0	0
4	13310-Z0H-030	VILEBREQUIN COMP.	1781110		001	0	0
5	13310-Z0H-305	VILEBREQUIN COMP.			(1)	0	0
6	91211-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEI <mark>TE D'</mark> HUILE, 12X24X5			001	0	0
7	91212-Z3E-003	JOINT D'ETANCHE <mark>ITE D</mark> 'H <mark>UI</mark> LE, 10X20X5			001	0	0

UMR425 E-10 POULIE A CAMES



<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u>		<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	12209-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	001	0	0
2	14126-Z0H-003	ROULEAU, 4X29.8	001	0	0
3	14320-Z0H-010	POULIE COMP. ARBRE A CAMES	001	0	0
4	14400-Z3E-003	COURROIE DE DISTRIBUTION (71ZU6 G-300)	001	0	0
5	14711-Z0H-800	SOUPAPE D'ADMISSION (HI)	001	0	0
6	14721-Z0H-800	SOUPAPE ECHAPPEMENT (HE)	001	0	0
7	14751-Z0H-000	RESSORT DE SOUPAPE	002	0	0
8	14771-Z0H-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	002	0	0


E-11 DEMARREUR A ENROULEUR



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	28400-Z0H-003	ENS. LANCEUR	001	0	0
2	28414-Z0H-003	BOITIER DE LANCEUR A REENRO <mark>U</mark> LEME <mark>NT</mark>	001	0	0
3	28421-Z0H-003	BOBINE DE LANCEUR	001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON	001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR	001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR	001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR	001	0	0
8	28461-ZM3-003	BOUTON DE LANCEUR	001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR	001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION	001	0	0
11	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16	001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER	001	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	003	0	0


E-12 GAINE DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE





<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19611-Z0H-000	COUVERCLE DE VENTILATEUR			001	0	0
2	22000-ZM3-003	ENS. EMBRAYAGE			001	0	0
3	22253-Z3E-000	BOULON, EMBRAYAGE (6MM)			002	0	0
4	22254-Z3E-000	RONDELLE, EMBRAYAGE (6X15)			002	0	0
5	22255-Z3E-000	RONDELLE DE ONDE (8MM)			002	0	0
6	90009-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20			003	0	0

UMR425 E-14 CARBURATEUR




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE			001	0	0
2	16011-Z0H-013	JOINT DE POMPE			001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE			001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE			001	0	0
5	16015-Z0H-013	ENS. DE CARROSSER <mark>IE, PO</mark> MPE			001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE <mark>, PU</mark> RGE D'AIR			001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE			001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUIL <mark>LE D'</mark> ADMISSION			001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER DE MESURE			001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE			001	0	0
11	16022-ZM3-014	GOUPILLE, LEVIER DE MESURE			001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE			001	0	0
13	16024-Z0H-00 <mark>3</mark>	ANNEAU DE RETENUE			001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE			001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE			001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT			001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ			002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE			004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE			001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE			001	0	0
21	16032-ZM3-004	POMPE, AMORCAGE			001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT			001	0	0
23	16100-Z0H-043	ENS. CARBURATEUR (WYB 6D)		1653997	001	0	0
23	16100-Z0H-053	ENS. CARBURATEUR (WYB 6F/G)	1653998		001	0	0
24	16221-Z0H-000	JOINT DE CARBURATEUR			001	0	0
25	19631-Z0H-000	BUSE			001	0	0
26	90014-Z0H-003	BOULON, 5X53			002	0	0
27	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16			003	0	0
28	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4			001	0	0

29	91308-Z3E-000	JOINT TORIQUE, 12.3X2.4	001	0	0
30	99101-ZM5-0340	GICLEUR (#34)	001	0	0
30	99101-Z0H-0320	GICLEUR (#32)	(1)	0	0
30	99101-ZM5-0330	GICLEUR (#33)	(1)	0	0




UMR425
E-15 FILTRE A AIR



<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17204-Z0H-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE				001	0	0
2	17211-Z0H-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR				001	0	0
3	17220-Z0H-000	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			1326918	001	0	0
3	17220-Z0H-010	BOITIER COMP. FILTRE A AIR		1326919		001	0	0
4	17231-Z0H-000	COUVERCLE DE FILTR <mark>E A</mark> AIR				001	0	0
5	91503-ZM3-000	COLLIER DE FILTRE A <mark>AIR</mark>				002	0	0
6	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM				002	0	0


f	UMR425
	E-16 SILENCIEUX





<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	18310-Z0H-000	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-Z0H-000	GUIDE, ECHAPPEMENT D'AIR			001	0	0
3	90001-Z0H-003	GOUJON, 5X52			002	0	0
4	90011-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X10 (CT)			001	0	0
5	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 5MM			002	0	0


E-17 RESERVOIR A CARBURANT (1)



VJ67E1700B

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	16865-Z6J-000	PROTECTION DE TUYAU	001	0	0
2	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	001	0	0
3	17511-Z0H-023	RESERVOIR D'ESSENCE	001	0	0
4	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RESERVOIR	003	0	0
5	17620-ZM3-817	ENS. BOUCHON DE R <mark>ESER</mark> VOIR D'ESSENCE	001	0	0
6	17672-Z0H-003	FILTRE A ESSENCE	001	0	0
8	17702-Z0H-003	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE	001	0	0
9	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU	002	0	0
14	17700-Z0H-305	ENS. BAGUE ISOL <mark>ANTE</mark> , R <mark>E</mark> SERVOIR CARBURANT	001	0	0
16	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	(1)	0	0
17	17519-ZM5-003	RACCORD	(1)	0	0
18	17701-Z0H-80 <mark>0</mark>	COMP. TUBE, ALIMENTATION CARBURANT	(1)	0	0
20	17703-Z0H-J71	TUYAU A D'ESSENCE	(1)	0	0
21	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU	(2)	0	0

UMR425
E-19 VOLANT




FR.

VJ67E1900A

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
3	32195-Z0H-000	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET			001	0	0
4	90012-Z3E-003	BOULON DE DOUILLE, 4X14			002	0	0
5	90355-427-770	ECROU DE BRIDE, 7MM			001	0	0
6	06301-Z3E-000	KIT VOLANT MOTEUR ET BOBINE D'ALLUMAGE			001	0	0


UMR425 E-27 COUVERCLE SUPERIEUR






<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19720-Z0H-000ZB	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280 * (R280 ROUGE PULVERULENT)			001	0	0
2	90015-Z0H-003	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0

UMR425
E-28 ETIQUETTE




VJ67E280CA

n°de référence		<u>Description</u>	3	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	87521-Z0H-J51	MARQUE D'EMBLEME				001	0	0
2	87531-Z0H-000	MARQUE, HONDA				001	0	0
3	87601-ZM5-K80	MARQUE DE TYPE (GD2)				001	0	0
4	87660-Z0H-J00	MARQUE (4-STROKE)				001	0	0
5	87519-Z6J-000	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPER (PICTOGRAPHIE)	ATION	1610345		001	0	0




n°de référence	<u>référence</u>	Description à partir jusqu'à	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17850-VJ6-P41	ENS. LEVIER DE GAZ	001	0	0
2	17851-VH8-641	LEVIER D'ACCELERATEUR (JAU <mark>N</mark> E)	001	0	0
3	17852-VH8-641	LEVIER, VERROU DE CO <mark>MM</mark> AND <mark>E</mark> DES <mark>G</mark> AZ (JAUNE)	001	0	0
4	17853-VF9-V41	POIGNEE, LEVIER DE COMMANDE DES GAZ D.	001	0	0
5	17854-VF9-V31	CAPUCHON, LEVIER D'ACCELERATEUR	001	0	0
6	17854-VJ6-P41	COUVERCLE DE LEVIER DE COMMANDE DE GAZ	001	0	0
7	17855-VJ6-P41	MANCHON, CAPU <mark>CHON D</mark> U PAPILLON DES GAZ	001	0	0
8	17856-VF9-V41	POIGNEE, <mark>LEV</mark> IER DE COMMANDE DES GAZ G.	001	0	0
9	17859-VF9-V3 <mark>1</mark>	RESSORT DE LEVIER DE GAZ	001	0	0
10	32100-VJ6-P41	ENS. FAISCEAU ELECTRIQUE	001	0	0
11	53101-VJ6-P41	POIGNEE, BOUCLE	001	0	0
12	53103-VJ6-P41	CAOUTCHOUC, BOUCLE POIGNEE	001	0	0
13	53123-VJ6-P41	SUPPORT, MANCHE EN FORME DE BOUCLE	001	0	0
14	90011-Z0H-811	BOULON DE DOUILLE, 5X9	001	0	0
15	90101-VF9-V31	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X20	004	0	0
16	90101-VJ6-P41	VIS A TETE A RONDELLE, 5X35	004	0	0
17	90101-VJ6-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25	001	0	0
18	90651-MA6-720	BANDE DE FAISCEAU ELECTRIQUE	002	0	0
19	93500-05020-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	002	0	0
20	94002-05070-0S	ECROU HEX., 5MM	002	0	0

F-2 CARTER BOITIER VITESSES




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
2	41100-VL1-631	CARTER COMP. DE PIGNON		-1	001	0	0
3	41101-VL1-631	CARTER DE PIGNON			001	0	0
4	72571-VL1-631	PLAQUE, COUPE DE NYLON			001	0	0
6	72621-VF9-003	SUPPORT B, LAME			001	0	0
7	72623-VL6-P31	CACHE D'ECROU			001	0	0
8	76240-VL1-631	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
9	76247-VL1-003	DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
10	76247-VL1-631	DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
11	76259-VF9-J01	PLAQUE, DEFLECTEUR			001	0	0
12	90101-VJ3-681	BOULON DE DOUILLE, 5X20			002	0	0
13	90102-VL1-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12			001	0	0
14	90103-VL1-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20			004	0	0
15	90301-VF9-A01	ECROU HEX., 10MM			001	0	0
16	93301-06008-0A	BOULON HEX., 6X8			001	0	0
17	93892-05010-07	VIS A TETE A RONDELLE, 5X10			001	0	0
18	76210-VK4-A01	PORTE-LAME COMP.			001	0	0



Téférence	001 001 001 001 001 001 001 001 001	commandée	0 0 0 0 0
3 22260-VJ6-003 ENS. DE CARTER, EMBRAYAGE 4 22261-VJ6-003 CARTER D'EMBRAYAGE 5 40230-VJ6-P41 ENS. DE TUYAU, CHASSIS 6 41411-VJ6-P41 ARBRE DE COMMANDE 7 41470-VJ6-P41 ENS. D'ARBRE, FLEXIBLE	001 001 001 001 001 001 001	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
4 22261-VJ6-003 CARTER D'EMBRAYAGE 5 40230-VJ6-P41 ENS. DE TUYAU, CHASSIS 6 41411-VJ6-P41 ARBRE DE COMMANDE 7 41470-VJ6-P41 ENS. D'ARBRE, FLEXIBLE	001 001 001 001 001 001	0 0 0 0	0 0 0 0
5 40230-VJ6-P41 ENS. DE TUYAU, CHASSIS 6 41411-VJ6-P41 ARBRE DE COMMANDE 7 41470-VJ6-P41 ENS. D'ARBRE, FLEXIBLE	001 001 001 001 001 001	0 0 0 0	0 0 0 0
6 41411-VJ6-P41 ARBRE DE COMMANDE 7 41470-VJ6-P41 ENS. D'ARBRE, FLEXIBLE	001 001 001 001 001	0 0 0	0 0 0
7 41470-VJ6-P41 ENS. D'ARBRE, FLEXIBLE	001 001 001 001	0	0
	001 001 001	0	0
8 41471-VJ6-P41 ARBRE FLEXIBLE	001 001	-	-
	001	0	
9 41472-VJ6-P41 COMP. DE GARN <mark>ITUR</mark> E, <mark>FL</mark> EXIBLE		-	0
10 41473-VJ6-003 CHAPEAU A		0	0
11 41474-VJ6-003 CHAPEAU B	001	0	0
12 41475-VJ6-P41 RACCORD, POIGNEE	001	0	0
13 41476-VJ6-00 <mark>3 RACCORD, INTERNE</mark>	001	0	0
14 41477-VJ6-003 COUVERCLE DE JOINT	001	0	0
15 41478-VJ6-003 COUVERCLE DE ROULEMENT	001	0	0
16 41481-VJ6-P41 MANCHON, BOITIER DE ROTULE	001	0	0
17 53124-VF9-V41 BAGUE, BUTEE DE POIGNEE	001	0	0
18 53125-VJ6-P41 BAG <mark>UE, TU</mark> BE DE CHASSIS	001	0	0
19 53317-VJ6-003 AXE DE RACCORD	001	0	0
20 90104-VJ6-P41 BOULON HEX., 5X24	001	0	0
21 90106-VJ6-003 RONDELLE A BOULON, 6X25	004	0	0
22 90107-VJ6-P41 RONDELLE A BOULON, 5X20	001	0	0
23 91051-VJ6-P41 ROULEMENT A BILLES RADIAL, 627ZZ	001	0	0
24 91301-VJ6-003 JOINT TORIQUE A	001	0	0
25 91302-VJ6-003 JOINT TORIQUE B	001	0	0
26 93891-05010-18 VIS A TETE A RONDELLE, 5X10	001	0	0
27 94111-05800 RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	001	0	0
28 94510-15000 CIRCLIP EXTERIEUR, 15MM	001	0	0
29 94520-35000 CIRCLIP INTERIEUR, 35MM	001	0	0



F-4 OUTIL DE COUPE NYLON/LAME COUPANTE






VJ67F0400

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	72511-VF9-E32	LAME, COUPE (4PX230X1.8X25.4)			001	0	0
2	72560-VK4-N01	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON			001	0	0
3	72562-VK4-M01	OEILLET			002	0	0
4	72563-VK4-N01	TIROIR			001	0	0
5	72564-VK4-N01	RESSORT			001	0	0
6	72566-VK4-N01	CACHE			001	0	0


<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	50100-VJ6-003	ENSEMBLE DE CADRE, PRINCIPAL			001	0	0
2	68158-VJ6-013	COURROIE, ARRIERE		2004767	001	0	0
2	68158-VJ6-023	COURROIE, ARRIERE	2004768		001	0	0
3	68311-VJ6-003	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE MOTEUR			003	0	0
4	68322-VJ6-003	SUPPORT DE MONTAGE MOTEUR			001	0	0
5	68337-VJ6-003	SUPPORT, VIRAGE			001	0	0
6	78216-VJ6-003	APPUI A DE MONTAGE			001	0	0
7	78217-VJ6-003	APPUI B DE MONTAGE			001	0	0
8	78218-VJ6-003	ETAI C, MONTUR <mark>E</mark>			001	0	0
9	90102-VF9-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20			001	0	0
10	90102-VJ6-003	BOULON DE BRIDE, 5X12			002	0	0
11	90105-VJ6-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12			007	0	0
12	90108-VJ6-00 <mark>3</mark>	BOULON DE BRIDE, 5X25			002	0	0
13	90301-VJ6-003	ECROU DE BRIDE, 6MM			005	0	0
14	90302-VJ6-003	ECROU BLOCAGE, 6MM			001	0	0
15	93407-08020-08	RONDELLE A BOULON, 8X20			001	0	0
16	96130-62010-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6201ZZ			001	0	0



VJ67F2800A

		<u>Description</u>	7	<u>à partir</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u>	<u>Qté</u>	<u>Qté</u>
<u>référence</u>				<u>de</u>		<u>unitaire</u>	<u>commandée</u>	<u>réparation</u>
1	87108-VJ6-P40	MARQUE D'INDICATION DE P.T.O.				001	0	0
2	87150-VF9-G30	PLAQUE D'AVERTISSEMENT				001	0	0
3	87521-VJ6-000	MARQUE D'EMBLEME (UMR425)				001	0	0
4	87616-VJ6-P40	MARQUE, UE (111)				001	0	0
5	87641-VF9-G30	MARQUE, PRECAUTION DE LAME				001	0	0

UMR425
F-29 OUTIL



<u>n°de</u> référence		<u>Description</u>	, \		<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	72534-VJ3-681	CACHE, LAME					001	0	0
3	89203-VF9-003	CLE, 8X10			.		001	0	0
4	89216-VJ3-J10	CLE A BOUGIES (16X19)					001	0	0
5	89221-KW3-000	CLE HEX. 4MM					001	0	0
6	99005-01000	BARRE A DE POIGNEE					001	0	0
7	99008-01600	SAC D'OUTILS, 160MM		2			001	0	0