

E-2 JEU DE CARTER MOTEUR



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	10100-Z3V-415	JEU DE CARTER MOTEUR	001	0	0
2	12310-Z0Z-010	CACHE COMP. DE CULASSE	001	0	0
3	12312-Z0Z-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE	001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE	001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRAT <mark>ION</mark>	001	0	0
6	14431-Z3V-003	CULBUTEUR DE SOUP <mark>APE</mark> D'ADMISSION	001	0	0
7	14441-Z3V-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	001	0	0
8	14730-Z0Z-000	COMP. DISPOSITIF RELEVEUR, VALVE D'ADMISSION	001	0	0
9	14740-Z0Z-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT	001	0	0
10	15422-Z3V-000	TUYAU D'HUILE	001	0	0
11	15510-Z3E-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE	001	0	0
12	15600-Z3F-00 <mark>0</mark>	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	001	0	0
13	15625-Z0T-80 <mark>0</mark>	JOINT DE CHAPEAU DE FILTRE A HUILE	001	0	0
14	15721-Z0Z-000	TUYAU DE RESPIRATION	001	0	0
15	31914-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR4H) (NGK)	(1)	0	0
15	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)	001	0	0
15	31916-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)	(1)	0	0
16	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20	002	0	0
17	90010-Z3V-003	BOULON DE DOUILLE, 5X39	004	0	0
18	90013-Z3E-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
19	90013-Z3F-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
20	90017-Z0H-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
21	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12	002	0	0
22	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
23	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10	002	0	0
24	95002-4120008	AGRAFE DE TUYAU (D12)	002	0	0

UMR450T E-7 VILEBREQUIN/PISTON






<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	13010-Z3V-013	JEU DE SEGMENTS			001	0	0
2	13101-Z3V-000	PISTON			001	0	0
3	13111-Z3V-000	AXE, PISTON			001	0	0
4	13115-Z3V-000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 9MM			002	0	0
5	13310-Z3V-020	VILEBREQUIN COMP.			001	0	0
6	13310-Z3V-PA2	VILEBREQUIN COMP.			001	0	0
7	91212-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 10X20X5			001	0	0
8	91214-Z3F-003	JOINT D'ETANCHE <mark>ITE D'</mark> HUILE, 15X25X6			001	0	0


UMR450T E-10 POULIE ARB. A CAMES






n°de référence		<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	12209-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	001	0	0
2	14126-Z0Z-003	ROULEAU, 4X31.8	001	0	0
3	14320-Z3V-000	POULIE COMP. ARBRE A CAMES	001	0	0
4	14400-Z3V-003	COURROIE DE DISTRIBUTION (78ZU5 G-310)	001	0	0
5	14711-Z3V-000	SOUPAPE D'ADMISSION	001	0	0
6	14721-Z0Z-800	SOUPAPE ECHAPPEMENT (ZE/ZZE)	001	0	0
6	14721-Z3F-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT (FE)	001	0	0
7	14751-Z0Z-000	RESSORT DE SOU <mark>PAPE</mark>	002	0	0
8	14771-Z3F-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	002	0	0

E-11 DEMARREUR A ENROULEUR




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	28400-Z3V-003	ENS. LANCEUR	001	0	0
2	28414-Z3V-003	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT	001	0	0
3	28421-ZM3-003	BOBINE DE LANCEUR	001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON	001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR	001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR	001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR	001	0	0
8	28461-Z3F-M01	BOUTON DE LANCEUR	001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR	001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION	001	0	0
11	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16	001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER	001	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	003	0	0

E-12 GAINE DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19611-Z3V-000	COUVERCLE DE VENTILATEUR			001	0	0
2	22000-Z3V-003	ENS. EMBRAYAGE			001	0	0
3	22253-Z3F-000	BOULON, EMBRAYAGE (8MM)			002	0	0
4	22254-Z3F-000	RONDELLE, EMBRAYAGE (8X17)			002	0	0
5	22255-Z3F-000	RONDELLE DE ONDE (10MM)			002	0	0
6	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20			003	0	0

UMR450T E-14 CARBURATEUR




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE			001	0	0
2	16011-Z0H-013	JOINT DE POMPE			001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE			001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE			001	0	0
5	16015-Z0H-013	ENS. DE CARROSSER <mark>IE, PO</mark> MPE			001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE <mark>, P</mark> URGE D'AIR			001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE			001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUILLE D'ADMISSION			001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER <mark>D</mark> E <mark>MESU</mark> RE			001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE			001	0	0
11	16022-ZM3-014	GOUPILLE, L <mark>EV</mark> IER DE MESURE			001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE			001	0	0
13	16024-Z0H-00 <mark>3</mark>	ANNEAU DE RETENUE			001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE			001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE			001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT			001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ			002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE			004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE			001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE			001	0	0
21	16032-ZM3-014	POMPE, AMORCAGE			001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT			001	0	0
23	16100-Z3V-813	ENS. CARBURATEUR (WYB 52)			001	0	0
24	16221-Z3V-000	JOINT DE CARBURATEUR			001	0	0
25	16231-Z3V-000	JOINT ETANCHE, BOUCLIER			001	0	0
26	19631-Z3V-000	BUSE			001	0	0
27	19632-Z3V-000	ENTRETOISE DE CAPOTAGE			001	0	0
28	90014-Z3F-000	BOULON, 5X58			002	0	0
29	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0

30	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	001	0	0
31	91308-Z3V-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	001	0	0
32	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	002	0	0
33	99101-Z0Z0420	GICLEUR (#42)	(1)	0	0
33	99101-Z0Z0430	GICLEUR (#43)	(1)	0	0
33	99101-Z0Z0440	GICLEUR (#44)	001	0	0




UMR450T
E-15 FILTRE A AIR



n°de référence		<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	17204-Z3F-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE			001	0	0
2	17211-Z3F-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
3	17220-Z3V-010	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			001	0	0
4	17231-Z3V-000	COUVERCLE DE FILTRE A AIR			001	0	0
5	90009-Z3F-901	BOULON DE DOUILLE, 5X25			001	0	0
6	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			001	0	0
7	90028-Z3V-000	VIS SPECIALE, 6X16			001	0	0
8	91501-Z3F-000	COLLIER DE BOIT <mark>IER D</mark> E FILTRE AAIR (A)			002	0	0
9	91502-Z3F-000	COLLIER DE BOIT <mark>IE</mark> R DE FILTRE AAIR (B)			001	0	0
10	91503-Z3F-000	COLLIER DE BOITIER DE FILTRE AAIR (C)			001	0	0
11	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0


UMR450T
E-16 SILENCIEUX



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> j <u>usqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	18310-Z3V-800	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.	001	0	0
3	18350-Z0Z-801	PARE-ETINCELLES COMP.	001	0	0
4	18354-Z0Z-800	FILTRE, ECHAPPEMENT	001	0	0
5	18515-Z3V-000	GUIDE D'AIR	001	0	0
6	18518-Z3V-000	COMP. GUIDE, INFERI <mark>EUR</mark> AIR	001	0	0
7	90001-Z0Z-013	GOUJON, 5X56.5	003	0	0
8	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16	002	0	0
9	90055-ZE1-000	VIS AUTO-TARAUD <mark>EUSE</mark> , 4X6	003	0	0
10	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BL <mark>OCANT, 5</mark> MM	003	0	0
11	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	002	0	0

E-17 RESERVOIR A CARBURANT






n°de référence	<u>référence</u>		<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	16865-Z6J-010	PROTECTION DE TUYAU			001	0	0
2	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE			001	0	0
3	17511-Z0Z-013	RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
4	17519-ZM5-003	RACCORD			002	0	0
5	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RESERVOIR			004	0	0
6	17620-ZM3-818	ENS. BOUCHON DE RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
7	17672-Z0H-003	FILTRE A ESSENCE			001	0	0
8	17700-Z3V-PA0	ENS. BAGUE ISOLANTE, RESERVOIR CARBURANT			001	0	0
9	17701-Z3V-000	TUYAU D'ALIMENTATION			001	0	0
10	17702-Z3V-600	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE			001	0	0
11	17703-Z6K-801	TUYAU A D'ESSENCE			001	0	0
12	50225-Z3F-J90	SUPPORT DE MONTAGE MOTEUR			001	0	0
13	90010-Z0Z-003	BOULON DE DOUILLE, 5X32			002	0	0
14	90011-VK9-A01	BOULON TARAUDEUSE, 5X12			002	0	0
15	91401-Z3E-000	AGRAFE DE TUYAU (B1 5)			004	0	0

UMR450T
E-19 VOLANT






<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>		<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	30500-Z3V-J01	ENS. BOBINE, ALLUMAGE			001	0	0
2	30523-Z3V-000	PINCE DE AIR GUIDE			001	0	0
3	31110-Z3V-013	VOLANT COMP.			001	0	0
4	32195-Z3V-J00	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET (WITH FILTER)			001	0	0
5	90012-Z3E-003	BOULON DE DOUILLE, 4X14			002	0	0
6	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM			001	0	0


UMR450T E-27 COUVERCLE SUPERIEUR





n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19720-Z3V-J01ZA	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280*			001	0	0
2	90015-Z3E-900	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0

UMR450T
E-28 ETIQUETTE




n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	87521-Z3V-J00	MARQUE D'EMBLEME				001	0	0
3	87601-Z3F-J80	MARQUE DE TYPE (GY7)				001	0	0
4	87660-Z3V-J00	MARQUE (4-STROKE)				001	0	0

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	Description <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17850-VL5-G41	ENS. LEVIER DE GAZ	001	0	0
2	17851-VH8-641	LEVIER D'ACCELERATEUR (JAUNE)	001	0	0
3	17852-VJ8-C01	LEVIER, VERROU DE COMMANDE DESGAZ	001	0	0
4	17853-VF9-S41	POIGNEE, LEVIER DE COMMANDE DES GAZ D.	001	0	0
5	17854-VF9-V31	CAPUCHON, LEVIER D'ACCELERATEUR	001	0	0
6	17854-VJ6-P41	COUVERCLE DE LEVIER DE COMMANDE DE GAZ	001	0	0
7	17856-VF9-S41	POIGNEE, LEVIER DE COMMANDE DES GAZ G.	001	0	0
8	17859-VF9-V31	RESSORT DE LEVIER DE GAZ	001	0	0
9	32100-VL5-G41	ENS. FAIS <mark>CEA</mark> U ELECTRIQUE	001	0	0
10	53110-VL5-G41	COMP. DE POIGNEE, BOUCLE	001	0	0
11	90101-VF9-V3 <mark>1</mark>	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X20	004	0	0
12	90101-VJ6-003	BOULON DE DOUILLE, 5X25	001	0	0
13	90101-VL5-G41	BOULON DE DOUILLE, 5X30	004	0	0
14	90106-VL5-G41	ECROU HEX., 5MM	004	0	0
15	93500-050200G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	002	0	0
16	93893-0501000	VIS A TETE A RONDELLE, 5X10	001	0	0
17	94002-050700S	ECROU HEX., 5MM	002	0	0


V0G3F0100

F-2 CARTER BOITIER VITESSES




<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	41100-V0G-003	CARTER COMP. DE PIGNON	001	0	0
2	41118-VL5-G41	SUPPORT, PROTECTION	001	0	0
3	72571-VK9-L01	PLAQUE, COUPE DE NYLON	001	0	0
4	76200-VK9-L01	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE	001	0	0
5	76243-VL5-G41	TOLE, DEFLECTEUR	001	0	0
6	76248-VK9-L01	SUPPORT DE PROTECT <mark>ION</mark>	001	0	0
7	90103-VL5-G41	BOULON DE DOUILLE, 5X20	004	0	0
8	90104-VK9-L01	BOULON HEX., 6X20	002	0	0
9	90104-VL5-G41	BOULON DE DOUI <mark>LLE, 6X5</mark> 0	001	0	0
10	90105-VK9-A01	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X10	001	0	0
11	90105-VK9-L01	RONDELLE PLATE, 6MM	004	0	0
12	90105-VL5-G41	ECROU HEX., 6MM	001	0	0
13	90115-VL5-A11	BOULON HEX., 6X8	001	0	0
14	90301-VK9-L01	ECROU BLOCAGE, 6MM	002	0	0
15	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	001	0	0
16	94111-06000	RONDELLE ELASTIQUE, 6MM	001	0	0

F-3 TUYAU DE CHASSIS/CARTER D'EMBRAYAGE



<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17858-VL5-A10	RESSORT DE RAPPEL	001	0	0
2	22100-VL5-A10	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	001	0	0
3	22260-VL5-A10	ENS. DE CARTER, EMBRAYAGE	001	0	0
4	22261-VL5-A11	CARTER D'EMBRAYAGE	001	0	0
5	40230-VL5-A10	ENS. DE TUYAU, CH <mark>ASSI</mark> S	001	0	0
6	41411-VL5-A10	ARBRE DE COMMANDE	001	0	0
7	41470-VL5-A12	ENS. D'ARBRE, FLEXIBLE	001	0	0
8	41471-VL5-A12	ARBRE FLEXIBLE	001	0	0
9	41472-VL5-A12	COMP. DE GARNI <mark>TURE</mark> , F <mark>L</mark> EXIBLE	001	0	0
10	41475-VL5-A11	RACCORD, POIGNEE	001	0	0
11	41482-VL5-A11	BANDE DE FAISCEAU	002	0	0
12	41483-VL5-A11	COUVERCLE, GARNITURE	001	0	0
13	53124-VL5-G41	BAGUE, BUTEE DE POIGNEE	001	0	0
14	53317-VL5-A10	AXE DE RACCORD	001	0	0
15	90102-VK9-A01	BOULON DE DOUILLE, 6X20	004	0	0
16	90104-VL5-A10	BOULON DE DOUILLE, 5X20	001	0	0
17	90105-VL5-A10	VIS A TETE A RONDELLE, 5MM	001	0	0
18	94510-15000	CIRCLIP EXTERIEUR, 15MM	001	0	0
19	94520-35000	CIRCLIP INTERIEUR, 35MM	001	0	0
20	94540-05018	ANNEAU EN E, 5MM	001	0	0
21	96130-6202010	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202	001	0	0








V0G3F0400


<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	Description à partir jusqu'à de	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	21912-VLA-N01	GARDE D'HERBE	001	0	0
2	41125-VL5-A11	SUPPORT A, LAME	001	0	0
3	72560-V0G-601	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON (WIND4)	001	0	0
4	72561-V0G-003	CACHE	001	0	0
5	72562-VL6-R11	OEILLET	002	0	0
6	72564-V0G-003	RESSORT	001	0	0
7	90105-VK9-A01	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X10	003	0	0

UMR450T F-25 CHASSIS PRINCIPAL



n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	50100-VL5-G40	ENSEMBLE DE CADRE, PRINCIPAL			001	0	0
2	68150-VL5-G41	COMP. DE SANGLE, POSTERIEUR			001	0	0
3	68323-VL5-A10	RESSORT DE FIXATION			003	0	0
4	68337-VL5-G41	ASSEM. D'ETRIER, CLIGNOTANT			001	0	0
5	90102-VL5-G40	BOULON DE TORX, 6X16			001	0	0
6	90401-VL5-A10	RONDELLE, 6MM			001	0	0
7	92101-060200A	BOULON HEX., 6X20			001	0	0
8	94001-060000S	ECROU HEX., 6MM			001	0	0
9	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM			003	0	0
10	96700-0601207	BOULON DE DOUILLE, 6X12			003	0	0
11	96700-0601607	BOULON D <mark>E D</mark> OUILLE, 6X16			003	0	0


UMR450T
F-28 ETIQUETTE



			_					
n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	87101-V0G-000	MARQUE D'EMBLEME				001	0	0
3	87150-VL5-G40	PLAQUE D'AVERTISSEMENT				001	0	0
4	87521-V0G-000	MARQUE D'EMBLEME (UMR450T)				001	0	0
5	87641-V0G-000	MARQUE, PRECAUTION DE LAME				001	0	0
6	87662-VL6-W00	MARQUE, ENSEMBLE POIGNEE				001	0	0

V0G3F2800

F-29 OUTIL	



n°de référence	<u>référence</u>	Description	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	89101-VK9-A01	SAC D'OUTILS			001	0	0
2	89104-VK9-A00	SAC, TRANSPORT	\		001	0	0
3	89211-KWW-601	CLE, 8X10 (ATC)			001	0	0
4	89216-VJ3-J10	CLE A BOUGIES (16X19)			(1)	0	0
5	89216-VK9-A01	CLE A DOUILLE (P16X17)			001	0	0
6	89221-KW3-000	CLE HEX. 4MM			001	0	0
7	89221-MJ4-000	CLE HEX. 5MM			001	0	0
8	99005-01000	BARRE A DE POIGNEE			(1)	0	0