





# SPARE PARTS LIST

CULTIVATORS/TILLERS


TR262, 2019-09



| Référence | Numéro de Pièce | Description              | Remarque              |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 2         | 587 97 94-01    | BOULON                   | BOLT GB/T5789 M6×16   |
| 3         | 587 99 95-01    | JOINT                    | GASKET, HEAD COVER    |
| 5         | 598 68 43-46    | BOUCHON                  | PLUG, SPARK F7TC      |
| 6         | 587 99 98-01    | BOULON                   | BOLT, STUD, M8×35     |
| 7         | 587 99 99-01    | BOULON                   | BOLT, STUD, M6×113    |
| 8         | 588 01 45-01    | TÊTE (ÉCROU) DE CYLINDRE | CYLINDER HEAD ASSY    |
| 9         | 588 01 46-01    | JOINT                    | GASKET, CYLINDER HEAD |
| 10        | 588 00 07-01    | AXE                      | PIN, DOWEL Ø10×16     |




| Référence | Numéro de Pièce | Description           | Remarque                   |
|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 1         | 589 90 95-01    | CARTER MOTEUR COMPLET | CRANKCASE COMP             |
| 2         | 598 68 43-59    | ARBRE                 | GOVERNOR ARM SHAFT 1       |
| 3         | 588 00 11-01    | SUPPORT               | LOCKER, GOVERNOR ARM SHAFT |
| 5         | 598 68 42-93    | GOVERNOR              | GOVERNOR KIT               |
| 6         | 587 94 21-01    | ROULEMENT             | BEARING 6205               |
| 8         | 590 83 32-01    | BOULON                | BOLT, DRAIN PLUG M10×1.25  |
| 9         | 596 60 44-01    | JOINT                 | OIL SEAL Ø25×Ø41.25×6 1    |




## CRANKCASE COVER


| Référence | Numéro de Pièce | Description   | Remarque                |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 1         | 588 00 20-01    | CARTER        | COVER, CRANKCASE        |
| 2         | 588 00 21-01    | BOUCHON       | OIL FILLER PLUG ASSY    |
| 3         | 590 83 27-01    | JOINT TORIQUE | DIPSTICK SEALING RING 1 |
| 4         | 598 68 43-45    | BOUCHON       | OIL FILLER PLUG         |
| 5         | 589 91 16-01    | BOULON        | BOLT M8×32              |
| 6         | 596 60 44-01    | JOINT         | OIL SEAL                |
| 7         | 588 00 24-01    | JAUGE         | DIPSTICK ASSY           |
| 8         | 590 83 26-01    | JAUGE         | DIPSTICK                |
| 9         | 587 94 21-01    | ROULEMENT     | BEARING GB/T276/6205    |
| 10        | 588 00 27-01    | JOINT         | GASKET, CASE COVER      |
| 12        | 598 68 42-79    | JOINT         | GASKET                  |




| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque             |
|-----------|-----------------|-------------|----------------------|
| 1         | 598 68 42-65    | VILEBREQUIN | CRANK SHAFT ASSY     |
| 2         | 588 00 30-01    | CLAVETTE    | SPECIAL WOODRUFF KEY |
| 4         | 588 01 51-01    | PISTON      | PISTON               |
| 7         | 588 01 52-01    | SEGMENT     | PISTON RING ASSY     |



| Référence | Numéro de Pièce | Description   | Remarque                  |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1         | 588 00 41-01    | ARBRE À CAMES | CAMSHAFT ASSY             |
| 5         | 588 00 45-01    | BRAS          | ARM ASSY, VALVE<br>ROCKER |
| 6         | 588 00 46-01    | BOULON        | BOLT, PIVOT               |
| 7         | 588 00 47-01    | BRAS          | ARM, VALVE ROCKER         |
| 8         | 588 00 48-01    | ÉCROU         | ADJUSTING NUT , VALVE 2   |
| 9         | 588 00 50-01    | ÉCROU         | NUTT, PIVOT LOCKING       |
| 11        | 588 01 57-01    | SOUPAPE       | VALVE, EXHAUST            |
| 12        | 588 00 53-01    | JOINT         | VALVE SEAL                |




| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque               |
|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1         | 588 00 59-01    | LANCEUR     | RECOIL STARTER ASSY 1  |
| 7         | 589 91 32-01    | GUIDE       | RATCHET, GUIDE         |
| 8         | 589 91 33-01    | RESSORT     | CENTER POSITION SPRING |
| 9         | 589 91 34-01    | CLIQUET     | RATCHET, STARTER       |
| 10        | 589 91 36-01    | RESSORT     | SPRING, RETURN         |
| 15        | 589 91 41-01    | POIGNÉE     | HANDLE, STARTER        |




## INTAKE SYSTEM

TR262, 2019-09


| Référence | Numéro de Pièce | Description  | Remarque                        |
|-----------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 1         | 588 00 63-01    | RONDELLE     | AIR INTAKE WASHER               |
| 2         | 598 68 43-06    | ISOLATEUR    | INSULATOR                       |
| 3         | 588 01 68-01    | JOINT        | PACKING, CARBURETOR 1           |
| 4         | 588 00 65-01    | CARBURATEUR  | CARBURETOR                      |
| 5         | 598 68 42-73    | JOINT        | GASKET, AIR CLEANER             |
| 6         | 588 00 67-01    | FILTRE A AIR | AIR CLEANER ASSY                |
| 7         | 590 40 14-01    | BOULON       | BOLT GB/T5789/M6*22             |
| 8         | 587 98 05-01    | ÉCROU        | NUT GB/T6177/M6                 |
| 11        | 598 68 43-40    | PLAQUE       | FILTER ELEMENT<br>SUPPORT PLATE |




| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque   |
|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 1         | 588 00 65-01    | CARBURATEUR | CARBURETOR |




| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque               |
|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1         | 589 92 46-01    | BRAS        | ARM, GOVERNOR          |
| 3         | 588 00 70-01    | ÉCROU       | NUT M6                 |
| 4         | 589 92 48-01    | SUPPORT     | TIE ROD                |
| 5         | 588 00 74-01    | RESSORT     | FINE ADJUSTMENT SPRING |
| 6         | 588 00 75-01    | RESSORT     | GOVERNING SPRING       |
| 7         | 588 00 76-01    | COMMANDE    | CONTROL ASSY           |
| 9         | 588 00 78-01    | VIS         | SCREW M4×6             |
| 10        | 588 01 70-01    | COUVERCLE   | WIRE TERMINAL          |
| 11        | 588 00 79-01    | BOULON      | BOLT M5×16             |
| 12        | 588 01 69-01    | CONNEXION   | PRESS LINE BOARD       |
| 13        | 588 00 80-01    | RONDELLE    | SPLIT WASHER           |




| Référence | Numéro de Pièce | Description                 | Remarque        |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 1         | 598 68 43-05    | BOBINE D' ALLUMAGE COMPLÈTE | IGNITION        |
| 2         | 598 68 42-38    | CAPUCHON                    | CAP, IGNITION   |
| 6         | 588 00 84-01    | VENTILATEUR                 | FAN, COOLING    |
| 7         | 588 00 85-01    | POULIE                      | PULLEY, STARTER |




| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque             |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1         | 590 82 05-01    | SILENCIEUX COMPLET | MUFFLER COMP         |
| 2         | 587 93 74-01    | ÉCROU              | NUT M8               |
| 3         | 587 94 91-01    | RONDELLE           | SPRING WASHER 8      |
| 4         | 588 00 90-01    | RONDELLE           | AIR EXHAUST WASHER 1 |
| 5         | 588 47 63-01    | CARTER             | GUIDING COVER        |
| 6         | 588 00 89-01    | VIS                | SCREW ST4.2×5        |
| 7         | 587 95 15-01    | BOULON             | BOLT M6×12           |




| Référence | Numéro de Pièce | Description         | Remarque               |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 2         | 588 17 74-01    | CAPUCHON            | CAP COMP,FUEL FILLER 1 |
| 4         | 588 17 76-01    | FILTRE À CARBURANT  | FILTER FUEL            |
| 5         | 588 17 78-01    | RÉSERVOIR À ESSENCE | FUEL TANK              |
| 6         | 588 17 79-01    | JOINT               | PACKING                |
| 7         | 588 17 80-01    | ROTULE              | JOINT,FUEL TANK        |
| 9         | 588 17 84-01    | DURITE D'ESSENCE    | TUBE,FUEL              |
| 10        | 589 93 22-01    | BOULON              | BOLT M6×30             |
| 11        | 589 93 23-01    | RONDELLE            | WASHER,                |
| 12        | 587 98 05-01    | ÉCROU               | NUT M6                 |




| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque   |
|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 2         | 587 95 15-01    | BOULON      | BOLT M6×12 |




| Référence | Numéro de Pièce | Description         | Remarque                      |
|-----------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| 1         | 588 41 30-01    | ROULEMENT À BILLES  | Deep groove ball bearing 6007 |
| 2         | 598 68 42-51    | CARTER              | Clutch cover assy             |
| 3         | 598 68 42-11    | BOULON              | Bolt M8×20                    |
| 4         | 588 41 32-01    | RONDELLE DE BLOCAGE | Washer 8                      |
| 5         | 588 41 33-01    | RONDELLE            | Big washer 8                  |
| 6         | 587 94 02-01    | ROULEMENT           | Bearing 6202                  |
| 8         | 598 68 42-52    | CARTER              | Clutch core assy              |
| 9         | 598 68 43-71    | DOUILLE             | Pad sleeve                    |
| 10        | 598 68 42-67    | DISQUE              | T26 friction disc             |
| 11        | 598 68 42-27    | BOÎTE               | Front gear box                |
| 12        | 588 41 70-01    | FOURCHE             | Clutch shift fork             |
| 13        | 590 34 95-01    | DOUILLE             | Sleeve 16×20×30               |
| 14        | 598 68 43-27    | JOINT TORIQUE       | O-ring 11×2.8                 |
| 15        | 598 68 41-77    | AXE                 | Fork axle                     |
| 16        | 588 41 33-01    | RONDELLE            | Big washer 8                  |
| 17        | 588 00 91-01    | ÉCROU               | Nut M8                        |
| 18        | 588 00 92-01    | RONDELLE            | Spring washer 8               |
| 19        | 598 68 42-97    | SUPPORT             | Wire holder                   |
| 20        | 598 68 43-33    | AXE                 | Split pin 2×20                |
| 21        | 588 41 69-01    | AXE                 | Pin 6×30                      |
| 22        | 598 68 42-66    | JAUGE               | Dipstick Assy                 |
| 23        | 598 68 41-76    | AXE                 | Main axle                     |
| 24        | 598 68 41-84    | ROULEMENT           | Deep groove ball bearing 6004 |
| 25        | 598 68 42-09    | BOULON              | Bolt M10×20                   |
| 26        | 598 68 43-50    | BOUCHON             | Oil plug 20x6                 |
| 27        | 588 44 42-01    | ANNEAU DE SÉCURITÉ  | Circlip 16                    |



| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque                         |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| 1         | 598 68 42-04    | BOULON             | Bolt M8×20                       |
| 2         | 588 00 92-01    | RONDELLE           | Spring washer 8                  |
| 3         | 598 68 43-94    | RONDELLE           | Flat washer 8                    |
| 4         | 588 44 42-01    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 16                       |
| 5         | 590 34 95-01    | DOUILLE            | Sleeve 16×20×30                  |
| 6         | 598 68 43-27    | JOINT TORIQUE      | O-ring 11×2.8                    |
| 7         | 598 68 43-09    | LEVIER             | Rocker Lever                     |
| 8         | 598 68 43-48    | BOUCHON            | Oil plug 35×6                    |
| 9         | 587 97 96-01    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 35                       |
| 10        | 590 03 84-01    | BAGUE DE BLOCAGE   | Circlip 15                       |
| 11        | 587 94 02-01    | ROULEMENT          | Bearing 6202                     |
| 12        | 598 68 42-57    | CARTER             | Back gearbox cover               |
| 13        | 598 68 42-84    | ENGRENAGE          | Shifting gear A                  |
| 14        | 598 68 42-46    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 20                       |
| 15        | 598 68 42-87    | ENGRENAGE          | Transmission dual gear           |
| 16        | 598 68 41-92    | ROULEMENT          | Needle bearing<br>K20×24×20      |
| 17        | 598 68 43-84    | RONDELLE           | Adjustment washer<br>20×27×1     |
| 18        | 587 94 18-01    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing<br>6005 |
| 19        | 598 68 43-62    | ARBRE              | Vice shaft                       |
| 20        | 598 68 43-25    | JOINT TORIQUE      | O-ring 11.8×1.8                  |
| 21        | 598 68 42-72    | FOURCHE            | Shift gear fork                  |
| 22        | 598 68 43-60    | ARBRE              | Shift gear fork shaft            |
| 23        | 598 68 43-76    | RESSORT            | Shift gear spring                |
| 24        | 590 35 25-01    | ROTULE             | Ø8 steel ball                    |
| 25        | 598 68 42-91    | ENGRENAGE          | Triple gear                      |
| 26        | 598 68 42-82    | ENGRENAGE          | Reverse gear                     |
| 27        | 598 68 41-91    | ROULEMENT          | Needle bearing<br>K20×24×13      |
| 28        | 598 68 43-61    | ARBRE              | Reverse gear shaft               |
| 29        | 598 68 43-28    | JOINT TORIQUE      | O-ring 18×1.8                    |
| 30        | 598 68 42-68    | DISQUE             | PTO driven disk                  |
| 31        | 598 68 43-63    | ARBRE              | PTO fork shaft assy              |
| 32        | 598 68 43-50    | BOUCHON            | Oil plug 20×6                    |
| 33        | 598 68 43-53    | JOINT              | Oil seal WD12×18×4               |
| 34        | 587 94 53-01    | ROTULE             | Ø6.35 steel ball                 |
| 35        | 587 94 52-01    | RESSORT            | Spring                           |
| 36        | 598 68 43-86    | RONDELLE           | Ø8 Washer                        |
| 37        | 598 68 42-10    | BOULON             | Bolt M8×20                       |
| 38        | 598 68 43-30    | AXE                | Pin 5×10                         |
| 39        | 598 68 43-96    | RONDELLE           | Flat washer 10                   |
| 40        | 598 68 43-89    | RONDELLE           | Spring washer 10                 |
| 41        | 598 68 42-14    | BOULON             | Bolt M10×25                      |
| 42        | 598 68 42-44    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 25                       |
| 43        | 598 68 42-42    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 47                       |
| 44        | 598 68 43-58    | JOINT              | Oil seal 35×47×7                 |
| 45        | 598 68 43-66    | ARBRE              | PTO output shaft                 |




| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque                  |
|-----------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1         | 598 68 43-99    | RONDELLE           | Wear washer12.5×23×2      |
| 2         | 598 68 41-89    | ROULEMENT          | Needle bearingK12×16×13 1 |
| 3         | 598 68 42-75    | JOINT              | Combination gasket        |
| 4         | 598 68 43-35    | AXE                | PIN, DOWEL, Ø8×14         |
| 5         | 598 68 42-22    | BOULON             | Stud bolt b=1.5d M10×60   |
| 6         | 598 68 42-96    | SUPPORT            | Clutch cable holder       |
| 7         | 598 68 43-17    | VIS                | Nut M8                    |
| 8         | 598 68 43-13    | VIS                | Nut M5                    |
| 9         | 598 68 44-05    | BOULON             | Bolt M5X20                |
| 10        | 598 68 43-96    | RONDELLE           | Flat washer 10            |
| 11        | 598 68 43-89    | RONDELLE           | Spring washer 10          |
| 12        | 598 68 43-15    | VIS                | Nut M10                   |
| 13        | 598 68 42-23    | BOULON             | Stud bolt=1.5d M10×60     |
| 14        | 598 68 43-12    | VIS                | Nut M10x21                |
| 15        | 598 68 42-03    | BOULON             | Bolt M10x95               |
| 16        | 598 68 43-36    | AXE                | Pin 6×35                  |
| 17        | 598 68 42-48    | COLLIER DE SERRAGE | Clip A                    |
| 18        | 598 68 43-11    | SUPPORT            | Shift linkage             |




## WALKING CASE


| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque                      |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 1         | 598 68 42-25    | BOULON             | Stud bolt M10×45              |
| 2         | 598 68 43-19    | VIS                | Nut M12                       |
| 3         | 598 68 42-85    | ENGRENAGE          | Driven umbrella gear          |
| 4         | 598 68 43-67    | ARBRE              | Hexagonal Output Shaft        |
| 5         | 598 68 43-42    | PLAQUE             | Pressing plate                |
| 6         | 598 68 43-52    | VIS                | Screw M6×10                   |
| 7         | 598 68 43-55    | JOINT              | Oil seal 25×42×7              |
| 8         | 598 68 43-96    | RONDELLE           | Flat washer 10                |
| 9         | 598 68 43-89    | RONDELLE           | Spring washer 10              |
| 10        | 598 68 43-15    | VIS                | Nut M10                       |
| 11        | 598 68 41-97    | BOULON             | Drain bolt M12×1.25-12        |
| 12        | 598 68 43-26    | JOINT TORIQUE      | O-ring 10.2×2.65              |
| 13        | 598 68 42-39    | POT                | Walking case                  |
| 14        | 598 68 41-87    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing 6305 |
| 15        | 598 68 42-31    | DOUILLE            | Spacer bush                   |
| 16        | 598 68 42-86    | ENGRENAGE          | Walking umbrella gear         |
| 17        | 598 68 43-94    | RONDELLE           | Flat washer 8                 |
| 18        | 598 68 42-06    | BOULON             | Bolt M10×30                   |
| 19        | 588 00 92-01    | RONDELLE           | Spring washer 8               |
| 20        | 598 68 42-54    | CARTER             | Walking case end cover        |
| 21        | 598 68 42-76    | JOINT              | End cover gasket              |
| 23        | 588 45 60-01    | RONDELLE           | Washer                        |
| 24        | 598 68 41-80    | AXE                | Umbrella gear axles           |
| 25        | 598 68 41-90    | ROULEMENT          | Tapered roller bearings 30204 |
| 26        | 588 44 70-01    | ROULEMENT À BILLES | Tapered roller bearings 30206 |
| 27        | 598 68 43-90    | RONDELLE           | Spring washer 12              |
| 28        | 598 68 43-32    | AXE                | Cotter Pin 2×25               |
| 29        | 598 68 42-74    | JOINT              | Combination gasket            |




| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque                          |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1         | 598 68 42-17    | BOULON             | Bolt M6×10                        |
| 2         | 598 68 43-88    | RONDELLE           | Big washer 6                      |
| 3         | 598684269       | TBD                | Clutch pusher dog                 |
| 4         | 598 68 42-43    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 40                        |
| 5         | 598 68 41-86    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing 6203-2RS |
| 6         | 598 68 43-54    | JOINT              | Oil seal 17×35×7                  |
| 7         | 587 97 96-01    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 35                        |
| 8         | 598 68 41-83    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing 6003     |
| 9         | 598 68 42-90    | ENGRENAGE          | Driving bevel gear                |
| 10        | 598 68 42-40    | CHAÎNE             | Chain (520HF3-1-38)               |
| 11        | 598 68 42-88    | ENGRENAGE          | Driving chain gear 11             |
| 12        | 598 68 43-72    | DOUILLE            | Sleeve 20.5×26×21.5               |
| 13        | 590 83 16-01    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing 6203     |
| 14        | 598 68 43-49    | BOUCHON            | Oil plug 40x6                     |
| 15        | 598 68 43-57    | JOINT              | Oil seal 40×55×10                 |
| 16        | 598 68 43-56    | JOINT              | Oil seal 25×35×7                  |
| 17        | 598 68 41-93    | ROULEMENT          | Needle bearing HK25×32×16         |
| 18        | 598 68 41-88    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing 61908    |
| 19        | 598 68 43-64    | ARBRE              | Tilling output half shaft         |
| 20        | 587 94 18-01    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing 6005     |
| 21        | 587 98 01-01    | BOULON             | Drain bolt M10×12-1.25            |
| 22        | 598 68 43-85    | RONDELLE           | Ø10 Washer                        |
| 23        | 598 68 42-28    | BOÎTE              | Tilling box                       |
| 24        | 598 68 42-77    | JOINT              | Tilling box gasket                |
| 25        | 598 68 43-65    | ARBRE              | Tilling shaft                     |
| 26        | 598 68 42-45    | ANNEAU DE SÉCURITÉ | Circlip 32                        |
| 27        | 598 68 43-80    | ENGRENAGE A VIS    | Tilling output sprocket           |
| 28        | 598 68 42-41    | CHAÎNE             | Chain (520HF3-1-38)               |
| 29        | 598 68 44-01    | RONDELLE           | Washer 25×38×2                    |
| 30        | 598 68 42-56    | CARTER             | Tilling box end cover             |
| 31        | 598 68 42-06    | BOULON             | Bolt M10×30                       |
| 32        | 588 00 92-01    | RONDELLE           | Spring washer 8                   |
| 33        | 598 68 43-94    | RONDELLE           | Flat washer 8                     |
| 34        | 587 94 02-01    | ROULEMENT          | Bearing 6202                      |
| 35        | 598 68 42-89    | ENGRENAGE          | Tilling driving gear              |
| 36        | 598 68 43-79    | ENGRENAGE A VIS    | Tilling driving sprocket          |
| 37        | 598 68 43-78    | ENGRENAGE A VIS    | Driven sprocket                   |
| 38        | 598 68 42-32    | DOUILLE            | Spacer bush 20×25×12              |
| 39        | 598 68 43-69    | ARBRE              | Tilling transmission shaft        |
| 40        | 598 68 43-87    | RONDELLE           | Washer 32×39.5×0.2                |
| 41        | 598 68 42-92    | ENGRENAGE          | Driven bevel gear                 |
| 42        | 598 68 43-68    | ARBRE              | Transmission shaft                |
| 43        | 598 68 42-80    | JOINT              | Combination gasket                |
| 44        | 598 68 42-55    | CARTER             | Tilling box cover                 |
| 45        | 598 68 43-47    | BOUCHON            | Oil fill rubber plug              |




| Référence | Numéro de Pièce | Description             | Remarque               |
|-----------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1         | 598 68 42-01    | BOULON                  | Bolt M10×35            |
| 2         | 598 68 42-29    | SUPPORT                 | Engine bracket         |
| 3         | 598 68 43-96    | RONDELLE                | Flat washer 10         |
| 4         | 598 68 43-89    | RONDELLE                | Spring washer 10       |
| 5         | 598 68 43-15    | VIS                     | Nut M10                |
| 6         | 598 68 42-13    | BOULON                  | Bolt M8x40             |
| 7         | 598 68 42-30    | CAPOT PROTECTION CARTER | Bumper                 |
| 8         | 598 68 43-95    | RONDELLE                | Flat washer 8          |
| 9         | 589 01 72-01    | RONDELLE                | Spring washer 8        |
| 10        | 598 68 41-98    | BOULON                  | Bolt M8×20             |
| 11        | 598 68 42-71    | MOTEUR                  | Engine                 |
| 12        | 598 68 43-94    | RONDELLE                | Flat washer 8          |
| 13        | 588 00 92-01    | RONDELLE                | Spring washer 8        |
| 14        | 588 00 91-01    | ÉCROU                   | Nut M8                 |
| 15        | 598 68 42-79    | JOINT                   | GASKET                 |
| 16        | 598 68 43-32    | AXE                     | Cotter Pin 2×25        |
| 17        | 598 68 42-26    | BOULON                  | Drain bolt M12×1.25x15 |
| 18        | 598 68 43-29    | AXE                     | PIN, DOWEL, Ø8×14      |
| 19        | 598 68 43-51    | VIS                     | Screw M8x25            |
| 20        | 598 68 42-24    | BOULON                  | Bolt 10x35             |
| 21        | 598 68 42-78    | JOINT                   | Gasket                 |
| 22        | 598 68 43-18    | VIS                     | Nut M10                |




| Référence | Numéro de Pièce | Description                 | Remarque                   |
|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1         | 587 95 08-01    | POIGNEE MOITIE              | Grip Ø25                   |
| 2         | 598 68 43-83    | INTERRUPTEUR                | Stop Switch                |
| 3         | 588 41 06-01    | COMMANDE                    | Clutch handle              |
| 4         | 598 68 42-34    | CÂBLE                       | Adjustment cable           |
| 5         | 587 95 07-01    | GASREGLAGE                  | Throttle control           |
| 6         | 598 68 42-33    | CÂBLE                       | Throttle cable             |
| 7         | 598 68 42-94    | GUIDON                      | Handlebar                  |
| 8         | 598684303       | TBD                         | Hoop Ø25                   |
| 9         | 598 68 43-23    | VIS                         | Nut M8                     |
| 10        | 598 68 42-58    | CARTER                      | Side tidy cover            |
| 11        | 598 68 42-12    | BOULON                      | Bolt M8×25                 |
| 12        | 598 68 42-36    | CÂBLE                       | Height adjusting cable     |
| 13        | 598 68 43-77    | RESSORT                     | Spring                     |
| 14        | 598684270       | TBD                         | Dowel                      |
| 15        | 598 68 41-82    | BASE                        | Handle rotary base         |
| 16        | 598 68 42-21    | BOULON                      | Stud bolt b=1.5d M8×24     |
| 17        | 598 68 42-37    | CÂBLE                       | Left right adjusting cable |
| 18        | 598 68 41-96    | BLOC                        | Handlebar pressing block   |
| 19        | 598 68 43-20    | VIS                         | Nut M8                     |
| 20        | 598684304       | TBD                         | Hoop                       |
| 21        | 588 08 92-01    | BOULON                      | Screw M6x35                |
| 22        | 590 05 44-01    | RONDELLE                    | Flat washer 6              |
| 23        | 598 68 43-41    | PLAQUE                      | Limited plate              |
| 24        | 589 93 44-01    | ECROU HEXAGONALE DE BLOCAGE | Nut M6                     |
| 25        | 598 68 42-53    | CARTER                      | Upper tidy cover           |
| 26        | 598 68 42-35    | CÂBLE                       | Clutch cable               |
| 27        | 587 95 09-01    | EMBAYAGE                    | Clutch Control             |



| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque                         |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| 1         | 598 68 43-08    | LEVIER             | Speed control lever              |
| 2         | 598 68 43-31    | AXE                | Cotter Pin 1.6×20                |
| 3         | 587 95 26-01    | COLLIER DE SERRAGE | Circlip B                        |
| 4         | 598 68 43-92    | RONDELLE           | Flat washer 6                    |
| 5         | 598 68 43-10    | LEVIER             | PTO control lever                |
| 6         | 598 68 43-36    | AXE                | Pin 6×35                         |
| 7         | 598 68 43-70    | DOUILLE            | Wear sleeve                      |
| 8         | 598 68 43-89    | RONDELLE           | Spring washer 10                 |
| 9         | 598 68 43-15    | VIS                | Nut M10                          |
| 10        | 598 68 42-95    | GUIDON             | Handlebar seat A                 |
| 11        | 598 68 41-85    | ROULEMENT          | Deep groove ball bearing 6004-2Z |
| 12        | 598 68 42-16    | BOULON             | Bolt M6×12                       |
| 13        | 598 68 42-83    | ENGRENAGE          | Gear indicator                   |
| 14        | 598 68 43-82    | SUPPORT            | Bumper support                   |
| 15        | 598 68 42-47    | COLLIER DE SERRAGE | Clip                             |
| 16        | 598 68 43-95    | RONDELLE           | Flat washer 8                    |
| 17        | 589 01 72-01    | RONDELLE           | Spring washer 8                  |
| 18        | 598 68 41-98    | BOULON             | Bolt M8×20                       |
| 19        | 598 68 42-15    | BOULON             | Bolt M10×30                      |
| 20        | 598 68 42-64    | CARTER             | Handlebar cover                  |
| 21        | 598 68 43-24    | VIS                | Nut M20                          |
| 22        | 598 68 43-91    | RONDELLE           | Spring washer 20                 |
| 23        | 598 68 42-81    | JOINT              | Gasket 20.5×45×4                 |




| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque                           |
|-----------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| 1         | 598 68 41-94    | COUTEAU            | Rotary blade, left                 |
| 2         | 598 68 42-98    | SUPPORT            | Back rotary blade holder, left     |
| 3         | 598 68 43-01    | SUPPORT            | Forward rotary blade holder, left  |
| 4         | 598 68 41-95    | COUTEAU            | Rotary blade, right                |
| 5         | 598 68 43-07    | TOUCHE             | Flat key 8×7×32                    |
| 6         | 598 68 43-02    | SUPPORT            | Forward rotary blade holder, right |
| 7         | 598 68 43-37    | AXE                | Pin 8×43                           |
| 8         | 587 95 26-01    | COLLIER DE SERRAGE | Circlip B                          |
| 9         | 598 68 42-07    | BOULON             | Bolt M10x25                        |
| 10        | 598 68 42-99    | SUPPORT            | Back rotary blade holder, right    |
| 11        | 598 68 43-15    | VIS                | Nut M10                            |
| 12        | 598 68 43-89    | RONDELLE           | Spring washer 10                   |
| 13        | 598 68 42-02    | BOULON             | Bolt M10×20                        |
| 14        | 598 68 42-08    | BOULON             | Bolt M10×30                        |




## ROUE ARRIERE


| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque             |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1         | 598 68 43-37    | AXE                | Pin 8×43             |
| 2         | 598 68 43-97    | RONDELLE           | Flat washer 16       |
| 3         | 598 68 43-34    | AXE                | Cotter Pin 2.5×30    |
| 4         | 598 68 43-39    | AXE                | Pin 12x60            |
| 5         | 598 68 43-93    | RONDELLE           | Flat washer 12       |
| 6         | 598 68 42-49    | CONNECTEUR         | Back wheel connector |
| 7         | 598 68 44-02    | ROUE               | Back wheel           |
| 8         | 598 68 43-33    | AXE                | Split pin 2×20       |
| 9         | 598 68 43-81    | SUPPORT            | Back wheel support   |
| 10        | 587 95 26-01    | COLLIER DE SERRAGE | Circlip B            |
| 11        | 598 68 41-99    | BOULON             | Bolt M8x25           |
| 12        | 588 00 91-01    | ÉCROU              | Nut M8               |
| 13        | 598 68 41-81    | GUIDE-CHAÎNE       | Drag bar             |



| Référence | Numéro de Pièce | Description | Remarque                     |
|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 1         | 598 68 42-59    | CARTER      | Left tine cover              |
| 2         | 598 68 43-38    | AXE         | Pin 8x55                     |
| 3         | 598 68 42-61    | CARTER      | Connecting Plate, Side Cover |
| 4         | 598 68 42-19    | BOULON      | Bolt M8x40                   |
| 5         | 598 68 43-73    | DOUILLE     | Spacer sleeve                |
| 6         | 598 68 42-63    | CARTER      | Back tine cover              |
| 7         | 598 68 43-94    | RONDELLE    | Flat washer 8                |
| 8         | 598 68 43-33    | AXE         | Split pin 2x20               |
| 9         | 598 68 42-18    | BOULON      | Bolt M6x20                   |
| 10        | 598 68 42-50    | CONNECTEUR  | Connector                    |
| 11        | 598 68 43-21    | VIS         | Nut M6                       |
| 12        | 598 68 43-22    | VIS         | Nut M8                       |
| 13        | 598 68 42-60    | CARTER      | Right tine cover             |
| 14        | 598 68 43-43    | PLAQUE      | Tine cover plate             |
| 15        | 598 68 42-20    | BOULON      | Bolt M8x45                   |
| 16        | 598 68 42-62    | CARTER      | Tine cover                   |
| 17        | 598 68 43-44    | PLAQUE      | Connecting plate             |
| 18        | 598 68 41-98    | BOULON      | Bolt M8x20                   |



| Référence | Numéro de Pièce | Description        | Remarque        |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1         | 598 68 42-05    | BOULON             | Bolt M8×22      |
| 2         | 598 68 43-75    | JANTE              | Outer spoke     |
| 3         | 598 68 44-04    | ROUE               | Wheels          |
| 4         | 598 68 43-74    | JANTE              | Inner spoke     |
| 5         | 598 68 41-79    | AXE                | Wheel axle      |
| 6         | 589 01 72-01    | RONDELLE           | Spring washer 8 |
| 7         | 598 68 43-14    | VIS                | Nut M8          |
| 8         | 587 95 26-01    | COLLIER DE SERRAGE | Circlip B       |
| 9         | 598 68 43-37    | AXE                | Pin 8×43        |



| Référence | Numéro de Pièce | Description         | Remarque         |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|
| 1         | 587 95 82-01    | BOULON              | Bolt M10×25      |
| 2         | 598 68 44-03    | ROUE                | Iron wheel       |
| 3         | 598 68 41-78    | AXE                 | Wheel axle       |
| 4         | 598 68 43-98    | RONDELLE            | Flat washer 10   |
| 5         | 587 93 68-01    | RONDELLE DU RESSORT | Spring washer 10 |
| 6         | 598 68 43-16    | VIS                 | Nut M10          |
| 7         | 598 68 43-37    | AXE                 | Pin 8×43         |
| 8         | 587 95 26-01    | COLLIER DE SERRAGE  | Circlip B        |