



A 522HS75S
STARTER



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	504 08 80-01	VIS ITXSCM	
2	575 48 95-01	POIGNÉE DE DÉMARRAGE	
3	575 89 64-01	RESSORT	
4	574 28 69-02	STARTER CORD	
5	590 04 90-01	POULIE DE LANCEUR	
6	577 22 61-02	SCREW ITXSCT	
7	597 02 89-01	LANCEUR COMPLET	
8	593 88 89-09	AUTOCOLLANT	522HS75S

foretjardin.com

B 522HS75S
CYLINDER COVER




COUVERCLE DE CYLINDRE

522 HS75 S

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	590 04 99-01	CAPOT DE CYLINDRE
2	504 08 80-01	VIS ITXSCM
3	597 02 06-01	PROTECTION THERMIQUE


foretjardin.com

C 522HS75S
CARBURETOR & AIRFILTER



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	597 02 91-01	COUVERCLE DE FILTRE	
2	590 04 79-01	FILTRE	
3	590 04 07-01	FILTRE	
4	573 92 58-02	SCREW ITXSCFT	
5	590 04 16-01	STARTER	
6	590 03 95-01	SUPPORT DE FILTRE COMPLET	
7	577 88 24-02	JOINT	
8	596 65 83-01	CARBURATEUR	
9	525 76 09-04	VIS ITXSCM	
10	525 54 85-01	JOINT	
11	573 92 58-05	SCREW ITXSCFT	
12	597 02 90-01	PIÈCE INTERMÉDIAIRE	
13	597 02 10-01	JEU DE JOINTS	
14	588 98 60-01	CARBURETTOR KIT	CARBURETTOR
15	590 74 01-01	VERROUILLAGE À DÉCLIC	

D 522HS75S
FUEL TANK




RESERVOIR D'ESSENCE

522 HS75 S

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	504 11 32-01	BOUCHON DE RÉSERVOIR
2	597 02 12-01	JEU DE TUYAUX
3	597 02 13-01	JEU DE TUYAUX
3	597 02 13-02	JEU DE TUYAUX
4	578 29 56-01	RACCORD DE TUYAU
5	597 02 14-01	JEU DE TUYAUX
6	574 60 39-01	FILTRE À CARBURANT
7	521 51 81-01	VIS
8	597 02 15-01	FUEL TANK KIT

Foretjardin.com

E 522HS75S
IGNITION SYSTEM





SYSTEME D'ALLUMAGE

522 HS75 S

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	731 71 16-51	HEXAGON NUT FLANGE
2	597 02 93-01	SCREW KIT
3	525 73 95-01	VOLANT COMPLET
4	525 75 51-01	VIS ITXSCFM
5	585 07 40-02	BLOC ELECTRONIQUE
6	503 23 54-01	BOUGIE D'ALLUMAGE
7	574 48 89-04	CÂBLE DE COURT-CIRCUIT

Foretjardin.com

F 522HS75S
MUFFLER





SILENCIEUX

522 HS75 S

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	522 99 73-01	JOINT
2	504 08 79-01	VIS ITXSCM
3	525 74 16-01	PARE-ÉTINCELLES
4	525 75 51-01	VIS ITXSCFM
5	593 87 64-01	SILENCIEUX COMPLET
6	597 02 10-01	JEU DE JOINTS

Forêtjardin.com

G 522HS75S
CYLINDER & PISTON




CYLINDRE PISTON

522 HS75 S


Référence	Numéro de Pièce	Description
1	525 82 50-01	VIS ITXSCM
2	737 44 08-00	ANNEAU DE SÉCURITÉ
3	597 29 22-01	KIT DE ROULEMENT
4	505 15 58-02	SEGMENT
5	510 22 36-04	PISTON COMPLET
6	597 02 44-01	CYLINDRE COMPLET
7	597 02 10-01	JEU DE JOINTS

Foretjardin.com

H 522HS75S
CRANKCASE



5




CARTER

522 HS75 S

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	597 02 36-01	CARTER MOTEUR COMPLET
2	525 63 73-01	BAGUE D'ETANCHEITE
3	525 82 50-01	VIS ITXSCM
4	525 72 84-01	ROULEMENT À BILLES
5	597 02 10-01	JEU DE JOINTS

foretjardin.com


**522HS75S
CRANK SHAFT**



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	577 67 00-02	CRANKSHAFT KIT
2	525 63 73-01	BAGUE D'ETANCHEITE
3	525 72 84-01	ROULEMENT À BILLES
4	575 50 49-01	ROULEMENT À AIGUILLE


foretjardin.com

J 522HS75S
HANDLE




Référence	Numéro de Pièce	Description
1	577 07 19-10	POIGNÉE D'ACCÉLÉRATION COMPLÈTE
2	537 41 90-01	INTERRUPTEUR
3	503 20 07-82	VIS IHSCFM
4	537 17 43-01	RESSORT
5	506 49 51-01	GÂCHETTE DE SÉCURITÉ
6	585 06 59-01	BOUTON
7	503 22 10-13	ECROU HEXAGONAL
8	503 21 66-74	VIS IHSC
9	537 17 42-01	SPRING THROTTLE TRIG
10	506 49 50-01	GASREGLAGE
11	592 72 69-01	CÂBLE
12	502 21 12-01	CLIPS
13	506 68 65-01	AMORTISSEUR
14	590 78 47-01	GUIDON
15	590 72 37-01	SUPPORT
16	590 71 47-01	DOUILLE
17	581 49 98-01	BOULON
18	525 82 50-01	VIS ITXSCM
19	506 68 67-01	ENJOLIVEUR
20	590 92 41-01	SUPPORT
21	525 63 36-01	AMORTISSEUR
22	544 21 84-05	VIS ITXSCM
23	590 71 32-01	POIGNÉE AVANT
24	591 47 10-01	POIGNEE MOITIE
25	503 23 00-35	RONDELLE
26	521 51 81-01	VIS
27	577 07 19-07	POIGNÉE D'ACCÉLÉRATION COMPLÈTE
28	593 88 93-01	AUTOCOLLANT

J 522HS75S China
HANDLE




Référence	Numéro de Pièce	Description
1	598 47 99-01	GUIDON
2	506 68 65-01	AMORTISSEUR
3	590 72 37-01	SUPPORT
4	581 49 98-01	BOULON
5	525 82 50-01	VIS ITXSCM
6	590 72 38-01	BIELLE
7	590 64 11-02	LEVIER
8	510 92 42-01	TUBE
9	592 87 51-01	CABLE DE GAZ
10	590 71 47-01	DOUILLE
11	544 21 84-05	VIS ITXSCM
12	506 68 67-01	ENJOLIVEUR
13	590 92 41-01	SUPPORT
14	525 63 36-01	AMORTISSEUR
15	590 71 32-01	POIGNÉE AVANT
16	590 71 33-01	POIGNEE MOITIE
17	503 23 00-35	RONDELLE
18	521 51 81-01	VIS
19	593 88 93-03	AUTOCOLLANT

K 522HS75S
CLUTCH & GEARBOX




Référence	Numéro de Pièce	Description
1	582 19 31-01	EMBAYAGE COMPLET
2	590 81 96-01	RESSORT D'EMBAYAGE
3	590 53 64-02	TAMBOUR D'EMBAYAGE
4	597 37 17-01	CARTER D'ENGRENAGE COMPLET
5	544 21 84-03	VIS ITXSCM
6	590 53 69-01	PLAQUE
7	591 04 69-01	TUBE
8	525 75 51-01	VIS ITXSCFM
9	593 65 15-01	ENGRENAGE
10	597 02 17-01	BARRE
11	590 53 77-01	JOINT
12	590 53 67-01	ENGRENAGE
13	590 53 71-01	JOINT
14	597 37 18-01	CARTER D'ENGRENAGE COMPLET
15	590 64 94-01	SCREW PLUG
16	575 70 10-01	VIS

L 522HS75S
CUTTING EQUIPMENT



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	592 75 13-01	ÉCROU
2	590 34 01-01	PLAQUE
3	592 84 87-01	PLAQUE DE GUIDE
4	590 32 71-02	GUIDE-CHAÎNE
5	590 32 76-01	PLAQUE D'USURE
6	597 02 37-01	BLADE KIT
7	592 65 43-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
8	590 32 82-01	PLAQUE DE GUIDE
9	590 33 93-01	SUPPORT
10	525 75 51-04	VIS ITXSCFM
11	592 88 94-01	PLAQUE DE GUIDE
12	525 75 51-09	VIS ITXSCFM
13	592 73 25-01	VIS
14	590 71 30-01	PROTECTION POUR LE TRANSPORT
15	592 73 81-01	RONDELLE
16	590 71 27-01	PROTECTION
17	597 25 43-04	KIT PLATEAU DE COUPE

M 522HS75S
ACCESSORIES



ACCESSOIRES

522 HS75 S

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	587 29 99-01	GRAISSE
2	575 73 82-01	CLÉ MIXTE
3	544 14 21-01	GRAISSE
4	588 81 48-01	GRAISSE

Foretjardin.com