




SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS


65 RSW21 HVB, 65 C21HVB,
917.374781, 2003-10

**ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER 917.374781 (65RSW21HVB)
GEAR CASE ASSEMBLY - - PART NUMBER 532183699**



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
1	817 54 10-11	VIS		1
2	532 16 06-72	CARTER		1
3	532 05 70-72	JOINT		1
4	532 18 39-08	ARBRE		1
5	532 16 08-18	ROULEMENT		1
6	532 07 78-81	ROULEMENT		1
7	532 16 08-17	RONDELLE		1
8	532 85 08-48	TOUCHE		1
9	532 18 41-34	ARBRE		1
10	532 16 06-79	ENGRENAGE		1
11	532 16 06-73	CARTER		1
12	532 05 70-79	RONDELLE		1
13	812 00 00-39	CIRCLIPS		1
14	532 08 64-47	BOUCHON		1
	532 75 03-69	GRAISSE		1
	532 18 42-08	GEAR BOX		1

foretjardin.com




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
1	532 18 53-12	COMMANDE		1
2	532 18 82-79	CARTER		1
3	532 18 73-53	DISQUE		1
4	532 18 59-64	LEVIER		1
5	532 18 82-78	PROTECTEUR		1
6	532 18 16-98	VIS		1
7	532 18 70-97	SUPPORT		1
8	532 18 62-97	ENJOLIVEUR		1
9	532 18 06-12	CÂBLE		1
10	532 18 59-97	CARTER		1
11	532 18 45-71	VIS		1
12	812 00 00-12	BAGUE DE RETENUE		1
13	532 18 34-50	VIS		1
14	532 18 71-20	ROULEMENT		1
15	532 18 36-99	CARTER D'ENGRENAGE		1
16	532 75 10-68	ROULEMENT		1
17	532 18 70-93	SUPPORT		1
18	817 54 10-11	VIS		1
19	532 18 47-49	POULIE		1
20	532 13 20-10	ÉCROU		1
21	532 18 37-01	BOULON		1
22	532 18 45-43	POULIE		1
23	532 18 81-52	JOINT TORIQUE		1
24	532 14 52-12	ÉCROU		1
25	873 93 05-00	ÉCROU		1
26	532 18 70-98	LEVIER		1
27	532 16 60-43	POULIE		1
28	532 16 08-29	BOULON		1
29	817 06 04-10	VIS		1
30	532 18 34-57	PROTECTEUR		1
31	532 08 83-48	RONDELLE		1
32	532 18 43-68	ROUE		1
33	532 08 39-23	ÉCROU		1
34	532 18 36-95	ENJOLIVEUR		1
35	532 18 59-94	BOUTON		1
36	532 18 82-91	RESSORT		1
37	532 17 50-98	CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT		1
38	812 00 00-58	CIRCLIP		1
39	532 17 51-03	ENGRENAGE		1
40	532 17 51-05	RONDELLE D'ESPACEMENT		1
41	532 17 51-04	DISQUE		1
42	532 18 41-72	JOINT		1
43	532 18 76-81	LEVIER		1
44	532 06 53-22	COUVERCLE		1
45	532 18 50-51	RESSORT		1
46	532 18 50-54	BARRE		1
47	532 18 72-47	ÉCROU		1
48	819 17 17-13	RONDELLE		1
49	532 18 84-35	DOUILLE		1
50	532 18 36-88	COURROIE		1
51	532 18 83-31	PIGNON		1
52	532 17 51-02	RONDELLE D'ESPACEMENT		1
53	532 18 70-91	ARBRE		1
54	532 18 83-30	PIGNON		1
55	532 18 73-56	DECAL		1
56	532 18 59-13	DECAL		1
57	532 18 86-82	SUPPORT		1
58	532 18 72-48	ÉCROU PAPILLON		1
59	532 18 51-11	RONDELLE D'ESPACEMENT		1
60	532 18 64-40	ROUE COMPLÈTE		1
61	872 27 05-28	BOULON		1
62	532 18 74-74	BOULON		1
63	532 18 84-75	SANGLES		1

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
64	532 18 86-81	SUPPORT		1
65	532 18 86-84	SUPPORT		1
66	532 18 86-83	SUPPORT		1
67	532 18 75-55	BOULON		1
68	532 18 72-63	ÉCROU		1

foretjardin.com

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER 917.374781 (65RSW21HVB)



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
1	532 18 85-13	POIGNÉE		1
2	532 06 53-22	COUVERCLE		1
3	532 18 34-83	GOUPILLE		1
4	532 18 83-67	GRASSBAG		1
5	532 18 34-81	GRASSBAG		1
6	812 00 00-14	CIRCLIPS		1
7	532 18 85-00	GRASSBAG		1
8	532 18 34-79	GOUPILLE		1
	532 18 86-56	BAC DE RAMASSAGE COMPLET		1
9	817 41 13-18	VIS		1
10	532 18 43-31	TUBE		1
11	532 18 34-63	PROTECTEUR		1
15	532 15 04-06	BOULON		1
16	532 15 92-67	MOWER BLADE		1
17	532 85 10-74	RONDELLE		1
18	532 85 02-63	RONDELLE		1
19	532 18 34-31	VIS		1
20	532 18 34-28	ADAPTER, BLADE		1
21	532 18 36-90	DEFLECTEUR		1
22	817 60 04-06	VIS		1
23	532 18 36-09	SUPPORT		1
24	532 75 11-52	ÉCROU		1
25	532 18 34-45	GOUPILLE		1
26	532 18 34-46	RESSORT		1
27	532 10 73-39	DECAL		1
28	532 18 59-95	COUVERCLE		1
29	532 18 34-47	BOUTON		1
30	532 18 84-99	DOOR, DISCHARGE CHUTE		1
31	532 18 34-78	RESSORT		1
32	532 18 34-45	GOUPILLE		1
33	532 18 60-00	PLATSIC DISCHARGE CHUTE		1
	532 18 86-60	TUBE		1
34	532 18 74-25	SUPPORT		1
35	532 18 55-88	BOUTON		1
36	532 18 34-65	BOULON		1
37	532 18 59-96	DÉFLECTEUR		1
38	532 18 74-26	SUPPORT		1
39	532 18 45-68	BOULON		1
40	532 06 64-26	COLLIER		1
41	532 18 71-62	SUPPORT		1
42	532 18 70-96	POIGNÉE		1
43	532 18 62-98	LEVIER		1
44	532 18 27-48	POIGNÉE		1
45	532 18 62-96	POIGNÉE		1
46	532 18 34-73	CÂBLE		1
47	532 18 45-70	VIS		1
48	532 12 52-03	SUPPORT		1
49	532 18 45-69	ÉCROU		1
50	532 18 34-69	MANCHON		1
51	532 18 64-77	CARTER		1
	532 16 23-00	DECAL		1