

IPL, D 51 SH, D 51 SPH, 2004-01, 106 31 60-61

967 9580-54, 967 9580-55

D 51 SH

D 51 SPH


Spare parts

Pièces détachées



REPAIR PARTS

TILLER - MODEL NO. D 51 SH, D 51 SPH, PRODUCT NO. 106 31 60-61



REPAIR PARTS

TILLER - MODEL NO. D 51 SH, D 51 SPH, PRODUCT NO. 106 31 60-61

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DÉSIGNATION	QTY QTÉ
1	519 65 33-41	Front chassis (4 wheels) (Grey 8120)	Châssis avant (4 roues) (Gris 8120)	1
2	531 00 85-87	Front chassis (Grey 8120)	Châssis avant (Gris 8120)	1
3	531 00 85-88	Rear chassis (Grey 8120)	Châssis arrière (Gris 8120)	1
4	519 65 33-47	Blade guard (Grey 8120)	Coupelle (Gris 8120)	1
5	519 65 33-45	Front deflector (Grey 8120)	Défecteur avant (Gris 8120)	1
6	531 00 83-01	Side deflector (Grey 8120)	Défecteur latéral (Gris 8120)	1
7	531 00 85-89	Handlebar (White)	Guidon (blanc)	1
8	531 00 85-90	Support (central front wheel) (Grey 8120)	Supp (roue avant centrale) (Gris 8120)	1
30	531 00 85-92	Locking pin support	Support axe de verrouillage	1
31	519 65 33-36	Left reduction gearbox shaft support	Supp arbre réducteur gauche	1
32	519 65 33-35	Right reduction gearbox shaft support	Supp arbre réduct droit	1
33	519 65 33-39	Tightening lever	Levier tendeur	1
34	519 65 33-84	Reduction gearbox	Réducteur	1
40	519 65 32-62	Orange rear wheel	Roue arrière orange	2
41	519 65 32-52	Orange motor bonnet	Capot moteur orange	1
50	519 65 33-55	Wheel hub	Moyeu roue	2
51	531 00 83-58	Bearing	Palier arbre de roue	2
52	519 65 32-04	Raising spring	Ressort de relevage	1
53	519 65 32-93	Pinion 42 dts	Pignon 42 dts	1
54	519 65 32-37	Chain (66 links)	Chaîne (66 maillons)	1
55	519 65 32-36	Quick fastener 9525	Attache rapide 9525	1
56	519 65 32-80	Wheel shaft	Arbre de roue	1
57	519 65 32-98	Engine block (Shaft Ø22)	Poulie moteur arbre Ø22	1
58	519 65 32-56	Engine raiser	Rehausse moteur	1
59	531 00 83-06	Motor spacer GCV	Entretoise moteur GCV	4
60	531 00 85-93	Blade hub Ø22 GCV	Moyeu de lame Ø22 GCV	1
61	519 65 32-74	Blade washer	Rondelle lame	1
62	519 65 32-41	Fanbelt	Courroie	1
63	531 00 85-94	Locking pin	Axe de verrouillage	1
64	519 65 32-09	Locking spring	Ressort de verrouillage	1
65	519 65 31-93	Bearing	Roulement	2
66	519 65 31-80	Roller	Galet	1
67	519 65 32-12	Roller spring	Ressort de galet	1
68	519 65 32-40	Pinion	Pignon	1
69	531 00 85-95	Spacer	Entretoise	2
70	519 65 31-74	Trim 20	Enjoliveur 20	3
71	519 65 32-59	Front wheel Ø 12	Roue avant Ø 12	2
72	519 65 32-58	Polya pulley dia. 70	Poulie polya Diam 70	1
73	519 65 32-46	Blade	Lame	1
74	519 65 31-75	Trim 12	Enjoliveur 12	2
75	531 00 85-96	Height setting cable	Câble de réglage hauteur	1
76	531 00 85-79	Throttle cable	Câble de gaz	1
77	531 00 84-23	Engine brake cable	Câble de frein moteur	1
78	531 00 86-06	Forward clutch cable	Câble embrayage avancement	1
79	531 00 84-25	Engine brake lever	Levier frein	1
80	519 65 34-59	Throttle	Manette de gaz	1
81	531 00 85-97	Hook	Accroche lanceur	1
82	519 65 32-32	Collar	Collier	2
83	519 64 94-71	Plastic handle grip	Cache manette	1
84	531 00 83-16	Hand side grip	Poignée PVC	2
85	531 00 82-62	Front wheel Ø 20	Roue avant Ø 20	1
92	531 00 84-27	Double lever	Levier double	1
100	519 65 30-20	Screw St Hc M8x16 N	Vis St Hc M8x16 N	
101	531 00 83-18	Screw 3/8 TH24 UNF lg 70	Vis 3/8 TH24 UNF lg 70	
103	531 00 85-99	Screw TF Hc M6x50Z	Vis TF Hc M6x50Z	
104	519 65 34-35	Screw H M6x16 Z, notched shoulder	Vis H M6x16 Z embase crantée	
105	519 65 34-33	Screw H M8x20 Z, notched shoulder	Vis H M8x20 Z embase crantée	
106	531 00 86-00	Screw H M8x90 Z (GCV)	Vis H M8x90 Z (GCV)	
107	531 00 86-01	Screw CHc M8x16 Z	Vis CHc M8x16 Z	
108	531 00 86-04	Screw CHc M8x25 Z	Vis CHc M8x25 Z	
109	519 65 31-23	Screw H M10x25 Z	Vis H M10x25 Z	
110	519 65 31-27	Screw H M10x50 Z	Vis H M10x50 Z	
111	531 00 86-00	Screw H M8x90 Z (GCV)	Vis H M8x90 Z (GCV)	
114	519 65 31-24	Screw H M10x30 Z	Vis H M10x30 Z	
121	732 26 16-01	Blocking nut M6 Z	Écrou frein M6 Z	

REPAIR PARTS

TILLER - MODEL NO. D 51 SH, D 51 SPH, PRODUCT NO. 106 31 60-61

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DÉSIGNATION	QTY QTÉ
122	519 00 62-00	Blocking nut M8 Z	Écrou frein M8 Z	
123	519 65 34-58	Blocking nut M10 Z	Écrou frein M10 Z	
124	519 00 00-07	Nut H M8 Z	Écrou H M8 Z	
126	519 65 34-32	Nut H M6 Z, notched shoulder	Écrou H M6 Z embase crantée	
127	519 65 34-30	Nut H M8 Z, notched shoulder	Écrou H M8 Z embase crantée	
140	531 00 83-19	Elastic washer 10 Z	Rondelle bich. 10 Z	
141	519 65 34-50	Washer 8 Z	Rondelle 8 Z	
142	734 11 72-01	Washer 10 Z	Rondelle 10 Z	
143	531 00 86-07	Spacer 25x21x19	Entretoise 25x21x19	
145	531 00 86-03	Bich washer 6	Rondelle Bich 6	
151	519 65 30-98	Starlock washer 12	Rondelle starlock 12	
160	519 65 32-02	Key (Shaft Ø22)	Ciavette arbre Ø22	
161	721 42 65-50	Cotter-pin 4x45	Goupille 4x45	
162	519 65 31-69	Cotter-pin 5x30	Goupille 5x30	
163	519 65 31-68	Cotter-pin 4x20	Goupille 4x20	
164	531 00 83-98	Cotter-pin 4x24	Goupille 4x24	
165	519 65 31-67	Cotter-pin	Goupille clips	
166	531 00 85-64	Cotter-pin 8X30	Goupille 8X30	
180	519 65 32-63	Label Danger sticker	Étiq. "Danger lame"	
181	531 00 84-28	Forward movement label	Étiq. avancement	
182	531 00 83-22	Forward gear clutch label	Étiq. "Embrayage lame"	
183	519 65 31-01	Label throttle control Briggs	Étiquette gaz Briggs	
	531 00 86-05	Label throttle control GCV	Étiquette gaz GCV	
184	519 65 32-69	Cutting setting label	Étiq. réglage coupe	
185	519 65 32-64	Safety instructions label	Étiq. "précautions d'emploi"	
189	531 00 84-30	Cutting height label	Étiq. "réglage hauteur de coupe"	