




SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS


LB 155S,96121003703, 2018-06



MOTEUR

LB 155S,96121003703, 2018-06

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	585 85 48-03	POIGNÉE	
2	532 42 09-39	STOP CABLE	
4	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE	
6	532 18 23-98	BOUTON	
8	587 68 93-02	ENSEMBLE DE BRAS DE CAUTIONNEMENT	
10	532 42 30-63	RONDELLE	
11	532 42 55-75	HAIR PIN COTTER	
12	532 19 19-38	BOUTON	
13	532 43 75-16	BOUCHON	
17	532 42 73-07	PLAQUE	
18	581 91 26-01	BOUTON	
19	581 90 21-01	GUIDE	
20	532 42 24-67	PROTECTEUR	
23	873 97 05-00	ÉCROU	
25	532 40 91-49	ÉCROU	
26	532 41 99-45	VIS	
27	585 91 10-01	ROUE	
28	586 21 25-01	BOULON	
31	532 70 10-37	BOUTON	
33	593 24 11-02	PORTE COMPLETE	
35	532 43 11-40	VIS DE REGLAGE	RH
38	532 42 61-29	DÉFLECTEUR	
39	585 90 07-03	SUPPORT	LH
40	585 90 08-03	SUPPORT	RH
41	532 15 04-06	BOULON	
44	581 80 19-01	CARTER COMPLET	
46	591 34 48-01	ADAPTATEUR	
47	580 24 40-01	COUTEAU	
48	532 85 10-74	RONDELLE	
49	532 85 02-63	RONDELLE	
50	532 85 10-84	VIS	
51	532 43 05-99	PLAQUE	
52	532 18 21-66	DECAL	
53	817 00 05-10	BOULON	
54	532 08 83-48	RONDELLE	
55	532 19 17-30	ÉCROU	
56	817 41 13-12	VIS	
57	532 15 53-77	ÉCROU	
58	585 90 82-03	POIGNÉE	
59	532 19 15-74	VIS	
62	532 43 50-59	SUPPORT	
64	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	B&S 103M02-0027-H5 FOR SERVICE & PARTS 1-800-233-3723
65	532 19 74-80	JOINT TORIQUE	
68	532 43 11-41	VIS DE REGLAGE	LH
84	532 42 81-24	FASTENER	
96	532 19 79-91	COLLIER DE SERRAGE	
	532 18 21-91	LABEL WARNING	NOT SHOWN
	532 42 38-49	SAC	INCLUDES KEY NUMBERS 12 & 56
	114 06 22-20	MANUEL D'UTILISATION	
	114 06 22-10	MANUEL D'UTILISATION	
	114 06 22-50	MANUEL D'UTILISATION	
	114 06 22-40	MANUEL D'UTILISATION	
	114 06 22-53	MANUEL D'UTILISATION	



ENTRAINEMENT

LB 155S,96121003703, 2018-06

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	585 04 07-01	CÂBLE	
7	585 12 31-02	REGLAGE	
11	532 41 10-81	ROUE	
12	812 00 00-58	CIRCLIP	
13	532 40 38-49	PIGNON	
14	581 84 04-01	PARE-POUSSIÈRE	
15	532 40 48-45	PAWL, DRIVE	
16	532 06 77-25	RONDELLE	
18	532 70 10-37	BOUTON	
25	532 43 17-11	SUPPORT	
26	532 16 34-09	VIS	
28	581 83 90-01	CARTER	
29	532 40 91-48	ÉCROU	
32	586 98 97-01	POULIE	
33	532 19 68-53	COURROIE	
35	581 49 79-07	VIS DE REGLAGE	
36	589 60 06-01	TRANSMISSION	
38	532 43 81-30	ÉCROU	
40	532 40 65-58	RESSORT	
41	581 49 79-08	VIS DE REGLAGE	