





SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS


LC247 Li, 967662901, 2018-01




Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	587 20 37-01	DEMI COUVERCLE	Husqvarna,Suspension - Left - Height adjustment
2	587 20 38-01	DEMI COUVERCLE	Husqvarna,Suspension - Right - Height adjustment
3	587 68 70-01	ARBRE	Suspension
4	735 31 12-20	CIRCLIP	7x0.9 St PP,SHAFTS
5	587 16 08-01	BARRE	Suspension 170/210
6	587 21 23-02	ÉTRIER DE SUPPORT	right
7	587 10 14-03	TRAPPE	HVA,rear discharge
8	587 67 44-01	RESSORT	47 cm,Balance - Suspension
9	587 09 54-02	CARTER	Service door
10	587 21 21-02	ÉTRIER DE SUPPORT	left
11	578 17 58-02	VIS ITXPANT	8x24, TBO,For Thermoplastics
12	587 15 10-03	CHÂSSIS	Husqvarna,47 cm
13	586 98 46-01	AXE	
14	589 59 76-01	RESSORT	HA Button
15	587 69 74-01	BOUTON	ASSY - Suspension - Height adjustment
16	587 67 43-01	SUPPORT	Rear idler 210
17	584 61 16-03	ROUE COMPLÈTE	Husqvarna, With Sleeve,210, idle, medium
18	587 63 15-01	ROUE COMPLÈTE	Husqvarna,170, Idler
19	587 99 09-01	ÉCROU	Lock, M12x10
20	584 15 93-01	ENJOLIVEUR	Wheel 210mm
21	587 07 26-01	AXE DE ROUE	Rear 47 cm,Suspension
22	587 07 24-01	SUPPORT	Front idler 170
24	587 07 26-02	AXE DE ROUE	Front 47 cm,Suspension
25	588 20 27-01	PLAQUE DE PROTECTION ANTI-DÉRAPAGE	Husqvarna,Front
26	502 43 53-01	VIS ITXPANT	T50x16 Zn/Fe (A009)
27	579 31 74-01	SANGLES	FIR TREE 170x5
28	577 09 28-01	RONDELLE	12/22/2 FZB ISO7089
29	587 10 15-01	RESSORT	hatch
30	583 05 50-01	PIECE D'ESPACEMENT	Push, 47 cm
31	590 70 10-10	COUTEAU	47cm
32	590 79 09-01	MULCH KIT	Mulch plug and combi blade
33	734 11 64-41	RONDELLE	
34	579 68 42-01	RONDELLE DU RESSORT	
35	725 24 55-71	VIS EHHM	M8x30 8.8 ZBP



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	590 59 38-01	POIGNÉE	Ergonomic bail attachment 1
2	590 59 39-02	REGLAGE	OPC Bail
3	593 19 87-01	VIS	M4 bail screw
4	593 11 87-01	SUPPORT ASSY	Bail support assembly
5	593 19 86-01	CABLE D'EXTENSION	Control panel assy cable
6	593 10 60-01	CARTE DE COMMANDE	Push
7	593 11 79-01	SWITCHBOX ASSY	Push
8	591 08 64-01	SUPPORT DE CÂBLE	Handle mounted clip
9	593 11 97-01	POIGNEE COMPLÈTE	Upper
10	731 23 18-01	ECROU HEXAGONAL	M8 8 ZPB,ISO 4032
11	587 23 72-01	BOUTON	handle
12	732 21 18-01	LOCK NUT	M8-8
13	734 18 20-51	RONDELLE	8x16x1.5 St ZPB,Type NB
14	587 78 04-01	RONDELLE	Washer handle/handlesupport
15	506 57 01-04	VIS EHHFM	M8x20 8.8 ZPB,EHHFM
16	731 43 18-01	ECROU HEXAGONAL FIN DE BLOCAGE	M8 St 04 ZPB,ISO 4035
17	588 15 74-01	RONDELLE	Nylon Washer
18	588 15 73-02	BOULON	Esloc,Carriage Bolt M8
19	587 18 20-01	CADRE	Grassbag
20	587 29 23-01	GRASSBAG	Husqvarna, Fabric assembly
21	597 68 87-01	CÂBLE	

C LC247Li
BLADE

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	590 53 14-01	UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT	Powerhead
2	504 46 68-01	RONDELLE	10.5x22x2 BRB ZPB
3	725 25 02-71	VIS EHHM	M10x55 8.8 ZPB,ISO 4017 4
4	578 29 51-01	DOUILLE	For engine screws, Plastic chassis
5	591 08 43-01	SUPPORT DE LAME	Transmission system
6	590 59 34-10	COUTEAU	47cm
7	734 11 64-41	RONDELLE	
8	579 68 42-01	RONDELLE DU RESSORT	
9	725 24 55-71	VIS EHHM	M8x30 8.8 ZBP



MOTEUR

LC247 Li, 967662901, 2018-01

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	593 12 43-01	LID ASSY	Powerhead lid and hinge
2	593 12 45-01	BOITIER DE LA BATTERIE	Battery pocket
3	593 13 36-01	PLAQUE DE CONTACT	Battery control plate
4	593 13 26-01	UNITÉ DE COMMANDE	Motor control box
5	592 74 93-01	MOTEUR	Brushless motor 750W
6	593 20 39-01	CAPOT DU MOTEUR COMPLET	Power unit cover
7	501 49 01-01	TOUCHE	battery pocket key
8	593 75 55-01	VIS	Engine hood screws
9	593 72 28-01	CÂBLE	handle