




2026-06-02

Husqvarna 230i




A 230i
FUEL TANK



Ref	Article Number	Article Name	Comment
1	522620001	BOUCHON DE RÉSERVOIR COMPLET	
2	537648201	RÉSERVOIR COMPLET	
3	585566601	TUYAU D'HUILE	
4	548152601	POMPE À HUILE	
5	586902901	VIS	
6	535670301	TUYAU D'HUILE	
7	537648301	JOINT	
8	530056533	ECRAN	
9	575484501	VALVE NIPPLE	

ForêtJardin.com


B 230i HOUSING



WARNING
 Please read and follow all safety precautions in the owner's manual. Failure to follow instructions could result in serious injury to user. To contact may cause the guide bar to move suddenly upward and backwards, which may cause serious injury to user. Two hands are always to be used in operation of the chain saw. Use only identical replacement bar and chain components manufactured by Husqvarna. For use only with Husqvarna SL-series batteries. See instruction manual for additional battery packs.

AVERTISSEMENT
 Consultez et respectez les consignes de sécurité contenues dans le manuel de l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures chez l'utilisateur. Tout contact avec le nez peut entraîner des mouvements brusques du guide-chaîne vers le haut ou vers le bas susceptibles de provoquer de graves blessures. L'utilisateur doit toujours utiliser ses deux mains lorsqu'il fait fonctionner la tronçonneuse. Utilisez uniquement des pièces de rechange (le guide-chaîne et de la chaîne) identiques qui ont été fabriquées par Husqvarna. À utiliser uniquement avec les batteries Husqvarna de la gamme SL. Consultez le manuel d'instructions pour les renseignements sur les boîtes de batteries supplémentaires.


ADVERTENCIA
 Lea y siga todas las precauciones de seguridad especificadas en el manual de instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones podría comportar lesiones personales de gravedad. El contacto con la punta podría provocar un movimiento repentino hacia arriba y hacia abajo de la espada, que podría causar graves lesiones personales. La motosierra siempre debe manejarse con las dos manos. Utilice únicamente componentes de sustitución de la espada y la cadena idénticos a los originales y fabricados por Husqvarna. Sólo para usar con baterías de la serie Husqvarna SL. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información sobre los paquetes de baterías.



Ref	Article Number	Article Name	Comment
			


1	585819002	VIS	
2	536503303	CASSETTE DE RESSORTS COMPLÈTE	
3	534991602	CARTER COMPLET	
4	536629301	BOUCHON EN CAOUTCHOUC	
5	534993101	COVER	
6	534993001	POIGNÉE AVANT	
7	585592501	VIS	
8	536629201	BOUCHON EN CAOUTCHOUC	
9	585602701	MOUNTING PLATE	
10	587426601	VIS	
11	505288501	CAPTEUR DE CHAÎNE	
12	585819001	VIS	
13	585818901	VIS	
14	582712201	VIS	
15	534993301	COVER	
16	585589301	LEVIER	
17	540758301	DÉCLENCHEUR	EU&US
18	546865101	RESSORT	
19	534232501	AUTOCOLLANT	US
20	534232502	AUTOCOLLANT	
21	534225601	AUTOCOLLANT	US
22	540218801	AUTOCOLLANT	
23	535395201	SCREW KIT	

C 230i
CHAIN BRAKE



Ref	Article Number	Article Name	Comment
1	586903001	SCREW	
2	536629001	COVER	
3	586902601	STYLO	
4	587377701	COUVERCLE	
5	585603501	PLAQUE	
6	585594401	PLAQUE	
7	585590501	RESSORT DE FREIN	
8	536629102	GUIDE	
9	586902701	NUT	
10	582488701	MAILLON ENTRAINEMENT	
11	585931901	PIVOT	
12	585581302	FREIN	
13	587600101	RESSORT	
14	575309802	SCREW	


D 230i
DRIVE



Ref	Article Number	Article Name	Comment
1	574797701	CIRCLIPS	
2	548916801	RONDELLE D'ESPACEMENT	
3	548498701	ENGRENAGE A VIS	
4	586902802	VIS	
5	537648401	ENTRAÎNEUR COMPLET	

ForêtJardin.com



E 230i
CLUTCH COVER TOOLESS



Ref	Article Number	Article Name	Comment
1	585819001	VIS	
2	585593401	COVER	
3	578776501	DÉ DE TENSION DE CHAÎNE	
4	585593501	PIGNON	
5	585593701	PLAQUE	
6	585593901	ARBRE	
7	585594001	DOUILLE	
8	591471101	BOUTON	
9	537648501	EMBAYAGE COMPLET	

ForêtJardin.com


F 230i
CLUTCH COVER



Ref	Article Number	Article Name	Comment
1	585819001	VIS	
2	535287501	COVER	
3	537397001	VIS SANS FIN	
4	588850303	AXE	
5	599724101	ROUE À VIS SANS FIN	
6	740480702	JOINT TORIQUE	
7	503230063	RONDELLE	
8	505197301	ÉCROU	
9	537648601	EMBAYAGE COMPLET	
10	587465401	CLE ALLEN	

ForêtJardin.com

G 230i
ELECTRICAL



Ref	Article Number	Article Name	Comment
1	540255001	PANNEAU DE CONTRÔLE	RoW
1	540255002	PANNEAU DE CONTRÔLE	
2	540254901	UNITÉ DE COMMANDE	RoW
2	540254902	UNITÉ DE COMMANDE	

ForêtJardin.com