




# SPARE PARTS LIST


HEDGE TRIMMERS

HTE2123, 2010-03


**A** HTE2123  
HANDLE & CONTROLS

| Référence | Numéro de Pièce | Description                |
|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1         | 537 21 62-01    | HARNAIS                    |
| 2         | 576 26 24-01    | CARTER D'EMBRAYAGE COMPLET |
| 3         | 576 26 25-01    | CARTER D'EMBRAYAGE         |
| 4         | 575 36 31-01    | ROULEMENT                  |
| 5         | 575 36 32-01    | BAGUE DE BLOCAGE           |
| 6         | 575 68 02-01    | BOULON                     |
| 7         | 576 26 26-01    | TUBE DE TRANSMISSION       |
| 8         | 576 26 27-01    | DRIVESHAFT ASSY            |
| 9         | 575 36 34-01    | TAMBOUR D'EMBRAYAGE        |
| 10        | 575 36 37-01    | THROTTLE TRIGGER           |
| 11        | 575 36 38-01    | HANGING BRACKET ASSY       |
| 12        | 575 36 39-01    | BOULON                     |
| 13        | 523 09 81-01    | BOULON                     |
| 14        | 575 36 42-01    | EMBALLAGE                  |
| 15        | 537 08 39-02    | AUTOCOLLANT                |
| 16        | 575 36 40-01    | LOOP HANDLE ASSY           |
| 17        | 575 36 43-01    | VIS                        |
| 18        | 575 36 44-01    | ÉCROU                      |
| 19        | 575 36 41-01    | LOOP HANDLE                |


**B** HTE2123  
GEAR HOUSING & CUTTING UNIT






| Référence | Numéro de Pièce | Description                 |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 1         | 576 26 28-01    | PLATEAU DE COUPE            |
| 2         | 576 26 29-01    | ROTULE                      |
| 3         | 503 25 05-01    | ROULEMENT À BILLES          |
| 4         | 735 31 27-10    | ANNEAU DE SÉCURITÉ          |
| 5         | 576 26 30-01    | RENGOI D'ANGLE              |
| 6         | 576 26 31-01    | CARTER                      |
| 7         | 738 88 10-01    | GRAISSEUR                   |
| 8         | 724 12 87-01    | VIS CRPANM                  |
| 9         | 576 26 32-01    | GEAR CASE                   |
| 10        | 576 26 33-01    | VILEBREQUIN                 |
| 11        | 576 26 34-01    | RENGOI D'ANGLE              |
| 12        | 735 31 28-00    | ANNEAU DE SÉCURITÉ          |
| 13        | 503 25 05-01    | ROULEMENT À BILLES          |
| 14        | 738 88 10-01    | GRAISSEUR                   |
| 15        | 735 31 10-21    | CIRCLIP                     |
| 16        | 576 26 35-01    | ARBRE                       |
| 17        | 576 26 36-01    | CARTER                      |
| 18        | 576 26 37-01    | VIS                         |
| 19        | 735 11 53-51    | RONDELLE DU RESSORT         |
| 20        | 734 11 52-01    | RONDELLE                    |
| 21        | 576 26 38-01    | ROULEMENT                   |
| 22        | 724 12 87-01    | VIS CRPANM                  |
| 23        | 576 26 39-01    | ROULEMENT                   |
| 24        | 735 31 11-41    | BAGUE DE RETENUE            |
| 25        | 576 26 40-01    | RENGOI D'ANGLE              |
| 26        | 576 26 41-01    | COUTEAU                     |
| 27        | 576 26 42-01    | PLAQUE DE GUIDAGE           |
| 28        | 732 25 16-01    | ECROU HEXAGONALE DE BLOCAGE |
| 29        | 576 26 43-01    | VIS                         |
| 30        | 576 26 44-01    | VIS                         |
| 31        | 503 23 00-24    | RONDELLE                    |
| 32        | 576 26 45-01    | CARTER                      |
| 33        | 738 21 98-04    | ROULEMENT À BILLES          |
| 34        | 576 26 47-01    | POIGNÉE                     |
| 36        | 725 23 33-71    | VIS EHHM                    |
| 37        | 725 23 27-71    | VIS EHHM                    |
| 38        | 576 26 48-01    | FEUTRE                      |
| 39        | 576 26 49-01    | PLAQUE                      |
| 40        | 523 10 60-01    | CAP SCREW                   |
| 41        | 576 26 50-01    | CARTER                      |
| 42        | 576 26 51-01    | VIS                         |
| 43        | 576 26 52-01    | BOUTON                      |
| 44        | 503 23 00-24    | RONDELLE                    |
| 45        | 576 26 53-01    | RESSORT                     |
| 46        | 725 23 66-71    | VIS EHHM                    |
| 47        | 735 11 53-51    | RONDELLE DU RESSORT         |
| 48        | 734 11 52-01    | RONDELLE                    |
| 49        | 576 26 54-01    | PLAQUE                      |
| 50        | 725 23 72-71    | VIS EHHM                    |
| 51        | 576 26 55-01    | LEVIER                      |
| 52        | 576 26 56-01    | DOUILLE                     |
| 53        | 576 26 57-01    | RESSORT                     |
| 54        | 503 23 00-24    | RONDELLE                    |
| 55        | 725 53 23-05    | VIS IHSCM                   |
| 56        | 576 26 58-01    | REINFORCING PLATE           |
| 57        | 576 26 59-01    | PLAQUE                      |
| 58        | 576 26 60-01    | WASHER WAVE                 |
| 59        | 576 26 61-01    | RONDELLE                    |
| 60        | 576 26 62-01    | AUTOCOLLANT                 |
| 61        | 576 26 63-01    | JOINT CASE                  |
| 62        | 735 11 37-51    | RONDELLE DU RESSORT         |
| 63        | 735 11 53-51    | RONDELLE DU RESSORT         |
| 64        | 734 11 46-01    | RONDELLE                    |
| 65        | 735 11 53-51    | RONDELLE DU RESSORT         |



| Référence | Numéro de Pièce | Description                |
|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1         | 523 12 23-01    | RONDELLE D'ESPACEMENT      |
| 2         | 575 36 68-01    | CYLINDRE                   |
| 3         | 575 36 69-01    | JOINT                      |
| 4         | 544 29 55-01    | VIS                        |
| 5         | 575 36 70-01    | ISOLATEUR                  |
| 6         | 575 36 71-01    | JOINT                      |
| 7         | 575 36 72-01    | CAP SCREW                  |
| 8         | 544 29 20-01    | VIS                        |
| 9         | 575 36 73-01    | SILENCIEUX                 |
| 10        | 544 29 22-01    | BOUGIE D'ALLUMAGE          |
| 11        | 575 37 05-01    | WIRE.LEAD                  |
| 12        | 575 37 06-01    | PASSAGE                    |
| 13        | 575 36 74-01    | CAP SCREW                  |
| 14        | 575 36 75-01    | JOINT                      |
| 15        | 575 36 78-01    | TOP COVER ASSY             |
| 16        | 501 38 28-06    | DECAL                      |
| 17        | 575 37 04-01    | NUT.ROTOR                  |
| 18        | 523 10 35-01    | CLAVETTE                   |
| 19        | 575 36 80-01    | CARTER MOTEUR              |
| 20        | 575 36 81-01    | ROULEMENT                  |
| 21        | 575 36 82-01    | OIL SEAL                   |
| 22        | 575 36 83-01    | OIL SEAL                   |
| 23        | 575 36 55-01    | BAGUE DE BLOCAGE           |
| 24        | 523 09 98-01    | CAP SCREW                  |
| 25        | 575 39 76-01    | DECAL                      |
| 26        | 575 36 85-01    | PISTON                     |
| 27        | 575 36 86-01    | SEGMENT                    |
| 28        | 575 36 87-01    | AXE DE PISTON              |
| 29        | 575 36 88-01    | BEARING. NEEDLE            |
| 30        | 575 36 89-01    | COLLIER DE SERRAGE         |
| 31        | 575 36 90-01    | VILEBREQUIN                |
| 32        | 575 36 91-01    | EMBRAYAGE COMPLET          |
| 33        | 575 36 92-01    | MASSELOTTE D'EMBRAYAGE     |
| 34        | 575 36 93-01    | SPRING.CLUTCH              |
| 35        | 575 36 94-01    | BOULON                     |
| 36        | 575 36 95-01    | RONDELLE                   |
| 37        | 575 36 96-01    | WAVE WASHER                |
| 38        | 575 36 97-01    | COUVERCLE DE VENTILATEUR   |
| 39        | 544 29 19-01    | VIS                        |
| 40        | 575 36 76-01    | CAP SCREW                  |
| 41        | 575 37 17-01    | STARTER PAWL ASSY          |
| 42        | 575 36 98-01    | MAGNETO ASSY               |
| 43        | 575 36 99-01    | ROTOR/FAN                  |
| 44        | 575 37 00-01    | BOBINE D'ALLUMAGE COMPLÈTE |
| 45        | 575 37 01-01    | BOBINE                     |
| 46        | 544 29 66-01    | ISOLATEUR                  |
| 47        | 544 29 57-01    | BOUGIE D'ALLUMAGE          |
| 48        | 575 37 02-01    | SPARK PLUG WIRE            |
| 49        | 575 37 03-01    | PLUG BOOT                  |
| 50        | 523 10 32-01    | CONNECTEUR                 |
| 51        | 523 10 34-01    | ENJOLIVEUR                 |
| 52        | 575 37 07-01    | RECOIL STARTER ASSY        |
| 53        | 575 37 08-01    | LANCEUR COMPLET            |
| 54        | 575 37 09-01    | BOBINE                     |
| 55        | 575 37 10-01    | CAM                        |
| 56        | 575 37 11-01    | RESSORT                    |
| 57        | 575 37 12-01    | RESSORT EN SPIRAL          |
| 58        | 575 37 13-01    | VIS                        |
| 59        | 575 37 14-01    | STARTER ROPE ASSY          |
| 60        | 575 37 15-01    | CORDE                      |
| 61        | 575 37 16-01    | STARTER GRIP               |

**D** HTE2123  
CARBURETOR & FUEL TANK

| Référence | Numéro de Pièce | Description                    |
|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 1         | 575 37 18-01    | CARBURETOR ASSY                |
| 2         | 575 37 21-01    | CORPS DE POMPE                 |
| 3         | 575 37 24-01    | PURGE BODY                     |
| 4         | 575 37 26-01    | PLAQUE                         |
| 5         | 575 37 25-01    | PRIMER BULB                    |
| 6         | 575 37 23-01    | DIAPHRAGM.METERING             |
| 7         | 575 37 22-01    | JOINT                          |
| 8         | 523 10 70-01    | DIAPHRAGM.FUEL PUMP            |
| 9         | 575 37 20-01    | JOINT                          |
| 10        | 575 37 19-01    | GRELEUR                        |
| 11        | 523 10 73-01    | JOINT TORIQUE                  |
| 12        | 523 10 76-01    | E-RING                         |
| 13        | 523 10 78-01    | GOUPILLE                       |
| 14        | 575 37 28-01    | VIS                            |
| 15        | 575 37 27-01    | VIS                            |
| 16        | 575 37 29-01    | JOINT                          |
| 17        | 575 37 35-01    | JOINT TORIQUE                  |
| 18        | 575 37 33-01    | FILTRE A AIR COMPLET           |
| 19        | 575 37 42-01    | CLEANER COVER                  |
| 20        | 575 37 34-01    | POT                            |
| 21        | 575 37 41-01    | ELEMENT                        |
| 22        | 575 37 40-01    | CAP SCREW                      |
| 23        | 575 37 44-01    | RÉSERVOIR DE CARBURANT COMPLET |
| 24        | 575 37 45-01    | RÉSERVOIR À ESSENCE            |
| 25        | 575 37 46-01    | RÉSERVOIR À ESSENCE            |
| 26        | 575 37 47-01    | JOINT                          |
| 27        | 575 37 48-01    | RENIFLARD                      |
| 28        | 575 37 49-01    | FUEL PIPE PICK-UP ASSY         |
| 29        | 575 37 50-01    | FUEL PIPE ASSY                 |
| 30        | 575 37 51-01    | PASSAGE                        |
| 31        | 575 37 52-01    | FUEL PIPE                      |
| 32        | 575 37 53-01    | RETURN PIPE                    |
| 33        | 575 37 54-01    | FILTER ASSY                    |
| 34        | 523 11 08-01    | COLLIER DE SERRAGE             |
| 35        | 575 37 55-01    | COUSSINET                      |
| 36        | 575 37 56-01    | COUSSINET                      |
| 37        | 523 11 08-01    | COLLIER DE SERRAGE             |

**E** HTE2123  
ACCESSORIES

foretjardin.com

## ACCESSOIRES

HTE2123, 2010-03

| Référence | Numéro de Pièce | Description         |
|-----------|-----------------|---------------------|
| 1         | 575 68 16-01    | STRING CUTTER       |
| 2         | 523 11 17-01    | DOUBLE-ENDED WRENCH |
| 3         | 504 04 45-01    | CLEF HEXAGONALE     |
| 4         | 504 04 44-01    | CLEF HEXAGONALE     |