


# SPARE PARTS LIST

HEDGE TRIMMERS


MAC MDAHT 25 GHT, 952715737,  
2009-04



## MOTEUR

MAC MDAHT 25 GHT, 952715737, 2009-04

| Référence | Numéro de Pièce | Description           |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1         | 530 01 63-86    | VIS                   |
| 2         | 530 05 64-54    | SHROUD GOLD           |
| 3         | 530 07 14-86    | JEU DE JOINTS         |
| 4         | 530 01 25-71    | VILEBREQUIN COMPLET   |
| 5         | 530 07 16-81    | CARTER MOTEUR         |
| 6         | 530 01 59-41    | COLLIER DE SERRAGE    |
| 7         | 530 07 14-87    | VOLANT                |
| 8         | 530 01 58-28    | RONDELLE              |
| 9         | 530 05 57-29    | RONDELLE D'ESPACEMENT |
| 10        | 530 01 54-96    | VIS                   |
| 11        | 530 05 56-81    | PLAQUE                |
| 12        | 530 01 58-82    | VIS                   |
| 13        | 530 06 93-53    | POULIE DE LANCEUR     |
| 14        | 545 03 74-01    | CARTER DE VENTILATEUR |
| 15        | 530 02 75-69    | POIGNÉE DE DÉMARRAGE  |
| 16        | 530 06 92-32    | CORDE                 |
| 17        | 530 01 91-82    | PROTECTION            |
| 18        | 530 01 63-86    | VIS                   |
| 19        | 530 04 20-85    | RETURN SPRING         |
| 20        | 530 01 63-57    | VIS                   |
| 21        | 530 03 91-63    | BLOC ELECTRONIQUE     |
| 22        | 530 01 25-10    | CARTER MOTEUR         |
| 23        | 530 05 57-28    | ROULEMENT             |
| 24        | 530 01 92-64    | JOINT                 |
| 25        | 530 03 21-25    | ROULEMENT             |
| 26        | 530 01 59-34    | VIS                   |
| 27        | 530 07 14-86    | JEU DE JOINTS         |
| 28        | 530 06 99-45    | BIELLE                |
| 29        | 530 07 18-33    | KIT                   |
| 30        | 530 01 51-62    | WRIST PIN RETAINER    |
| 31        | 530 05 51-20    | SEGMENT               |
| 32        | 530 07 14-86    | JEU DE JOINTS         |
| 33        | 530 05 76-34    | ADAPTATEUR            |
| 34        | 530 01 64-41    | VIS                   |
| 35        | 530 07 17-76    | CARBURATEUR           |
| 36        | 530 07 17-18    | COMMANDE DE STARTER   |
| 37        | 530 05 56-80    | SHELL                 |
| 38        | 530 01 64-29    | VIS                   |
| 39        | 530 04 79-32    | FILTRE À AIR          |
| 40        | 530 05 56-79    | CARTER                |
| 41        | 530 01 59-57    | VIS                   |
| 42        | 530 01 51-58    | RONDELLE              |
| 43        | 530 07 14-86    | JEU DE JOINTS         |
| 44        | 530 05 87-56    | THROTTLE WIRE         |
| 45        | 952 03 02-49    | BOUGIE D'ALLUMAGE     |
| 46        | 530 01 25-00    | CYLINDRE              |
| 47        | 530 01 59-53    | VIS                   |
| 48        | 530 07 14-86    | JEU DE JOINTS         |
| 49        | 530 07 18-05    | SILENCIEUX            |
| 50        | 530 01 63-38    | BOULON                |
| 51        | 530 07 15-44    | PARTITION             |
| 52        | 530 01 52-41    | VIS                   |
| 53        | 530 09 59-92    | FILTRE                |
| 54        | 530 06 92-47    | TUYAU                 |
| 55        | 530 06 92-16    | DURITE D'ESSENCE      |
| 56        | 530 02 38-77    | RACCORD               |
| 57        | 530 01 61-03    | COLLIER DE SERRAGE    |
| 58        | 530 07 14-86    | JEU DE JOINTS         |



**WARNING**

All repairs, adjustments and maintenance not described in the Operator's Manual must be performed by qualified service personnel.

| Référence | Numéro de Pièce | Description      |
|-----------|-----------------|------------------|
| 1         | 545 17 29-01    | CABLE ASSEMBLE   |
| 2         | 530 02 99-54    | INTERRUPTEUR     |
| 3         | 530 07 16-56    | POIGNÉE          |
| 4         | 530 01 56-11    | RONDELLE         |
| 5         | 530 07 18-03    | EMBAYAGE COMPLET |
| 6         | 530 15 05-83    | ASSEMBLY         |
| 7         | 545 08 17-07    | BOITE A VITESSE  |
| 8         | 530 01 58-86    | VIS              |
| 9         | 530 01 60-13    | ROULEMENT        |
| 10        | 530 09 62-58    | PISTON           |
| 11        | 530 01 58-05    | VIS              |
| 12        | 530 01 59-34    | VIS              |
| 13        | 530 01 58-49    | VIS              |
| 14        | 530 03 60-46    | PLAQUE           |
| 15        | 530 01 64-72    | VIS              |
| 16        | 530 01 59-40    | VIS              |
| 17        | 530 02 99-16    | PLAQUE           |
| 18        | 545 08 18-39    | COUTEAU          |
| 19        | 545 00 91-01    | ÉCROU            |
| 20        | 530 02 99-46    | AMORTISSEUR      |
| 21        | 530 05 78-19    | CÂBLE            |
| 22        | 530 01 59-34    | VIS              |
| 23        | 530 01 48-71    | ENJOLIVEUR       |
| 24        | 530 01 64-06    | VIS              |
| 25        | 530 05 91-04    | THROTTLE LOCK    |
| 26        | 530 01 59-34    | VIS              |
| 27        | 545 00 80-01    | KIT              |
| 28        | 530 01 59-40    | VIS              |
| 29        | 530 01 57-75    | VIS              |
| 30        | 530 05 78-18    | VERROUILLAGE     |
| 31        | 530 03 61-23    | RESSORT          |
| 32        | 530 05 38-84    | THROTTLE TRIGGER |
| 33        | 530 09 49-92    | POIGNÉE          |
| 34        | 530 01 59-55    | VIS              |
| 35        | 530 03 11-93    | FOURREAU         |