



SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

EDITION 1, 96141023400, 2010-02



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 18 45-76	DEMI-POIGNÉE
2	532 15 36-05	POIGNÉE
3	532 42 65-05	CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR
4	532 41 53-50	CABLE DE CONTRÔLE
5	532 19 15-74	VIS
6	532 19 19-38	BOUTON
7	532 05 17-93	PIN RETAINING SCREW
8	532 06 64-26	HOOP
9	532 40 69-85	DÉFLECTEUR
10	532 12 84-15	RIVET
11	532 41 05-40	SUPPORT
12	532 41 05-42	SUPPORT
13	817 06 04-10	VIS
14	532 18 25-43	SUPPORT DE POIGNÉE
15	532 18 25-45	SUPPORT DE POIGNÉE
16	532 40 54-17	RESSORT
17	532 40 54-18	RESSORT
18	532 13 20-04	ÉCROU
19	532 19 47-88	GUIDE
20	532 41 35-43	FOOT.GUARD.21.DOMED.CE*SUBS/2*
21	817 49 04-16	VIS
24	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION
25	532 15 04-06	BOULON
26	532 40 91-49	ÉCROU
27	532 43 35-91	ROUE
28	532 40 16-38	BOULON
30	532 41 31-41	ARM SUPPORT
31	532 70 10-37	BOUTON
32	532 40 98-89	SELECTOR SPRING
33	873 80 05-00	LOCK NUT
34	532 40 16-30	RONDELLE
35	532 41 91-29	ENJOLIVEUR
36	532 18 41-93	BOULON
37	874 78 05-12	VIS
38	532 40 16-29	RONDELLE D'ESPACEMENT
39	532 15 53-77	ÉCROU
40	532 42 57-11	PROTECTEUR
44	532 40 92-65	CHÂSSIS
45	532 18 21-66	DECAL
46	532 19 77-52	BLADE ADAPTER / PULLEY
47	532 19 93-77	MOWER BLADE
48	532 85 10-74	RONDELLE
49	532 85 02-63	RONDELLE
50	532 85 10-84	VIS
57	532 43 00-34	SUPPORT
58	532 75 06-34	VIS
59	532 17 50-71	CLIPPING DEFLECTOR
60	532 17 57-35	CHARNIÈRE
61	532 19 30-00	CHARNIÈRE
62	532 17 56-50	BARRE
63	873 80 04-00	ÉCROU
64	532 17 50-66	BOUCHON
65	532 19 74-80	JOINT TORIQUE
66	532 08 83-48	RONDELLE
69	532 18 27-48	POIGNÉE
96	532 19 79-91	COLLIER DE SERRAGE
	532 18 21-34	DECALC."WARNING"



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 43 21-12	COMMANDE D'ENTRAINEMENT
2	532 41 35-42	CARTER
3	532 40 62-62	POULIE
4	532 42 56-62	LEVIER
5	532 41 35-41	CARTER
6	532 18 16-98	VIS
7	532 40 07-23	SUPPORT
8	532 40 62-59	CABLE ASSEMBLE
11	532 18 07-69	ROUE
12	812 00 00-58	CIRCLIP
13	532 40 38-49	PIGNON
14	532 18 94-03	PARE-POUSSIÈRE
15	532 40 48-45	PAWL, DRIVE
16	532 06 77-25	RONDELLE
17	532 19 10-39	ROULEMENT
18	532 70 10-37	BOUTON
25	532 41 16-63	GUIDE COURROIE
26	532 16 34-09	VIS
28	532 43 26-62	DRIVE COVER
29	532 19 41-49	COURROIE
30	532 41 91-32	ENJOLIVEUR
32	532 19 40-18	POULIE
33	532 40 91-49	ÉCROU
35	532 42 42-01	VIS DE REGLAGE
36	532 40 48-33	GEARCASE ASSEMBLY, COMPLETE
38	873 80 04-00	ÉCROU
40	532 40 65-58	RESSORT
41	532 42 42-00	VIS DE REGLAGE
54	532 19 48-53	GRASSBAG
57	532 41 19-50	CADRE