



# SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER  
WALK-BEHINDS

EDITION XXL, 96141023001, 2010-02



| Référence | Numéro de Pièce | Description                         |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| 1         | 532 18 45-76    | DEMI-POIGNÉE                        |
| 2         | 532 42 40-33    | CÂBLE                               |
| 3         | 532 43 00-34    | SUPPORT                             |
| 4         | 532 14 50-06    | COLLIER DE SERRAGE                  |
| 6         | 532 18 23-98    | BOUTON                              |
| 7         | 532 75 06-34    | VIS                                 |
| 8         | 532 42 65-05    | CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR |
| 9         | 532 42 63-00    | DOOR ASY                            |
| 10        | 532 42 30-63    | RONDELLE                            |
| 11        | 532 42 55-75    | HAIR PIN COTTER                     |
| 12        | 532 19 19-38    | BOUTON                              |
| 13        | 532 41 91-29    | ENJOLIVEUR                          |
| 17        | 532 42 73-07    | PLAQUE                              |
| 18        | 532 13 20-04    | ÉCROU                               |
| 19        | 532 19 47-88    | GUIDE                               |
| 20        | 532 42 24-67    | PROTECTEUR                          |
| 21        | 532 41 99-49    | RESSORT                             |
| 22        | 532 14 18-41    | VIS                                 |
| 24        | 532 41 99-48    | RESSORT                             |
| 25        | 532 40 91-49    | ÉCROU                               |
| 26        | 532 41 99-45    | VIS                                 |
| 27        | 532 43 35-91    | ROUE                                |
| 28        | 872 25 05-05    | BOULON                              |
| 30        | 532 41 38-08    | ÉCROU                               |
| 31        | 532 42 61-89    | BOUTON                              |
| 32        | 532 41 99-44    | CLIQUET DE VERROUILLAGE             |
| 33        | 532 42 33-56    | MULCH DOOR                          |
| 34        | 532 42 60-64    | SUPPORT                             |
| 35        | 532 43 11-33    | VIS DE REGLAGE                      |
| 36        | 532 17 57-35    | CHARNIÈRE                           |
| 37        | 532 42 88-67    | BOULON                              |
| 38        | 532 42 61-29    | DÉFLECTEUR                          |
| 39        | 532 43 00-39    | SUPPORT                             |
| 40        | 532 43 00-33    | SUPPORT                             |
| 41        | 532 15 04-06    | BOULON                              |
| 42        | 532 19 30-00    | CHARNIÈRE                           |
| 43        | 532 19 17-30    | ÉCROU                               |
| 44        | 532 42 73-29    | CARTER                              |
| 45        | 532 17 56-50    | BARRE                               |
| 46        | 532 42 17-82    | ADAPTATEUR                          |
| 47        | 532 42 27-06    | COUTEAU                             |
| 48        | 532 85 10-74    | RONDELLE                            |
| 49        | 532 85 02-63    | RONDELLE                            |
| 50        | 532 85 10-84    | VIS                                 |
| 51        | 532 43 05-99    | PLAQUE                              |
| 52        | 532 18 21-66    | DECAL                               |
| 53        | 817 00 05-10    | BOULON                              |
| 54        | 532 08 83-48    | RONDELLE                            |
| 55        | 532 19 17-30    | ÉCROU                               |
| 56        | 817 41 13-12    | VIS                                 |
| 57        | 532 15 53-77    | ÉCROU                               |
| 58        | 532 42 60-72    | DEMI-POIGNÉE                        |
| 59        | 532 19 15-74    | VIS                                 |
| 62        | 532 43 50-59    | SUPPORT                             |
| 64        | 000 00 00-00    | W/O DESCRIPTION                     |
| 65        | 532 19 74-80    | JOINT TORIQUE                       |
| 68        | 532 43 11-36    | VIS DE REGLAGE                      |
| 70        | 532 18 27-48    | POIGNÉE                             |
| 84        | 532 42 81-24    | FASTENER                            |
| 96        | 532 19 79-91    | COLLIER DE SERRAGE                  |



| Référence | Numéro de Pièce | Description     |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 1         | 532 43 36-98    | COMMANDE        |
| 2         | 532 42 96-31    | CARTER          |
| 3         | 532 42 03-78    | SUPPORT         |
| 4         | 532 43 37-91    | LEVIER          |
| 5         | 532 42 03-81    | RESSORT         |
| 6         | 532 18 16-98    | VIS             |
| 7         | 532 42 61-34    | CARTER          |
| 8         | 532 17 88-48    | VIS             |
| 9         | 532 42 74-26    | CÂBLE           |
| 10        | 532 43 29-77    | LEVIER          |
| 11        | 532 18 07-69    | ROUE            |
| 12        | 812 00 00-58    | CIRCLIP         |
| 13        | 532 40 38-49    | PIGNON          |
| 14        | 532 18 94-03    | PARE-POUSSIÈRE  |
| 15        | 532 40 48-45    | PAWL, DRIVE     |
| 16        | 532 06 77-25    | RONDELLE        |
| 17        | 532 41 38-08    | ÉCROU           |
| 18        | 532 42 61-88    | BOUTON          |
| 25        | 532 43 17-11    | SUPPORT         |
| 26        | 532 16 34-09    | VIS             |
| 28        | 532 43 26-74    | CARTER          |
| 29        | 532 40 91-49    | ÉCROU           |
| 32        | 532 19 40-18    | POULIE          |
| 33        | 532 42 66-09    | COURROIE EN V   |
| 35        | 532 43 11-25    | VIS DE REGLAGE  |
| 36        | 532 42 46-57    | BOITE A VITESSE |
| 38        | 532 19 17-30    | ÉCROU           |
| 40        | 532 40 65-58    | RESSORT         |
| 41        | 532 43 11-22    | VIS DE REGLAGE  |
| 54        | 532 43 15-55    | GRASSBAG        |
| 56        | 532 41 91-32    | ENJOLIVEUR      |
| 57        | 532 41 99-51    | GRASSBAG        |