


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

Li58-52 M46, 96791090100, 2019-02



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	574 39 65-01	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	574 41 52-03	ROUE
4	531 20 87-78	ROULEMENT
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE
8	583 95 13-02	RESSORT
9	531 20 74-08	PIN RETAINING SCREW
10	574 61 05-01	BOUTON
11	582 75 93-01	PLAQUETTE
12	587 19 82-01	AXE
13	596 81 62-01	ESSIEU ARRIÈRE
14	531 20 66-53	AXE
18	531 20 59-44	SUPPORT
21	574 39 64-01	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	574 45 09-02	ROUE COMPLÈTE
24	531 20 87-78	ROULEMENT
26	577 38 42-01	SUPPORT
27	504 85 65-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT
28	531 20 66-53	AXE
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	581 18 89-10	MOWER BLADE
33	531 20 72-43	RONDELLE
34	531 20 72-42	ADAPTATEUR
35	505 29 09-01	TOUCHE
36	589 02 31-01	PROTECTEUR
38	817 41 13-12	VIS
39	531 20 78-56	VIS
51	574 86 94-01	CADRE
52	574 86 96-02	GRASSBAG
53	574 61 03-01	GRASSBAG
55	579 67 92-01	BOUCHON
58	574 61 02-01	TRAPPE
60	531 20 66-77	VIS
61	525 43 31-01	VIS
62	581 02 17-01	DECAL
63	582 89 04-02	CHÂSSIS
64	591 13 89-01	VIS
65	597 01 75-01	BOUCHON
66	584 81 69-03	RONDELLE DE BLOCAGE
67	531 20 50-60	ARBRE
68	531 20 59-99	RESSORT
80	597 00 09-01	PLAQUE
81	589 81 44-01	VIS
85	589 00 87-01	PLAQUE
86	817 00 05-10	BOULON
90	582 74 98-02	SUPPORT DE POIGNÉE
91	582 74 67-02	SUPPORT DE POIGNÉE
92	582 75 89-01	HEXAGON NUT FLANGE
141	531 20 51-53	BOUCHON
142	576 13 60-06	VIS
143	579 30 09-01	JOINT
170	579 24 53-02	RESSORT
171	580 96 33-01	BARRE
175	590 91 75-12	SECATEURS
176	593 91 52-02	CARTER COMPLET
178	531 20 79-82	ÉCROU
179	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
180	531 20 49-22	RONDELLE
181	531 20 49-21	VIS
182	531 20 89-50	BOUCHON
183	531 20 79-82	ÉCROU

Référence	Numéro de Pièce	Description
184	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
185	531 20 70-90	RONDELLE
186	531 20 70-89	VIS
194	593 88 53-01	ENSEMBLE DE BRAS DE CAUTIONNEMENT
195	594 08 44-02	POIGNÉE
198	593 12 96-01	SUPPORT DE CÂBLE
199	531 20 60-71	POIGNÉE
250	590 92 38-03	BATTERIE
256	590915118	TBD
259	596 01 81-02	TOUCHE
260	532 17 88-48	VIS
261	532 12 51-62	PLAQUE
274	593 85 21-02	SWITCHBOX ASSY
275	592 80 45-01	ANNEAU
276	593 01 34-01	VIS