


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M 46-450 C, 96664470100, 96664470101,
96664470102, 2010-09



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	574 39 63-01	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	574 41 49-02	ROUE
4	505 22 74-01	RONDELLE
5	531 20 66-43	RONDELLE
8	531 20 49-12	VIS
9	531 20 66-43	RONDELLE
10	531 21 24-57	LEVIER
11	574 61 05-01	BOUTON
12	531 20 79-89	RONDELLE
13	531 20 89-74	RONDELLE
14	531 20 79-78	ÉCROU
15	504 85 16-01	ROUE DE SUPPORT
18	504 85 15-01	ROUE DE SUPPORT
19	531 21 29-87	OUTIL
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	581 18 89-10	MOWER BLADE
33	531 20 72-43	RONDELLE
34	531 20 72-42	ADAPTATEUR
35	505 29 09-01	TOUCHE
52	574 61 04-01	GRASSBAG
53	574 61 03-01	GRASSBAG
58	574 61 02-01	TRAPPE
67	531 20 50-60	ARBRE
63	577 38 85-02	CHÂSSIS
64	531 21 28-51	VIS
65	531 20 58-48	CONNECTEUR
66	531 20 76-57	RETAINING RING
67	531 20 50-60	ARBRE
68	531 20 59-99	RESSORT
75	—	TBD
76	522 86 81-01	CARTER DE MOTEUR
77	531 21 27-10	VIS
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
82	531 20 89-50	BOUCHON
83	531 20 79-82	ÉCROU
84	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
85	531 20 70-90	RONDELLE
86	531 20 70-89	VIS
91	504 70 86-01	CROCHET
92	504 70 83-04	POIGNÉE
95	504 70 80-01	POIGNÉE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
99	531 20 60-71	POIGNÉE
100	531 20 63-46	VIS
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN
103	531 21 26-89	TUBE
104	531 20 52-13	ÉCROU
150	576 04 74-01	VIS CRPANT
151	575 56 21-02	CAPOT AVANT COMPLET
152	574 37 52-01	CARTER
153	574 72 17-01	PLAQUE DE FIXATION
154	575 95 57-01	VIS ITXPANT
240	578 32 30-01	CÂBLE
241	578 32 18-01	TUBE