


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M3750 SM, 96111001602, 2007-04



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 19 60-25	COMMANDE
2	532 19 47-88	GUIDE
3	532 12 50-78	RONDELLE
4	532 19 60-26	POIGNÉE
5	532 15 50-44	POIGNÉE
6	532 13 20-04	ÉCROU
7	532 19 15-74	VIS
8	532 12 52-03	SUPPORT
9	532 08 58-25	VIS
10	532 16 27-78	COMMANDE
11	532 75 06-34	VIS
12	532 06 64-26	HOOP
13	532 05 17-93	PIN RETAINING SCREW
14	532 19 19-38	BOUTON
15	532 75 20-52	PROTECTOR
16	532 85 02-63	RONDELLE
17	532 06 91-80	ÉCROU
18	532 85 10-74	RONDELLE
19	532 41 18-32	RESSORT
20	532 14 51-06	COUTEAU
21	532 08 86-02	DÉFLECTEUR
22	532 15 02-15	ARBRE
23	532 15 41-47	PROTECTOR
24	532 14 23-28	SUPPORT
25	532 85 09-77	BLADE ADAPTOR USA 7/8"
26	532 17 09-75	SUPPORT
27	532 17 09-77	SUPPORT
29	532 14 66-30	RONDELLE D'ESPACEMENT
31	532 40 64-28	RESSORT
32	532 08 78-77	BOUTON
33	532 14 98-57	LEVIER
34	532 06 23-35	RONDELLE
35	532 14 27-48	BOULON
36	532 40 31-14	ROUE
37	532 75 15-92	LOCKNUT 3/8-16 RL508A/B
38	532 15 04-06	BOULON
39	532 40 07-34	CARTER
40	532 85 10-84	VIS
41	532 14 97-41	VIS
42	532 18 21-66	DECAL
55	532 14 15-19	FRONT BAFFLE
56	873 80 04-00	ÉCROU
57	532 41 24-00	BOUCHON
--	532 14 15-20	REAR BAFFLE