


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M40-450 CP, 965969401, 2009-01



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	531 20 74-08	PIN RETAINING SCREW
2	531 20 60-27	POIGNÉE
3	531 20 74-09	PIN RETAINING SCREW
4	531 20 64-38	CÂBLE
5	531 21 30-22	POIGNÉE
6	513 08 42-00	GUIDE
7	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW
8	514 86 83-00	ÉCROU
9	531 20 49-61	RONDELLE
10	514 71 80-00	ÉCROU
11	514 99 45-01	BOULON
12	531 20 89-50	BOUCHON
13	531 20 79-82	ÉCROU
14	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
15	531 20 70-90	RONDELLE
16	531 21 07-04	POIGNÉE
17	531 20 71-07	VIS
18	510 74 70-00	RONDELLE DE BLOCAGE
19	531 20 57-32	RONDELLE D'ESPACEMENT
20	531 20 64-17	RONDELLE D'ESPACEMENT
21	514 00 53-00	TOUCHE
22	531 20 49-04	RONDELLE
23	531 20 79-82	ÉCROU
24	531 20 98-16	ET.PITTOGRAMMI RAS. A SCOPPIO
25	531 20 66-90	RONDELLE
26	531 20 64-16	ARBRE
27	531 20 63-90	DÉFLECTEUR
28	531 20 79-37	VIS
29	531 20 63-99	RESSORT
30	531 20 63-95	SAC
31	531 20 64-19	SUPPORT
32	531 20 79-89	RONDELLE
33	531 20 64-01	ROUE
34	531 20 64-05	ENJOLIVEUR
35	531 20 79-77	VIS
36	531 20 64-22	CARTER
37	531 20 64-55	CARTER
38	531 20 64-15	SUPPORT
39	522 60 09-01	AUTOCOLLANT
40	522 53 17-01	DECK
41	514 96 19-00	RONDELLE
42	531 20 72-42	ADAPTATEUR
43	531 20 72-43	RONDELLE
44	531 21 16-53	MOWER BLADE
45	531 20 72-37	RONDELLE
46	531 20 70-86	VIS