


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M46-135 C, 962000190, 2008-05



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	504 54 17-04	ENJOLIVEUR
2	544 45 34-01	VIS
3	505 43 58-01	ROUE COMPLÈTE
4	505 22 74-01	RONDELLE
8	531 20 49-12	VIS
9	531 20 66-44	RONDELLE
10	531 21 24-57	LEVIER
11	531 20 79-86	BOUTON
12	531 20 66-43	RONDELLE
13	531 20 89-74	RONDELLE
14	531 20 79-78	ÉCROU
15	531 21 24-58	PLAQUE
16	531 20 89-74	RONDELLE
17	531 20 79-78	ÉCROU
18	531 21 24-59	PLAQUE
19	531 21 29-87	OUTIL
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	581 18 89-10	MOWER BLADE
33	531 20 72-43	RONDELLE
34	504 59 12-01	SUPPORT DE LAME
35	504 59 14-01	TOUCHE
52	531 20 83-13	SAC
53	531 20 82-96	CARTER
58	531 21 26-46	PARATOIA MP400/MP546 FLYMO 04
59	531 20 50-60	ARBRE
63	531 21 35-60	DECK
64	531 21 28-51	VIS
65	531 20 53-18	BOUCHON
68	531 20 59-99	RESSORT
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
82	531 20 89-50	BOUCHON
83	531 20 79-82	ÉCROU
84	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
85	531 20 70-90	RONDELLE
86	531 20 70-89	VIS
88	531 20 84-91	ÉCROU
89	531 20 49-61	RONDELLE
90	531 20 71-65	ÉCROU
91	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW
93	531 20 59-89	SHEATING
94	531 21 14-29	BRAKE HANDLE
95	531 20 52-04	POIGNÉE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
99	531 20 60-71	POIGNÉE
100	531 20 62-12	VIS
101	531 20 60-30	THROTTLE TRIGGER
102	531 21 34-34	CÂBLE
103	531 20 80-43	SUPPORT
104	531 20 52-13	ÉCROU
105	531 20 66-66	RONDELLE