


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M46-450 CD, 966833401, 2008-03



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	544 44 62-04	ENJOLIVEUR
2	544 45 34-01	VIS
3	544 91 67-01	ROUE COMPLÈTE
6	531 20 51-95	CARTER
7	531 20 51-94	CARTER
8	505 22 74-01	RONDELLE
9	504 70 59-01	BUSHING
10	531 20 79-86	BOUTON
11	531 21 25-80	BIELLE
12	531 20 82-16	VIS
13	504 70 58-01	AXE
15	531 20 87-72	RONDELLE
16	544 34 23-01	PIGNON
17	531 20 87-78	ROULEMENT
18	531 20 59-44	SUPPORT
21	544 44 76-04	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	544 91 75-01	ROUE COMPLÈTE
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	581 18 89-10	MOWER BLADE
34	531 20 61-69	ADAPTATEUR
35	531 20 49-07	TOUCHE
36	531 20 78-56	VIS
37	544 46 22-01	PROTECTEUR
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE
41	544 34 32-03	GEARBOX
42	538 24 08-62	VIS
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE
45	544 93 47-01	RESSORT
46	504 54 79-01	POULIE
47	504 54 80-01	ÉCROU
48	504 03 48-01	COURROIE
52	531 20 83-13	SAC
53	531 20 82-96	CARTER
58	531 21 26-46	PARATOIA MP400/MP546 FLYMO 04
60	531 20 66-77	VIS
63	504 87 41-43	CHÂSSIS
64	531 21 28-51	VIS
65	531 20 53-18	BOUCHON
67	531 20 50-60	ARBRE
68	531 20 59-99	RESSORT
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
82	531 20 89-50	BOUCHON
83	531 20 79-82	ÉCROU
84	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
85	531 20 70-90	RONDELLE
86	531 20 70-89	VIS
91	504 70 86-01	CROCHET
92	504 70 84-01	POIGNÉE
94	504 70 83-04	POIGNÉE
95	504 70 80-01	POIGNÉE
96	531 21 05-73	RESSORT
97	544 90 80-01	CÂBLE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
99	504 70 81-01	POIGNÉE
100	531 20 63-46	VIS
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN

Référence	Numéro de Pièce	Description
103	531 20 80-43	SUPPORT
104	531 20 52-13	ÉCROU
130	531 20 79-78	ÉCROU
131	531 20 89-74	RONDELLE
132	531 20 79-89	RONDELLE
133	544 45 22-01	SUPPORT
134	544 45 25-01	LEVIER
135	531 20 79-86	BOUTON
136	504 85 14-01	ROUE DE SUPPORT
137	531 20 66-43	RONDELLE
138	531 20 49-12	VIS