


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M46-500 CDA, 96652420100, 2010-02



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	544 44 76-04	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	516 02 65-05	ROUE COMPLÈTE
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE
8	531 21 08-17	RESSORT
9	531 20 84-92	ÉCROU
10	531 20 79-86	BOUTON
11	501 97 99-01	LEVIER DE LEVAGE COMPLET
12	538 23 58-07	VIS
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE
14	531 20 66-53	AXE
15	531 20 87-72	RONDELLE
16	544 34 23-01	PIGNON
17	531 20 87-78	ROULEMENT
18	531 20 59-44	SUPPORT
21	504 54 17-04	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	505 43 57-01	ROUE COMPLÈTE
24	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
26	531 20 50-57	COUVERCLE
27	504 85 65-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT
28	531 20 66-53	AXE
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	581 18 89-10	MOWER BLADE
34	531 20 61-69	ADAPTATEUR
35	505 29 09-01	TOUCHE
36	531 20 78-56	VIS
37	544 46 22-01	PROTECTEUR
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE
41	544 34 32-03	GEARBOX
42	510 03 75-01	VIS
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE
45	544 93 47-01	RESSORT
46	504 54 79-01	POULIE
47	504 54 80-01	ÉCROU
48	504 03 48-01	COURROIE
51	531 21 28-26	POIGNÉE
52	531 21 14-37	SACK
58	531 21 26-46	PARATOIA MP400/MP546 FLYMO 04
60	531 20 66-77	VIS
61	531 20 88-44	VIS
63	531 21 38-93	DECK
64	531 21 28-51	VIS
65	531 20 58-48	CONNECTEUR
67	531 20 50-60	ARBRE
68	531 20 59-99	RESSORT
70	531 20 50-56	RESSORT
71	531 20 50-69	BARRE
75	—	TBD
76	—	TBD
77	531 21 27-10	VIS
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
82	531 20 89-50	BOUCHON
83	531 20 58-42	VIS

Référence	Numéro de Pièce	Description
84	531 20 58-39	BOUTON
85	531 20 58-41	RONDELLE
86	531 20 58-40	BOUTON
87	531 20 79-82	ÉCROU
91	504 70 86-01	CROCHET
94	544 46 38-04	CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR
95	504 87 93-01	POIGNEE COMPLÈTE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
99	531 20 51-18	MANICO SUPERIORE 646CVS
100	531 20 63-46	VIS
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN
103	531 20 80-43	SUPPORT
104	531 20 52-13	ÉCROU
110	544 93 29-06	COMMANDE
111	532 41 35-42	CARTER
112	532 18 73-53	DISQUE
113	505 53 12-01	LEVIER
114	532 41 35-41	CARTER
115	532 18 70-97	SUPPORT
116	532 18 16-98	VIS
117	544 90 79-01	CÂBLE
139	576 28 37-01	AUTOCOLLANT
140	576 28 32-01	AUTOCOLLANT
141	576 28 38-01	AUTOCOLLANT
142	576 28 54-01	AUTOCOLLANT
143	531 20 98-16	ET.PITTOGRAMMI RAS. A SCOPPIO