


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M51-135 CMDWA, 966047701, 2009-09

HUSQVARNA OUTDOOR PRODUCTS ITALIA SPA



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	504 54 21-01	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	505 43 60-01	ROUE COMPLÈTE
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
7	504 53 99-01	ENJOLIVEUR
8	531 21 08-17	RESSORT
9	531 20 84-92	ÉCROU
10	531 20 79-86	BOUTON
11	525 34 84-02	LEVIER DE LEVAGE COMPLET
12	538 23 58-07	VIS
13	510 09 29-01	ESSIEU ARRIÈRE
15	531 20 87-72	RONDELLE
16	544 34 23-01	PIGNON
17	531 20 87-78	ROULEMENT
18	531 20 59-44	SUPPORT
19	531 20 78-56	VIS
21	544 44 76-04	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	544 91 73-01	ROUE COMPLÈTE
24	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	504 11 33-10	COUTEAU
34	504 59 12-01	SUPPORT DE LAME
35	504 59 14-01	TOUCHE
36	531 20 78-56	VIS
37	544 46 23-01	PROTECTEUR
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE
40	504 05 66-01	PROTECTION
41	504 54 14-03	GEARBOX
42	510 03 75-01	VIS
43	504 10 31-01	GUIDE DE COURROIE
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE
45	544 93 47-01	RESSORT
46	504 54 79-01	POULIE
47	504 54 80-01	ÉCROU
48	504 10 33-01	COURROIE
51	531 21 32-62	CADRE
52	531 21 32-64	GRASS CATCHER
54	531 21 11-91	RESSORT
55	531 21 33-93	BOUCHON
58	531 21 38-91	DÉFLECTEUR
60	531 20 66-77	VIS
63	515 99 15-43	CHÂSSIS
64	531 21 28-51	VIS
65	531 20 58-48	CONNECTEUR
67	531 20 50-60	ARBRE
68	531 20 59-99	RESSORT
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
82	531 20 89-50	BOUCHON
83	531 20 58-42	VIS
84	531 20 58-39	BOUTON
85	531 20 58-41	RONDELLE
86	531 20 58-40	BOUTON
87	531 20 79-82	ÉCROU
91	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW
92	544 46 38-04	CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR
93	544 91 34-01	TUBE
95	504 87 93-01	POIGNEE COMPLÈTE

Référence	Numéro de Pièce	Description
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
99	531 20 51-18	MANICO SUPERIORE 646CVS
100	531 20 62-12	VIS
101	531 20 50-96	THROTTLE TRIGGER, B&S
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN
103	531 20 80-43	SUPPORT
104	531 20 52-13	ÉCROU
105	531 20 66-66	RONDELLE
110	544 93 29-07	COMMANDE
111	532 41 35-42	CARTER
112	532 18 73-53	DISQUE
113	505 53 12-01	LEVIER
114	532 41 35-41	CARTER
115	532 18 70-97	SUPPORT
116	532 18 16-98	VIS
130	531 20 79-78	ÉCROU
131	531 20 89-74	RONDELLE
132	531 20 79-89	RONDELLE
133	544 45 22-01	SUPPORT
134	544 45 25-01	LEVIER
135	531 20 79-86	BOUTON
136	504 85 14-01	ROUE DE SUPPORT
137	531 20 60-20	RONDELLE
138	531 20 49-12	VIS