


# SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER  
WALK-BEHINDS

M51-140 R, 96708680101, 2018-02



| Référence | Numéro de Pièce | Description           |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1         | 574 39 65-01    | ENJOLIVEUR            |
| 2         | 504 85 78-01    | ÉCROU                 |
| 3         | 574 41 52-03    | ROUE                  |
| 4         | 531 20 87-78    | ROULEMENT             |
| 7         | 504 82 73-01    | PARE-POUSSIÈRE        |
| 8         | 583 95 13-02    | RESSORT               |
| 9         | 531 20 74-08    | PIN RETAINING SCREW   |
| 10        | 580 46 24-01    | BOUTON                |
| 11        | 582 75 93-01    | PLAQUETTE             |
| 12        | 587 19 82-01    | AXE                   |
| 13        | 504 80 01-01    | ESSIEU ARRIÈRE        |
| 14        | 531 20 66-53    | AXE                   |
| 15        | 531 20 87-72    | RONDELLE              |
| 16        | 582 70 17-01    | PIGNON                |
| 17        | 531 20 87-78    | ROULEMENT             |
| 18        | 531 20 59-44    | SUPPORT               |
| 21        | 574 39 64-01    | ENJOLIVEUR            |
| 22        | 504 85 78-01    | ÉCROU                 |
| 23        | 574 45 09-02    | ROUE COMPLÈTE         |
| 24        | 531 20 87-78    | ROULEMENT             |
| 26        | 577 38 42-01    | SUPPORT               |
| 27        | 504 85 65-01    | ENSEMBLE ESSIEU AVANT |
| 28        | 531 20 66-53    | AXE                   |
| 30        | 531 20 80-08    | VIS                   |
| 31        | 531 20 72-37    | RONDELLE              |
| 32        | 504 11 33-10    | COUTEAU               |
| 33        | 531 20 72-43    | RONDELLE              |
| 34        | 581 84 30-01    | SUPPORT DE LAME       |
| 35        | 505 29 09-01    | TOUCHE                |
| 36        | 502 09 36-01    | PROTECTEUR            |
| 37        | 501 18 90-02    | GUIDE DE COURROIE     |
| 38        | 817 41 13-12    | VIS                   |
| 39        | 531 20 78-56    | VIS                   |
| 41        | 544 34 32-04    | GEARBOX               |
| 42        | 510 03 75-01    | VIS                   |
| 43        | 504 10 31-01    | GUIDE DE COURROIE     |
| 44        | 544 93 43-01    | GUIDE DE COURROIE     |
| 45        | 544 93 47-01    | RESSORT               |
| 46        | 504 54 79-01    | POULIE                |
| 47        | 504 54 80-01    | ÉCROU                 |
| 48        | 504 10 33-01    | COURROIE              |
| 51        | 531 21 35-88    | SAC                   |
| 52        | 577 58 66-05    | GRASSBAG              |
| 53        | 577 87 67-01    | SAC                   |
| 55        | 579 67 93-01    | BOUCHON               |
| 58        | 544 25 55-01    | TRAPPE                |
| 60        | 531 20 66-77    | VIS                   |
| 61        | 525 43 31-01    | VIS                   |
| 63        | 579 67 64-02    | CHÂSSIS               |
| 64        | 532 15 04-06    | BOULON                |
| 65        | 531 20 58-48    | CONNECTEUR            |
| 66        | 584 81 69-03    | RONDELLE DE BLOCAGE   |
| 67        | 531 21 14-41    | SUPPORT               |
| 68        | 531 21 18-40    | RESSORT               |
| 80        | 502 09 39-01    | INSERT                |
| 81        | 589 81 44-01    | VIS                   |
| 85        | 588 90 71-01    | PLAQUE                |
| 86        | 817 00 05-10    | BOULON                |
| 90        | 582 75 09-02    | SUPPORT DE POIGNÉE    |
| 91        | 582 75 08-02    | SUPPORT DE POIGNÉE    |
| 92        | 582 75 89-01    | HEXAGON NUT FLANGE    |
| 142       | 576 13 60-06    | VIS                   |
| 143       | 579 30 09-01    | JOINT                 |

| Référence | Numéro de Pièce | Description                       |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| 150       | 576 04 74-01    | VIS CRPANT                        |
| 151       | 575 56 22-04    | CAPOT AVANT COMPLET               |
| 152       | 574 37 52-01    | CARTER                            |
| 153       | 574 72 17-01    | PLAQUE DE FIXATION                |
| 154       | 575 95 57-01    | VIS ITXPANT                       |
| 170       | 579 24 53-02    | RESSORT                           |
| 171       | 580 96 32-01    | BARRE                             |
| 175       | N/A             | TBD                               |
| 176       | 580 44 56-01    | COUVERCLE                         |
| 177       | 532 18 16-98    | VIS                               |
| 180       | 580 42 43-01    | BOUTON                            |
| 181       | 531 20 49-22    | RONDELLE                          |
| 182       | 531 21 14-74    | SEGMENT                           |
| 183       | 531 21 14-76    | RESSORT                           |
| 184       | 531 21 14-73    | SEGMENT                           |
| 185       | 531 21 15-81    | PLAQUE                            |
| 186       | 581 25 95-01    | VIS RSQM                          |
| 188       | 581 91 26-01    | BOUTON                            |
| 191       | 581 90 21-01    | GUIDE                             |
| 192       | 580 65 43-01    | REGLAGE                           |
| 194       | 587 68 93-03    | ENSEMBLE DE BRAS DE CAUTIONNEMENT |
| 195       | 580 41 23-02    | POIGNÉE                           |
| 196       | 580 76 19-01    | RESSORT                           |
| 197       | 544 90 80-05    | CÂBLE                             |
| 198       | 531 20 55-81    | COLLIER DE SERRAGE                |
| 200       | 580 83 36-01    | VIS EHHM                          |
| 202       | 582 19 21-01    | CABLE ASSEMBLE                    |
| 203       | 531 20 80-43    | SUPPORT                           |
| 204       | 581 55 12-01    | ECROU HEXAGONALE DE BLOCAGE       |