


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M51-160 CD, 966835601, 2008-04



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	544 44 62-04	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	544 91 69-01	ROUE COMPLÈTE
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE
8	531 21 08-17	RESSORT
9	531 20 84-92	ÉCROU
10	531 20 79-86	BOUTON
11	501 97 99-01	LEVIER DE LEVAGE COMPLET
12	538 23 58-07	VIS
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE
14	531 20 66-53	AXE
15	531 20 87-72	RONDELLE
16	544 34 23-01	PIGNON
17	531 20 87-78	ROULEMENT
21	544 44 76-04	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	544 91 73-01	ROUE COMPLÈTE
24	531 20 87-78	ROULEMENT
27	504 85 65-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT
28	531 20 66-53	AXE
30	531 20 66-49	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	504 11 33-10	COUTEAU
34	504 59 13-01	SUPPORT DE LAME
35	504 59 14-01	TOUCHE
41	544 42 89-03	GEARBOX
42	538 24 08-62	VIS
43	504 10 32-01	GUIDE DE COURROIE
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE
45	544 93 47-01	RESSORT
46	504 54 79-01	POULIE
47	504 54 80-01	ÉCROU
48	504 03 51-01	COURROIE
49	531 20 71-70	RONDELLE
51	501 32 24-01	CADRE
52	531 21 32-11	SAC
53	501 32 21-01	CARTER
58	501 32 23-04	DÉFLECTEUR
70	531 20 57-15	RESSORT
71	531 21 32-22	BARRE
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
83	531 20 70-89	VIS
85	531 20 70-90	RONDELLE
86	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
87	531 20 79-82	ÉCROU
91	504 70 86-01	CROCHET
92	504 70 84-01	POIGNÉE
94	504 70 83-04	POIGNÉE
95	504 70 80-01	POIGNÉE
96	531 21 05-73	RESSORT
97	544 90 80-02	CÂBLE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
99	531 20 51-18	MANICO SUPERIORE 646CVS
100	531 21 35-17	VIS
101	531 20 62-10	LEVIER D'ACCÉLÉRATION
102	531 21 35-22	CABLE DE FREIN
103	531 20 80-43	SUPPORT
104	531 20 84-91	ÉCROU
105	531 20 66-66	RONDELLE

Référence	Numéro de Pièce	Description
150	531 20 73-85	VIS
151	531 20 66-52	SUPPORT
155	531 20 78-56	VIS
156	531 20 55-36	SUPPORT
157	531 20 49-06	RONDELLE
163	531 21 33-40	CHÂSSIS
164	531 21 38-45	VIS
165	531 20 58-48	CONNECTEUR
166	531 21 19-66	RONDELLE D'ESPACEMENT
167	531 21 33-44	ARBRE
168	501 32 25-01	RESSORT
169	531 20 76-57	RETAINING RING
171	531 20 79-82	ÉCROU
172	531 20 79-81	RONDELLE
173	531 20 65-36	SUPPORT
174	531 20 57-41	VIS
175	531 20 49-21	VIS
176	531 20 65-38	SUPPORT
180	501 96 60-01	DÉFLECTEUR
181	531 20 78-56	VIS
188	544 46 86-01	GUIDE DE COURROIE
190	531 20 78-56	VIS
191	531 21 32-25	CARTER
192	531 20 63-08	CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT