


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS


M53-625 CMDW, 96141015705, 2010-04



CHASSIS

M53-625 CMDW, 96141015705, 2010-04

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	532 42 77-38	POIGNÉE	
2	532 15 36-05	POIGNÉE	
3	532 42 77-39	GUIDE-CHAÎNE	
4	532 18 35-67	CÂBLE	
5	532 19 15-74	VIS	
6	532 19 19-38	BOUTON	
7	532 05 17-93	AXE	
8	532 06 64-26	HOOP	
9	532 40 69-85	DÉFLECTEUR	
10	532 12 84-15	RIVET	
11	532 41 05-40	SUPPORT	
12	532 41 05-42	SUPPORT	
13	817 06 04-10	VIS	
14	532 18 25-43	SUPPORT DE POIGNÉE	
15	532 18 25-45	SUPPORT DE POIGNÉE	
16	532 40 54-17	RESSORT	
17	532 40 54-18	RESSORT	
18	532 13 20-04	ÉCROU	
19	532 19 47-88	GUIDE	
20	532 43 61-19	PROTECTEUR	
21	817 49 04-16	VIS	
24	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	B&S 122T02-1243-B1 FOR SERVICE & PARTS 1-800-233-3723
25	532 15 04-06	BOULON	
26	532 40 91-49	ÉCROU	
27	532 40 29-35	ROUE	
28	532 40 16-38	BOULON	
30	532 41 31-41	ARM SUPPORT	
31	532 08 78-77	BOUTON	
32	532 40 98-89	SELECTOR SPRING	
33	873 80 05-00	LOCK NUT	
34	532 40 16-30	RONDELLE	
36	532 18 41-93	BOULON	
37	874 78 05-12	VIS	
38	532 40 16-29	RONDELLE D'ESPACEMENT	
39	532 15 53-77	ÉCROU	
40	532 19 09-39	MOUNTING BRACKET, DEBRI	
41	532 19 23-25	VIS	
43	532 40 58-45	CARTER DE COURROIE	
44	532 40 93-64	CHÂSSIS	
45	532 18 21-66	DECAL	
46	532 43 46-25	ADAPTATEUR	
47	532 19 93-77	MOWER BLADE	
48	532 85 10-74	RONDELLE	
49	532 85 02-63	RONDELLE	
50	532 85 10-84	VIS	
57	532 12 51-62	PLAQUE	
58	532 75 06-34	VIS	
65	532 19 74-80	JOINT TORIQUE	
66	532 08 83-48	RONDELLE	
96	532 19 79-91	COLLIER DE SERRAGE	



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 19 46-53	COMMANDE
17	532 19 10-39	ROULEMENT
27	532 17 52-62	VIS
29	532 17 54-36	COURROIE EN V
19	532 15 04-95	PIN RETAINING SCREW
7	532 19 84-53	GUIDE-CHAÎNE
33	532 40 91-48	ÉCROU
11	532 40 29-36	ROUE
12	812 00 00-58	CIRCLIP
13	532 40 38-49	PIGNON
14	532 18 94-03	PARE-POUSSIÈRE
15	532 40 48-45	PAWL, DRIVE
16	532 06 77-25	RONDELLE
18	532 08 78-77	BOUTON
28	532 18 14-68	CARTER
35	532 42 42-01	VIS DE REGLAGE
36	532 41 52-25	GEARBOX
38	532 40 91-49	ÉCROU
40	532 13 70-90	RESSORT
41	532 42 42-00	VIS DE REGLAGE
54	532 40 19-05	SAC
57	532 41 19-50	CADRE