


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M53-675 CD ALU, 962000017, 2009-11



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	544 44 62-04	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	504 87 94-01	ROUE COMPLÈTE
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE
8	531 21 08-17	RESSORT
9	531 20 84-92	ÉCROU
10	531 20 79-86	BOUTON
11	525 34 84-02	LEVIER DE LEVAGE COMPLET
12	538 23 58-07	VIS
13	504 84 76-01	ESSIEU ARRIÈRE
14	531 20 66-53	AXE
15	531 20 87-72	RONDELLE
16	544 34 23-01	PIGNON
17	531 20 87-78	ROULEMENT
21	544 44 76-04	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	504 87 95-01	ROUE COMPLÈTE
24	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES
27	504 85 66-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT
28	531 20 66-53	AXE
30	531 20 66-49	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	531 21 36-95	MOWER BLADE
34	531 20 78-48	SUPPORT
35	505 29 09-01	TOUCHE
40	531 20 57-32	RONDELLE D'ESPACEMENT
41	544 37 62-02	GEARBOX
42	503 21 75-20	VIS IHSCFT
43	504 04 85-01	GUIDE DE COURROIE
44	504 88 71-01	GUIDE DE COURROIE
45	544 93 47-01	RESSORT
46	504 54 79-01	POULIE
47	504 54 80-01	ÉCROU
48	531 20 67-01	COURROIE
49	538 22 75-63	VIS
50	531 20 84-91	ÉCROU
51	531 20 83-80	CADRE
52	531 20 83-82	SAC
58	531 20 65-19	DÉFLECTEUR
70	531 20 57-15	RESSORT
71	531 20 65-24	BARRE
72	531 21 15-97	SHEATING
76	531 20 58-18	CAPOT DU MOTEUR
77	531 20 58-23	VIS
78	531 20 79-82	ÉCROU
79	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
80	531 20 49-22	RONDELLE
81	531 20 49-21	VIS
83	531 20 70-89	VIS
85	531 20 70-90	RONDELLE
86	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
87	531 20 79-82	ÉCROU
91	504 70 86-01	CROCHET
92	531 20 56-16	OEILLET
94	531 21 14-52	LEVIER
95	531 20 55-89	POIGNÉE
96	531 20 52-15	RESSORT
97	544 90 80-01	CÂBLE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
99	531 20 57-11	POIGNÉE
100	531 20 56-07	SUPPORT
101	531 20 88-44	VIS

Référence	Numéro de Pièce	Description
104	531 21 34-34	CÂBLE
105	531 20 80-43	SUPPORT
106	531 20 82-17	VIS
107	531 20 51-39	SUPPORT
108	531 20 78-36	VIS
109	531 20 66-66	RONDELLE
110	531 20 84-92	ÉCROU
111	531 20 77-54	CÂBLE
150	531 20 73-85	VIS
151	531 20 66-52	SUPPORT
155	531 20 78-56	VIS
156	531 20 55-36	SUPPORT
157	531 20 49-06	RONDELLE
163	574 29 85-01	DECK
164	531 21 38-45	VIS
165	531 20 58-48	CONNECTEUR
167	531 20 65-25	ARBRE
168	531 20 65-31	RESSORT
169	531 20 76-57	RETAINING RING
170	510 41 73-01	BUSHING
171	531 20 79-82	ÉCROU
172	531 20 79-81	RONDELLE
173	531 20 65-36	SUPPORT
174	531 20 57-41	VIS
176	531 20 65-38	SUPPORT
180	531 20 57-34	PLAQUE
181	531 20 78-56	VIS
182	531 20 78-38	VIS
183	531 20 66-66	RONDELLE
184	531 20 84-92	ÉCROU
188	544 46 86-01	GUIDE DE COURROIE
190	531 20 78-56	VIS
191	531 21 32-25	CARTER
192	531 20 63-08	CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT
196	531 20 65-20	PLAQUE
197	531 20 78-56	VIS