


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M675B56 SD, 96141000500, 2009-06




Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 19 62-08	BRANCARD SUPERIEUR
2	532 13 31-07	CÂBLE
3	532 12 51-62	PLAQUE
4	532 16 66-49	MULCHER PLUG
5	532 06 64-26	HOOP
6	532 19 19-38	BOUTON
7	532 75 06-34	VIS
8	532 18 28-10	TURNING KNOB
9	532 19 36-79	KIT, REAR DOOR (INCLUDE
10	532 12 84-15	RIVET
11	532 15 00-50	VIS
12	532 05 45-83	VIS
13	532 19 25-19	ENJOLIVEUR
14	532 18 68-17	BACK PLATE
15	532 13 88-60	PARTITION
16	532 17 71-33	PLAQUE
17	532 14 89-41	PLAQUE
18	532 13 20-04	ÉCROU
19	532 17 95-85	HOLDER
20	532 14 76-25	PROTECTOR
21	532 17 09-38	RESSORT
22	532 70 13-13	RONDELLE D'ESPACEMENT
23	532 05 39-98	RONDELLE
24	532 17 09-39	RESSORT
25	532 08 39-23	ÉCROU
26	532 18 41-93	BOULON
27	532 18 17-85	ROUE
28	532 14 27-48	BOULON
29	532 06 16-51	RONDELLE
30	532 16 22-33	AXLE ARM ASM
31	532 17 54-77	SELECTOR KNOB
32	532 17 71-32	SELECTOR SPRING
33	532 19 60-53	MULCHER DOOR
34	532 14 66-30	RONDELLE D'ESPACEMENT
35	532 15 50-47	SEGMENT
36	532 17 57-35	CHARNIÈRE
37	532 15 00-78	VIS
38	532 18 99-18	DEFLECTOR.CLIPPING
39	532 19 60-19	SUPPORT DE POIGNÉE
40	532 19 60-18	SUPPORT DE POIGNÉE
41	532 85 09-99	BOULON
42	532 19 30-00	CHARNIÈRE
43	873 80 04-00	ÉCROU
44	532 19 49-30	CARTER
45	532 17 56-50	BARRE
46	532 18 70-37	BLADE ADAPTER / PULLEY
47	532 14 11-14	MOWER BLADE
48	532 85 10-74	RONDELLE
49	532 85 02-63	RONDELLE
50	532 17 96-17	VIS
51	532 17 06-17	PROTEGE LAME AV. 170617
52	532 18 21-66	DECAL
53	817 60 04-06	VIS
54	532 08 83-48	RONDELLE
55	532 75 15-92	LOCKNUT 3/8-16 RL508A/B
56	532 14 66-94	VIS
57	532 05 17-93	AXE
58	532 15 50-44	POIGNÉE
59	532 19 15-74	VIS
60	874 76 06-12	BOULON
61	532 75 15-92	LOCKNUT 3/8-16 RL508A/B
62	532 19 60-48	DEBRIS SHIELD
63	532 19 23-25	VIS

CHASSIS

M675B56 SD, 96141000500, 2009-06

Référence	Numéro de Pièce	Description
65	532 18 81-52	JOINT TORIQUE
66	532 19 34-98	SERVICE KIT
68	532 19 36-96	ROULEMENT
69	532 19 79-91	COLLIER DE SERRAGE
75	532 11 11-90	COUVERCLE
76	532 08 38-16	VIS
77	532 70 04-17	TECHNICAL SPECIFICATION
78	532 18 33-65	VIS
79	532 18 63-62	GRIP, FOAM
--	532 18 21-34	DECALC."WARNING"



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 18 91-82	COMMANDE D'ENTRAINEMENT
2	532 16 99-11	ROULEMENT À BILLES
3	532 17 52-62	VIS
4	532 18 56-81	HEX WASHER HEAD SCREW
5	532 18 99-22	COURROIE
6	532 19 09-99	BARRE
7	532 75 11-52	ÉCROU
8	532 16 43-78	ENJOLIVEUR
9	532 14 52-12	ÉCROU
10	532 18 83-31	PIGNON
11	532 18 07-56	ROUE
12	812 00 00-58	CIRCLIP
13	532 18 83-30	PIGNON
14	532 18 94-03	PARE-POUSSIÈRE
15	532 18 41-72	JOINT
16	532 06 77-25	RONDELLE
18	532 08 78-77	BOUTON
19	532 17 51-04	DISQUE
20	532 18 82-91	RESSORT
21	532 17 50-98	CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT
22	532 17 51-05	RONDELLE D'ESPACEMENT
23	532 17 51-03	ENGRENAGE
24	532 17 51-02	RONDELLE D'ESPACEMENT
25	532 19 60-54	GUIDE DE COURROIE
26	532 18 80-40	VIS
28	532 19 60-56	DRIVE COVER
31	532 13 20-10	ÉCROU
32	532 18 94-06	DRIVE PULLEY
35	532 18 09-15	VIS DE REGLAGE
36	532 18 93-80	GEAR CASE
38	873 80 04-00	ÉCROU
40	532 18 22-26	RESSORT
41	532 18 09-14	VIS DE REGLAGE
54	532 19 49-24	GRASSBAG
55	532 08 60-12	ARBRE
57	532 18 96-80	CADRE
61	532 18 75-25	POT
62	532 18 75-26	POT
63	532 18 34-99	ENGRENAGE
66	532 18 75-27	ARBRE
67	532 18 75-28	RONDELLE D'ESPACEMENT
69	532 18 35-05	WIRE, FORMED
70	532 18 35-06	ROULEMENT À BILLES
72	532 18 35-08	SEAL, OUTPUT SHAFT
73	532 18 35-09	RONDELLE
75	532 18 35-11	BUSHING
76	532 19 28-77	ARBRE
77	532 18 35-13	VIS
78	532 18 35-14	SEAL, INPUT SHAFT