



SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

MM56-675 DWA, 96141021500, 2009-01



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 40 30-71	POIGNÉE
2	532 18 35-67	CÂBLE
3	532 12 51-62	PLAQUE
4	532 16 66-49	MULCHER PLUG
5	532 06 64-26	HOOP
6	532 19 19-38	BOUTON
7	532 75 06-34	VIS
8	532 40 29-32	COMMANDE
9	532 40 84-92	PORTE COMPLETE
10	532 12 84-15	RIVET
11	532 15 00-50	VIS
12	817 06 04-10	VIS
14	532 19 84-65	PLAQUE
15	532 41 13-34	SIDE BAFFLE
16	532 17 71-33	PLAQUE
17	532 14 89-41	PLAQUE
18	532 13 20-04	ÉCROU
19	532 19 47-88	GUIDE
20	532 14 76-25	PROTECTOR
21	532 40 54-21	RESSORT
24	532 40 54-23	RESSORT
25	532 40 91-49	ÉCROU
26	532 18 41-93	BOULON
27	532 40 30-72	ROUE
28	532 17 47-19	BOULON
29	532 40 16-30	RONDELLE
30	532 40 65-82	AXE
31	532 70 10-37	BOUTON
32	532 40 98-89	SELECTOR SPRING
33	532 19 60-53	MULCHER DOOR
34	532 40 16-29	RONDELLE D'ESPACEMENT
35	532 41 06-26	WHEEL ADJ BRACKET
36	532 17 57-35	CHARNIÈRE
37	817 00 05-12	VIS
38	532 40 30-73	DÉFLECTEUR
39	532 19 71-50	BRKT.ASM.HND
40	532 19 71-51	BRKT.ASM.HND
41	532 15 04-06	BOULON
42	532 19 30-00	CHARNIÈRE
43	873 80 04-00	ÉCROU
44	532 41 60-45	CHÂSSIS
45	532 17 56-50	BARRE
46	532 19 40-37	ADAPTATEUR
47	532 19 93-79	MOWER BLADE
48	532 85 10-74	RONDELLE
49	532 85 02-63	RONDELLE
50	532 85 10-84	VIS
51	532 17 04-91	PLAQUE
52	532 18 21-66	DECAL
53	817 60 04-06	VIS
54	532 08 83-48	RONDELLE
55	873 93 06-00	ÉCROU
56	532 14 66-94	VIS
57	532 05 17-93	AXE
58	532 15 50-44	POIGNÉE
59	532 19 15-74	VIS
60	874 76 06-12	BOULON
65	532 19 74-80	JOINT TORIQUE
69	532 19 79-91	COLLIER DE SERRAGE
71	532 42 57-11	PROTECTEUR
--	532 18 21-91	LABEL WARNING



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 40 62-57	CONTROL.DR.EZ.FGD.SHORT.BK/RED
2	532 41 35-42	CARTER
3	532 40 62-62	POULIE
4	532 18 82-81	BRAS
5	532 41 35-41	CARTER
6	532 18 16-98	VIS
7	532 40 07-23	SUPPORT
8	532 40 62-59	CABLE ASSEMBLE
11	532 40 25-67	ROUE
12	812 00 00-58	CIRCLIP
13	532 40 38-49	PIGNON
14	532 18 94-03	PARE-POUSSIÈRE
15	532 40 48-45	PAWL, DRIVE
16	532 06 77-25	RONDELLE
17	532 19 10-39	ROULEMENT
18	532 70 10-37	BOUTON
25	532 41 16-63	GUIDE COURROIE
26	532 16 34-09	VIS
27	532 17 52-62	VIS
28	532 19 60-56	DRIVE COVER
29	532 40 91-48	ÉCROU
32	532 19 40-18	POULIE
33	532 19 68-57	COURROIE
35	532 42 42-01	VIS DE REGLAGE
36	532 40 48-34	GEARCASE ASSY, COMPLETE
38	873 80 04-00	ÉCROU
40	532 40 65-58	RESSORT
41	532 42 42-00	VIS DE REGLAGE
54	532 41 06-87	SAC
57	532 41 19-52	GRASSBAG