


# SPARE PARTS LIST

SNOW BLOWERS/THROWERS


MC621, 96188000300, 2010-09



## MOTEUR


MC621, 96188000300, 2010-09

| Référence | Numéro de Pièce | Description                     | Remarque                             |
|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 3         | 532 44 42-77    | SILENCIEUX COMPLET              |                                      |
| 6         | 585 02 04-02    | CARBURATEUR                     | "INCLUDES BRACKET, SPACER, AND NUTS" |
| 8         | 532 43 71-23    | AMPOULE                         |                                      |
| 10        | 532 43 71-24    | LANCEUR COMPLET                 |                                      |
| 10A       | 532 43 71-25    | LANCEUR                         |                                      |
| 11        | 532 42 49-54    | KEY START ASSY                  |                                      |
| 17        | 532 43 69-67    | RECOIL                          | HEX STYLE - BLACK & INCLUDES SCREWS  |
| 18        | 532 43 69-68    | COUPE                           |                                      |
| 19        | 532 42 49-68    | SNOW STARTER CHIP               |                                      |
| 20        | 532 42 49-71    | BLOW.HSG ASSY ELEC              | ELECTRIC BLACK & INCLUDES SCREWS     |
| 20A       | 532 42 92-30    | BLOWER HOUSING, ELECTRIC,BLACK  | ELECTRIC BLACK                       |
| 21        | 532 43 71-19    | ÉCRAN                           |                                      |
| 22        | 532 42 49-75    | SHLD ELEC START FLYWHEEL        |                                      |
| 22A       | 532 42 95-96    | SHIELD. FLYWHEEL - MANUAL START | MANUAL START                         |
| 23        | 532 42 05-80    | VALVE COVER SERVICE KIT         | INCLUDES SCREWS                      |
| 26        | 532 42 92-35    | VOLANT COMPLET                  |                                      |
| 26A       | 532 42 05-85    | VOLANT                          |                                      |
| 27        | 532 44 40-91    | TUBE                            |                                      |
| 28        | 532 42 05-86    | VOLANT                          |                                      |
| 29A       | 532 44 39-34    | BOBINE D'ALLUMAGE               |                                      |
| 30        | 532 42 06-06    | CARTER MOTEUR                   | INCLUDES SCREWS                      |
| 31        | 532 42 09-61    | JAUGE                           |                                      |
| 34        | 532 43 69-66    | BOTTES                          |                                      |
| 36        | 532 42 06-01    | GOVERNOR ARM SERVICE KIT        |                                      |
| 37        | 532 42 06-02    | GOVERNOR                        |                                      |
| 38        | 532 42 96-46    | ENGRENAGE                       |                                      |
| 39        | 532 42 05-84    | ARBRE À CAMES                   |                                      |
| 40        | 532 42 05-78    | TÊTE (ÉCROU) DE CYLINDRE        | INCLUDES SCREWS                      |
| 41        | 532 42 49-39    | BOUGIE D'ALLUMAGE               |                                      |
| 44        | 532 42 05-82    | PISTON COMPLET                  |                                      |
| 46        | 532 42 92-60    | VAPOR SHIELD                    |                                      |
| 46A       | 532 44 42-75    | ÉCRAN                           |                                      |
| 47        | 532 42 95-99    | SEAL KIT                        |                                      |
| 48        | 532 44 42-76    | HARNAIS                         |                                      |
| 49        | 532 42 96-00    | VILEBREQUIN                     |                                      |
| 50        | 532 42 92-59    | SPEED CONTROL BRACKET           |                                      |
| 52        | 532 42 96-91    | ROCKER ARM KIT                  |                                      |
| 53        | 532 42 05-79    | PUSH ROD SERVICE KIT            |                                      |
| 56        | 532 42 96-01    | JEU DE JOINTS                   |                                      |
| 57        | 532 43 80-14    | JEU DE TUYAUX                   |                                      |
| 62        | 532 43 54-95    | BOUCHON D                       |                                      |
| 65        | 532 43 54-95    | BOUCHON D                       |                                      |




SSST-Chute asm\_5

| Référence | Numéro de Pièce | Description  |
|-----------|-----------------|--------------|
| 1         | 532 43 48-77    | TUBE         |
| 2         | 532 43 76-40    | PLAQUE       |
| 3         | 532 43 76-35    | PLAQUE       |
| 4         | 817 41 13-12    | VIS          |
| 5         | 532 43 76-42    | POIGNÉE      |
| 6         | 873 97 05-00    | ÉCROU        |
| 7         | 532 43 48-79    | RESSORT      |
| 8         | 532 08 13-28    | BOULON       |
| 9         | 532 43 48-78    | BRAS         |
| 10        | 532 13 20-04    | ÉCROU        |
| 11        | 532 43 76-26    | VIS D'AVANCE |
| 15        | 532 43 73-18    | BOULON       |
| 16        | 532 43 76-55    | TUBE         |
| 17        | 532 19 19-38    | BOUTON       |
| 18        | 532 43 76-43    | DÉFLECTEUR   |
| 19        | 819 13 13-16    | RONDELLE     |
| 20        | 819 13 24-16    | RONDELLE     |
| 21        | 532 42 88-67    | BOULON       |



SSST-Handle asm\_1


| Référence | Numéro de Pièce | Description        |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 1         | 532 43 76-47    | REGLAGE            |
| 2         | 532 43 76-46    | POIGNÉE            |
| 3         | 532 43 48-06    | CABLE DE CONTRÔLE  |
| 4         | 532 19 19-38    | BOUTON             |
| 5         | 532 19 15-74    | VIS                |
| 6         | 532 14 50-06    | COLLIER DE SERRAGE |



SSST-Auger asm\_1




| Référence | Numéro de Pièce | Description        |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 1         | 872 11 04-07    | BOULON             |
| 2         | 532 43 76-20    | AXE                |
| 3         | 532 19 96-87    | VIS                |
| 4         | 532 43 76-18    | PLAQUE             |
| 5         | 532 13 20-04    | ÉCROU              |
| 6         | 819 09 10-16    | RONDELLE           |
| 7         | 532 43 74-59    | COUTEAU            |
| 8         | 532 43 76-17    | VIS D'AVANCE       |
| 9         | 532 43 76-21    | ROULEMENT          |
| 10        | 532 43 76-22    | ROULEMENT          |
| 11        | 817 60 04-06    | VIS                |
| 12        | 872 11 04-04    | BOULON             |
| 13        | 532 43 81-30    | ÉCROU              |
| 14        | 812 00 00-28    | COLLIER DE SERRAGE |



SSST-Shroud asm\_12


| Référence | Numéro de Pièce | Description          |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 1         | 532 43 76-27    | CARTER               |
| 2         | 532 43 76-30    | CARTER               |
| 3         | 532 43 76-34    | CARTER               |
| 4         | 532 43 02-20    | ENJOLIVEUR           |
| 5         | 532 43 62-35    | PRIMER               |
| 6         | 532 43 54-07    | CARTER               |
| 7         | 532 43 76-48    | CARTER               |
| 8         | 532 43 76-31    | PLAQUE               |
| 9         | 817 41 13-12    | VIS                  |
| 10        | 817 49 04-12    | VIS                  |
| 11        | 532 43 48-80    | RÉSERVOIR COMPLET    |
| 12        | 532 14 68-48    | BANDE                |
| 14        | 532 43 54-09    | TOUCHE               |
| 15        | 532 43 48-68    | COLLIER DE SERRAGE   |
| 16        | 532 43 62-76    | POIGNÉE DE DÉMARRAGE |
| 17        | 532 19 66-88    | ÉCROU                |
| 20        | 819 09 10-16    | RONDELLE             |
| 18        | 532 43 76-19    | PROTECTEUR           |
| 19        | 532 43 80-39    | BOULON               |



## CHASSIS

MC621, 96188000300, 2010-09

| Référence | Numéro de Pièce | Description           |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1         | 532 43 48-56    | MOTEUR                |
| 2         | 532 43 76-06    | CADRE                 |
| 3         | 532 43 76-62    | ROUE                  |
| 4         | 532 43 54-17    | ÉCROU                 |
| 5         | 532 43 55-78    | VIS                   |
| 6         | 532 15 04-06    | BOULON                |
| 7         | 532 19 17-30    | ÉCROU                 |
| 8         | 872 14 04-05    | BOULON                |
| 9         | 532 43 55-35    | RACLOIR               |
| 10        | 532 43 48-57    | RONDELLE D'ESPACEMENT |
| 11        | 532 43 48-74    | LEVIER                |
| 12        | 817 41 13-12    | VIS                   |



## ENTRAINEMENT

MC621, 96188000300, 2010-09

| Référence | Numéro de Pièce | Description           |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1         | 532 43 48-60    | RONDELLE D'ESPACEMENT |
| 2         | 532 43 45-02    | HOLDER                |
| 3         | 532 42 64-90    | POULIE                |
| 4         | 532 85 10-74    | RONDELLE              |
| 5         | 532 43 72-61    | COURROIE              |
| 6         | 532 43 08-17    | BOULON                |
| 7         | 532 43 48-59    | RESSORT               |
| 8         | 532 43 76-09    | BRAS                  |
| 9         | 532 16 60-43    | POULIE                |
| 10        | 817 06 06-20    | VIS                   |
| 11        | 532 19 90-92    | RONDELLE D'ESPACEMENT |
| 13        | 532 43 53-83    | POULIE                |