



SPARE PARTS LIST

SNOW BLOWERS/THROWERS


PM BASIC, 96191002700, 2007-10




Référence	Numéro de Pièce	Description
4	532 19 10-79	POULIE
5	532 18 89-09	ROULEMENT
6	532 15 53-77	ÉCROU
7	532 18 03-55	BOULON
8	872 27 05-05	BOULON
9	532 16 31-83	BOULON
10	532 41 52-95	CARTER
11	532 40 78-25	GUIDE-CHAÎNE
12	532 18 40-95	PLAQUE
13	532 17 53-22	DÉFLECTEUR
14	810 04 05-00	RONDELLE
15	819 11 15-07	RONDELLE
16	874 94 05-16	VIS
17	532 40 56-37	GRAISSEUR
18	532 17 95-82	VIS
19	873 80 04-00	ÉCROU
20	532 15 53-77	ÉCROU
22	532 18 40-94	SLIDING CONTACT
25	872 27 05-06	BOULON
26	532 17 46-58	ROULEMENT
27	532 17 46-97	RONDELLE
28	532 19 86-36	BOULON
29	532 18 40-93	SLIDING CONTACT
30	532 40 78-50	VIS D'AVANCE
31	532 40 78-66	VIS D'AVANCE
32	532 40 77-68	JOINT TORIQUE
33	532 40 77-69	BUSHING
34	532 17 46-81	RONDELLE
35	532 17 46-84	ROULEMENT
36	532 40 77-57	ARBRE
37	532 17 46-83	RONDELLE
38	532 40 77-58	BUSHING
39	532 40 77-67	VIS
40	532 40 77-60	BOUCHON
41	532 40 77-61	CARTER
42	532 40 77-70	JOINT
43	532 40 77-62	BUSHING
44	532 18 92-82	TOUCHE
45	532 40 77-63	ENGRENAGE
46	532 40 77-64	ARBRE
47	532 40 77-65	CARTER
48	532 18 41-05	ROUE
49	874 78 04-26	VIS
50	532 40 77-66	JOINT
51	532 18 42-05	AXE
55	532 19 86-38	RONDELLE D'ESPACEMENT
56	532 18 06-84	WRENCH, SNOWTHROWER
57	532 19 67-10	GEARBOX
58	532 41 19-39	BOUCHON




Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 41 42-80	BOUTON
2	817 50 10-10	VIS
3	532 18 41-14	SANGLES
4	873 80 06-00	ÉCROU
5	819 13 13-16	RONDELLE
6	532 40 49-74	COMMANDE
7	532 41 54-89	SUPPORT
8	532 15 00-78	VIS
9	532 19 19-38	BOUTON
10	532 18 56-00	BOULON
12	532 19 17-30	ÉCROU
13	872 27 05-05	BOULON
14	532 17 92-46	RONDELLE
15	532 40 77-32	TUBE
16	532 18 45-11	DEFLECTOR ASSY
17	532 17 91-45	SEAL, DEFLECTOR
18	532 12 84-15	RIVET
19	532 41 42-81	BOUTON
20	872 27 05-06	BOULON
21	532 15 54-15	RONDELLE
25	532 15 53-77	ÉCROU
26	532 19 84-74	LEVIER
27	532 16 96-75	AXE
28	532 18 04-45	LEVIER
29	532 18 77-16	BARRE
30	532 40 54-00	COUVERCLE
31	532 19 21-99	OUTIL
33	532 17 92-46	RONDELLE
34	532 19 41-89	VIS




Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 40 76-49	LEVIER
2	532 40 76-48	LEVIER
4	532 41 26-80	RONDELLE D'ESPACEMENT
5	532 16 96-75	AXE
6	817 06 04-08	VIS
7	532 17 86-52	BARRE
8	532 19 95-76	BRAS
9	532 19 95-75	BRAS
10	532 19 95-31	PANNEAU
11	874 78 05-24	BOULON
12	874 78 05-12	VIS
13	532 41 52-36	POIGNÉE
14	532 41 52-37	POIGNÉE
15	532 75 11-53	ÉCROU
16	819 13 13-16	RONDELLE
17	532 17 88-99	BOUTON
18	532 18 04-80	BARRE
19	532 40 57-40	BARRE
22	872 12 06-18	BOULON
23	532 41 54-36	POIGNÉE
24	532 18 04-47	DOUILLE
25	532 18 09-26	RESSORT
26	532 17 86-69	RESSORT
27	817 00 06-16	VIS
28	532 17 88-88	BUSHING
30	532 18 33-52	SUPPORT
31	532 17 52-62	VIS
32	532 18 44-71	VIS
36	532 17 88-31	RESSORT
47	532 19 69-43	MOUNTING BRACKET, HANDLE, RH
48	532 19 69-44	MOUNTING BRACKET, HANDLE, RH
49	532 19 95-13	GRIP, HANDLE



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 40 16-19	CHAÎNE
2	532 75 11-53	ÉCROU
3	532 40 28-82	COLLIER DE SERRAGE
4	817 49 05-08	VIS
5	532 40 89-81	ROULEMENT
6	812 00 00-07	COLLIER DE SERRAGE
9	532 40 28-55	ROUE D'ENGRENAGE
11	532 40 25-68	BARRE
12	532 40 21-87	ARBRE
13	532 40 23-10	PIVOT
14	532 41 53-88	LEVIER
15	532 17 53-44	ROULEMENT
17	532 17 86-13	MOYEU
18	532 19 95-09	PLAQUE
19	874 76 05-14	BOULON
20	532 17 98-31	ANNEAU
21	873 93 05-00	ÉCROU
22	532 16 96-75	AXE
23	532 18 01-35	RESSORT
24	532 40 26-91	ROUE D'ENGRENAGE
25	532 40 26-52	PIVOT
26	532 40 18-20	PLAQUE
27	532 17 93-52	ARBRE
28	532 40 25-04	ARBRE
29	532 41 54-29	SUPPORT
31	817 54 10-08	VIS
32	532 18 92-82	TOUCHE
33	532 19 87-91	ROULEMENT À BILLES
34	532 40 23-94	PLAQUE
35	532 40 25-11	RONDELLE D'ESPACEMENT
36	532 40 23-93	POULIE
37	532 13 20-10	ÉCROU
41	812 00 00-12	BAGUE DE RETENUE
43	532 40 28-78	RESSORT
44	532 18 42-06	AXE




Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 41 45-57	RESSORT
2	532 18 05-22	POULIE
4	874 78 05-20	BOULON
5	532 15 00-78	VIS
6	532 05 92-89	RONDELLE
7	532 16 67-85	ÉCROU
8	532 17 53-30	STYLO
9	532 40 79-08	COURROIE
10	810 04 05-00	RONDELLE
11	817 49 05-08	VIS
12	532 41 04-20	BRAS
13	532 08 51-79	COLLIER DE SERRAGE
14	532 17 88-28	RESSORT
15	532 40 80-07	COURROIE
16	532 15 04-06	BOULON
17	532 18 77-86	ARM, IDLER
18	874 78 05-24	BOULON
19	532 17 53-31	BUSHING
20	532 18 05-23	POULIE
21	874 61 05-16	VIS
22	532 40 94-75	RONDELLE D'ESPACEMENT
23	532 18 04-78	POULIE
24	532 17 91-57	POULIE
25	532 40 00-26	RONDELLE
26	532 85 02-63	RONDELLE
27	532 85 10-84	VIS
28	532 15 54-52	GUIDE
29	532 19 22-13	PROTECTOR
30	532 17 88-30	CARTER
31	817 49 04-08	VIS
32	532 40 28-81	BOULON
33	532 41 54-33	LEVIER
34	532 19 85-80	AXE
35	532 40 54-85	BRAS
36	532 19 17-30	ÉCROU
37	532 41 54-35	PLAQUE
38	532 18 71-01	MAILLON
39	532 41 54-34	SUPPORT
40	532 41 34-29	SUPPORT
41	532 70 02-79	COLLIER DE SERRAGE
42	873 93 05-00	ÉCROU
43	532 41 54-50	PLAQUE
44	817 00 06-16	VIS
45	532 18 40-74	SUPPORT
46	532 41 08-77	PLAQUE
47	532 18 44-71	VIS
49	532 41 56-05	CARTER
50	532 41 54-31	PLAQUE
51	532 40 61-09	ARBRE
52	532 05 70-79	RONDELLE
53	532 19 30-71	TOUCHE
56	532 41 70-85	PLAQUE
57	811 05 05-00	RONDELLE



ROUES & PNEUS

PM BASIC, 96191002700, 2007-10

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 41 53-72	ROUE
2	532 15 54-43	STYLO
3	532 41 53-79	ROUE
4	532 14 63-15	VIS
5	532 17 98-30	ROULEMENT
6	532 17 46-97	RONDELLE
7	817 49 05-08	VIS



DECALCOMANIES

PM BASIC, 96191002700, 2007-10

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 19 96-83	AUTOCOLLANT
2	532 41 48-47	DECAL
3	532 19 96-82	AUTOCOLLANT
4	532 18 40-45	DECAL
5	532 41 48-10	DECAL
6	532 18 40-30	DECAL
7	532 41 53-93	DECAL
8	532 41 53-92	DECAL
9	532 41 54-77	DECAL
11	532 18 40-28	DECAL
--	532 40 81-31	OPERATOR'S MANUAL
--	532 40 81-32	OPERATOR'S MANUAL
--	532 40 81-33	OPERATOR'S MANUAL
--	532 40 92-47	OPERATOR'S MANUAL