


SPARE PARTS LIST

CULTIVATORS/TILLERS

MFT44 100, 967635301, 2016-05

REPAIR PARTS

TILLER - MODEL NO. MFT 44-154 / MFT 44-100, PRODUCT NO. 577 52 17-01



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	577 51 65-01	TRANSMISSION
2	577 48 75-01	HANDLEBAR
3	577 51 73-01	HANDLEBAR
4	577 51 72-01	HANDLEBAR
5	577 51 79-01	PLAQUE
6	577 51 87-01	PIGNON ÉTOILE
7	577 51 68-01	ROUE
8	577 51 75-01	PROTECTEUR
9	577 52 10-01	DECAL
9	582591701	TBD
10	577 52 09-01	DECAL
11	577 52 08-01	DECAL
12	577 46 33-01	DECAL
13	501 96 25-01	AUTOCOLLANT
14	531 00 85-40	DECAL
15	531 00 84-54	POIGNÉE
16	519 65 30-60	POULIE
17	519 65 34-57	POULIE
18	577 51 85-01	CARTER
19	577 51 86-01	CARTER DE COURROIE
20	577 48 90-01	SUPPORT
21	577 51 95-01	GRILLE
22	577 51 77-01	INTERRUPTEUR
23	531 00 84-60	COUTEAU
24	531 00 84-58	COUTEAU
25	577 51 67-01	ROUE
26	577 51 78-01	CÂBLE
27	577 46 36-01	LEVIER
28	531 00 84-56	POULIE
29	522 53 04-01	COURROIE
30	575 36 01-01	SUPPORT
31	577 51 80-01	DRIVE BELT
32	577 52 23-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
33	577 52 04-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
34	577 52 03-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
35	577 52 00-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
36	575 35 94-01	MAILLON
37	519 65 30-67	ARBRE
38	544 31 11-01	COL
39	505 54 37-01	PIGNON
40	519 65 33-60	PIN RETAINING SCREW
41	519 65 33-60	PIN RETAINING SCREW
42	531 00 84-62	ÉCROU PAPILLON
43	501 99 25-01	RONDELLE
44	544 31 49-01	RONDELLE
45	531 00 94-03	RONDELLE
46	531 00 83-90	RONDELLE
47	519 65 34-53	RONDELLE
48	531 00 84-66	RONDELLE
49	544 20 81-01	RONDELLE
50	519 65 34-49	RONDELLE
51	519 65 34-32	ÉCROU
52	519 65 34-58	ÉCROU
53	577 48 91-01	ECROU
54	544 20 79-01	ÉCROU
55	732 26 16-01	ÉCROU
56	544 20 79-01	ÉCROU
57	519 65 34-56	ÉCROU
58	575 36 13-01	VIS
59	728 69 23-00	VIS
60	577 52 07-01	VIS
61	519 65 31-26	VIS
62	519 65 34-55	VIS

Référence	Numéro de Pièce	Description
63	519 65 34-33	ÉCROU
64	531 00 82-02	BOULON
65	531 00 85-09	VIS
66	577 51 90-01	VIS
67	519 65 34-35	VIS
68	519 65 31-13	VIS
69	577 52 16-01	KIT
70	531 00 85-63	COUTEAU
71	531 00 84-59	COUTEAU
72	582 79 46-01	LOCK NUT
73	577 51 62-01	CADRE
200	531 00 84-36	CARTER D'ENGRENAGE
201	577 52 21-01	BRIDE
202	531 00 84-48	ARBRE
203	577 52 22-01	ARBRE
204	531 00 84-51	CHAÎNE
205	531 00 84-47	ROULEMENT
206	519 65 31-90	ROULEMENT
207	531 00 84-49	BUSHING
208	531 00 84-50	RONDELLE D'ESPACEMENT
209	501 96 38-01	VIS
210	732 26 16-01	ÉCROU