


SPARE PARTS LIST

CULTIVATORS/TILLERS

MFT 85-700R, 966795501, 2013-05

REPAIR PARTS

TILLER - MODEL NO. MFT55 170R / MFT60 120R / MFT85 160R / MFT85 700R , PRODUCT NO. 577 49 01-01



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	585 36 50-01	GEARBOX
2	577 48 79-01	PROTECTEUR
3	577 48 78-01	PROTECTEUR
4	577 48 75-01	HANDLEBAR
5	577 48 74-01	CADRE
6	577 45 33-01	PLAQUE
7	577 48 77-01	HANDLEBAR
8	577 48 76-01	HANDLEBAR
9	519 65 33-62	CARTER
10	531 00 82-06	SUPPORT
11	577 44 80-01	ROUE
12	575 35 87-01	TRANSMISSION
13	585 36 51-01	DECAL
13	577 48 97-01	DECAL
13	577 48 96-01	DECAL
13	577 48 95-01	DECAL
14	577 48 94-01	DECAL
15	577 48 93-01	DECAL
16	587 69 99-01	AUTOCOLLANT
16	501 96 25-01	AUTOCOLLANT
17	577 46 33-01	DECAL
18	519 64 66-80	DECAL
19	531 00 82-51	DECAL
20	531 00 85-40	DECAL
21	501 96 37-01	AUTOCOLLANT
22	544 31 14-01	POIGNÉE
23	519 65 30-60	POULIE
24	519 65 34-57	POULIE
25	577 52 48-01	PLAQUE
26	577 48 85-01	PROTECTEUR
27	577 48 87-01	CARTER DE COURROIE
28	577 48 90-01	SUPPORT
29	577 54 63-01	GRILLE
29	531 00 94-18	GRILL
30	531 00 85-58	BOUTON D'ARRÊT
30	577 51 77-01	INTERRUPTEUR
31	531 00 82-14	LAME
32	531 00 82-15	LAME
33	531 00 82-11	COUTEAU
34	531 00 82-13	COUTEAU
35	577 44 78-01	ROUE
36	577 52 50-01	CABLE DE GAZ
37	577 46 37-01	CÂBLE
38	501 00 53-01	CÂBLE
39	577 45 30-01	LEVIER D'ACCÉLÉRATION
40	501 00 52-01	LEVIER DE VITESSE
41	577 46 36-01	LEVIER
42	544 24 39-01	POULIE
43	575 36 02-01	COURROIE
44	577 52 51-01	BRAS D'EMBRAYAGE
45	531 00 85-77	GUIDE DE COURROIE
46	577 45 34-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
47	575 36 09-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
48	575 36 10-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
49	531 00 82-16	RONDELLE D'ESPACEMENT
50	577 45 24-01	HANDLEBAR
51	519 65 30-67	ARBRE
52	585 36 52-01	ANNEAU DE SÉCURITÉ
53	580 31 42-01	BAGUE DE RETENUE
54	544 31 11-01	COL
55	519 65 34-25	COLLIER DE SERRAGE
56	519 65 30-21	TOUCHE

Référence	Numéro de Pièce	Description
57	519 65 12-20	PIN RETAINING SCREW
58	577 45 36-01	COLLIER DE SERRAGE
59	577 45 35-01	COLLIER DE SERRAGE
60	531 00 84-62	ÉCROU PAPILLON
61	577 46 31-01	RONDELLE
62	544 31 49-01	RONDELLE
63	531 00 94-03	RONDELLE
64	577 45 39-01	RONDELLE
65	544 20 81-01	RONDELLE
66	531 00 85-39	RONDELLE
67	519 65 34-30	ÉCROU
68	519 65 34-32	ÉCROU
69	531 00 85-78	ÉCROU
70	752 25 50-51	ECROU DE FREIN
71	519 65 34-58	ÉCROU
72	577 48 91-01	ECROU
73	544 20 79-01	ÉCROU
74	732 26 16-01	ÉCROU
75	519 65 34-56	ÉCROU
76	519 65 30-48	VIS
76	585 36 53-01	VIS
76	585 36 54-01	VIS
77	575 36 13-01	VIS
78	577 45 38-01	VIS
79	519 65 34-26	VIS
80	728 69 23-00	VIS
81	531 00 82-20	BOULON
82	505 02 66-01	VIS
83	519 65 34-55	VIS
84	573 94 31-01	BOULON
85	573 94 25-01	BOULON
85	519 65 34-12	VIS
86	575 36 16-01	VIS
87	544 20 73-01	VIS
88	531 00 82-02	BOULON
89	575 36 17-01	VIS
90	519 65 30-45	VIS
91	519 65 34-35	VIS
92	519 65 31-13	VIS
93	577 46 32-01	SAC
94	519 65 34-47	COUTEAU
95	519 65 34-48	COUTEAU
200	577 49 04-01	BRIDE
201	519 65 30-42	CARTER
202	519 65 30-41	CARTER
203	531 00 85-76	ANNEAU
204	519 65 33-91	BOUCHON
205	519 65 30-57	PIGNON
206	519 65 30-07	ENGRENAGE A VIS
207	575 36 23-01	CHAÎNE
208	505 54 40-01	ROTULE
209	519 65 30-53	ROULEMENT
210	531 00 85-46	ANNEAU
211	585 36 55-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
212	732 26 16-01	ÉCROU
213	501 96 38-01	VIS