


SPARE PARTS LIST

CHAIN SAWS: ELECTRIC

Inline 1650, 964830401, 96483040,
2008-01



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	531 02 42-37	GUIDE-CHAÎNE
1	531 02 42-26	GUIDE-CHAÎNE
2	530 04 75-13	BAR COVER
3	531 02 41-28	SAW CHAIN
3	531 02 41-22	SAW CHAIN
4	505 55 80-01	POIGNÉE
5	505 55 81-01	VIS
6	505 55 82-01	VIS
7	505 56 42-01	PROTECTEUR
8	505 55 83-01	CLÉ
9	505 55 84-01	CHAÎNE
10	505 55 85-01	CARTER
11	505 53 36-01	VIS
12	505 55 87-01	CARTER
13	505 55 88-01	GRIFFE
14	505 55 89-01	JOINT
15	505 55 90-01	RESSORT
16	505 55 91-01	PLAQUE
17	505 55 92-01	VIS
18	505 55 93-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
19	505 55 94-01	VIS
20	505 55 95-01	STYLO
21	505 55 96-01	ARBRE
22	505 55 97-01	ASSEMBLY
23	505 55 98-01	ENGRENAGE
24	505 55 99-01	ASSEMBLY
25	505 56 00-01	CONDENSATEUR
26	505 56 01-01	POMPE
27	505 47 04-01	DOUILLE
28	505 56 03-01	POIGNÉE
29	505 56 04-01	INTERRUPTEUR
30	505 56 05-01	LEVIER
31	505 56 07-01	KIT
32	505 56 08-01	KIT
33	505 56 09-01	ASSEMBLY
34	505 56 10-01	KIT
35	505 56 11-01	KIT
36	505 56 12-01	KIT
37	505 56 13-01	PROTECTION
38	505 56 14-01	INTERRUPTEUR
39	505 56 15-01	ASSEMBLY
40	505 56 16-01	HUILE
41	505 56 17-01	RÉSERVOIR D'HUILE
42	505 56 18-01	GUIDE-CHAÎNE
43	505 56 19-01	FIL DE COUPE
43	505 10 58-01	FIL DE COUPE
44	505 17 93-01	AUTOCOLLANT
45	505 17 94-01	AUTOCOLLANT
46	505 56 25-01	LABEL WARNING
47	505 10 60-01	KIT
48	505 47 22-01	BOUCHON EN CAOUTCHOUC