














091212-1230-B1

A - Filtre à air, système d'échappement



A - Filtre à air, système d'échappement

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
81	0003 000 0729	691179 Frein-filet - vis de silencieux			
163	0003 000 0048	271935S Joint - filtre à air			(filtre à air)
298	0003 000 0918	691720 Contre-écrou - silencieux/coude			(SILENCIEUX ET RACCORD ANGULAIRE)
300	0003 000 0812	691360 Silencieux			
300A	0003 000 0198	493288 Silencieux			(à bas niveau sonore)
303	0003 000 0452	690291 Coude - échappement			
346	0003 000 0559	690661 Vis			(arrêt d'étincelles)
425	0003 000 1331	694515 Vis			(cache de filtre à air)
445	0003 000 0182	491588S Élément de filtre à air			
445A	0003 000 0140	396424S Élément de filtre à air			
467	0003 000 0893	691668 Bouton - filtre à air			
536	0003 000 0230	494279 Filtre - air			
613	0003 000 0873	691632 Vis			(silencieux)
648	0003 000 0559	690661 Vis			(support de protection du silencieux) (13/16" de long)
648A	0003 000 0561	690664 Vis			(SUPPORT PROTECTION DE SILENCIEUX) (13/32)
669	0003 000 0498	690427 Support - protection du silencieux			
669A	0003 000 0741	691194 Support - protection du silencieux			
676	0003 000 0126	393756 Déflecteur - silencieux			(ÉJECTION LATÉRALE)


A - Filtre à air, système d'échappement

#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
676A	0003 000 0147	397931 Déflecteur - silencieux		
676B	0003 000 0128	393760 Déflecteur - silencieux		
676C	0003 000 0142	396548 Déflecteur - silencieux		
677	0003 000 0559	690661 Vis		(déflecteur de silencieux)
823	0003 000 1103	692336 Vis		(adaptateur de silencieux)
832	0003 000 0172	490571 Protection de silencieux		
832A	0003 000 0578	690789 Protection de silencieux		
836	0003 000 0480	690367 Vis		(PROTECTION DE SILENCIEUX) (19/32)
836A	0003 000 0559	690661 Vis		(protection du silencieux) (13/32" de long)
836B	0003 000 0902	691683 Vis		(PROTECTION DE SILENCIEUX) (1/3)
855	0003 000 0548	690599 Adaptateur - filtre à air		
864	0003 000 0574	690776 Adaptateur - silencieux		
883	0003 000 0790	691314 Joint, côté échappement		
967	0003 000 0180	491435S Filtre - préfiltre		
967A	0003 000 0045	271466 Filtre - préfiltre		
968	0003 000 1099	692321 Cache - filtre à air		
968A	0003 000 0211	493822 Cache - filtre à air		
971	0003 000 0483	690370 Vis		(base du filtre à air) (starter télécommandé)
994	0003 000 0149	398067 Arrêt - étincelles		


A - Filtre à air, système d'échappement

#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1302	0003 000 0735	691186 Rondelle		(protection du silencieux)

B - Capots/carter de soufflante, démarreur à rappel/carter de soufflante



1036 EMISSIONS LABEL










B - Capots/carter de soufflante, démarreur à rappel/carter de soufflante

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
37	0003 000 0512	690463 Protection - volant moteur			
55	0003 000 1056	692144 Boîtier - démarreur à rappel			
58	0003 000 1003	691921 Câble - démarrage			(70)
60	0003 000 0997	691915 Poignée de câble de démarrage			
65	0003 000 0594	690837 Vis			(démarreur à rappel)
73	0003 000 1795	699850 Tamis - rotatif Au-dessus du numéro de série: 002060200			
78	0003 000 0478	690364 Vis			(protection de volant moteur)
304	0003 000 1175	692622 Carter de soufflante			
305	0003 000 1066	692198 Vis			(carter de soufflante)
332	0003 000 0560	690662 Écrou			(volant moteur)
347	0003 000 0818	691396 Interrupteur - à bascule			
455	0003 000 0760	691236 Cuvette de roulement de volant moteur			
456	0003 000 1091	692299 Plateau - friction de cliquet			
459	0003 000 0095	281505S Cliquet - rochet			
592	0003 000 0583	690800 Écrou			(démarreur à rappel)
597	0003 000 0910	691696 Vis			(plateau de friction de cliquet)
608	0003 000 0422	690101 Démarreur - à rappel			(70 CÂBLES)
689B	0003 000 0973	691855 Ressort - de friction			(démarreur à rappel)
770	0003 000 0421	690098 Kit - boîtier de démarreur à rappel/carter de soufflante Jusqu'au numéro de série: 095072400			

B - Capots/carter de soufflante, démarreur à rappel/carter de soufflante

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
930	0003 000 0809	691348 Protection - démarreur à rappel			
1036		Étiquette - normes anti-pollution			(disponible auprès d'un distributeur agréé Briggs & Stratton)
1046	0003 000 0802	691337 Bouchon - carter de soufflante			
1210	0003 000 0406	499901 Ensemble poulie/ressort			(poulie)
1211	0003 000 0406	499901 Ensemble poulie/ressort			(ressort)


C - Arbre à cames, couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile, vilebrequin, piston/segments/bielle





Timing Mark is a Circle ○






Timing Mark is an Oval ○



BALL BEARING



PLAIN BEARING



C - Arbre à cames, couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile, vilebrequin, piston/segments/bielle

#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
2	0003 000 0159	399269 Kit - bague/joint d'étanchéité		(côté magnéto)
3	0003 000 0111	299819S Bague d'étanchéité - d'huile		(côté magnéto)
12	0003 000 0041	270895 Joint - carter de vilebrequin		(.005)
12	0003 000 0042	270896 Joint - carter de vilebrequin		(.009)
12	0003 000 1069	692218 Joint - carter de vilebrequin		(0,015) (STANDARD)
16A	0003 000 2045	793152 Vilebrequin		
17	0003 000 0593	690824 Roulement - billes		
18	0003 000 1976	792232 Couvercle - carter de vilebrequin Au-dessus du numéro de série: 005110800		(ROULEMENT À BILLES)
18	0003 000 0295	497502 Couvercle - carter de vilebrequin Jusqu'au numéro de série: 005110900		(ROULEMENT À BILLES)
18A	0003 000 1703	699406 Couvercle - carter de vilebrequin		(ENTRETOISE)
19	0003 000 0159	399269 Kit - bague/joint d'étanchéité		(côté prise de force)
20	0003 000 1034	692020 Bague d'étanchéité - d'huile		(CÔTÉ ENTRAÎNEMENT) (ROULEMENT À BILLES)
20A	0003 000 0111	299819S Bague d'étanchéité - d'huile		(côté prise de force) (couvercle de palier lisse)
21	0003 000 0096	281658S Bouchon - remplissage d'huile		
22	0003 000 1263	693732 Vis		(COUVERCLE DU CARTER DE VILEBREQUIN/ GROUPE CARTER) (UTILISÉS EN

C - Arbre à cames, couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile, vilebrequin, piston/segments/bielle

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
					POSITIONS 1 ET 6) (LONGUEUR DE 7/8)
24	0003 000 0010	222698S Clé - volant moteur			
25	0003 000 2254	795691 Ensemble piston Au-dessus du numéro de série: 008021200			(standard)
25	0003 000 2252	795689 Ensemble piston Au-dessus du numéro de série: 007072900			(surdimension .020)
25	0003 000 1886	790908 Ensemble piston Au-dessus du numéro de série: 096012800 Jusqu'au numéro de série: 007073000			(standard)
25	0003 000 1999	792532 Ensemble piston Au-dessus du numéro de série: 096012800 Jusqu'au numéro de série: 007073000			(surdimension .020)
25	0003 000 2228	795131 Ensemble piston Au-dessus du numéro de série: 007072900 Jusqu'au numéro de série: 008021300			(standard)
25	0003 000 0104	298906 Ensemble piston Jusqu'au numéro de série: 096012900			(surdimension .020)
25	0003 000 0105	298907 Ensemble piston Jusqu'au numéro de série: 096012900			(0,030 SURDIMENSIONNÉS)
25	0003 000 2048	793214 Ensemble piston Jusqu'au numéro de série: 096012900			(standard)
26	0003 000 2251	795688 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 008021200			(surdimension .020)
26	0003 000 2253	795690 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 008021200			(standard)
26	0003 000 1386	695169 Jeu de bagues			(standard)

C - Arbre à cames, couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile, vilebrequin, piston/segments/bielle


#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		Au-dessus du numéro de série: 099103100 Jusqu'au numéro de série: 005051900			
26	0003 000 1387	695171 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 099103100 Jusqu'au numéro de série: 005051900			(0,010 SURDIMENSIONNÉS)
26	0003 000 1388	695172 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 099103100 Jusqu'au numéro de série: 005051900			(surdimension .020)
26	0003 000 0331	498680 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 096012800 Jusqu'au numéro de série: 099110100			(standard)
26	0003 000 0332	498682 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 096012800 Jusqu'au numéro de série: 099110100			(surdimension .020)
26	0003 000 0333	498683 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 096012800 Jusqu'au numéro de série: 099110100			(0,030 SURDIMENSIONNÉS)
26	0003 000 2229	795132 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 007072900 Jusqu'au numéro de série: 008021300			(standard)
26	0003 000 2230	795134 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 005051800 Jusqu'au numéro de série: 008021300			(surdimension .020)
26	0003 000 1887	790909 Jeu de bagues Au-dessus du numéro de série: 005051800 Jusqu'au numéro de série: 007073000			(standard)
26	0003 000 0108	298982 Jeu de bagues			(standard)

C - Arbre à cames, couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile, vilebrequin, piston/segments/bielle


#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		Jusqu'au numéro de série: 096012900		
26	0003 000 0109	298984 Jeu de bagues Jusqu'au numéro de série: 096012900		(surdimension .020)
27	0003 000 0854	691588 Arrêt - axe de piston		
28	0003 000 1743	699659 Axe - piston Au-dessus du numéro de série: 005051800		(standard)
28	0003 000 0106	298908 Axe - piston Jusqu'au numéro de série: 005051900		(0,005 SURDIMENSIONNÉS)
28	0003 000 0107	298909 Axe - piston Jusqu'au numéro de série: 005051900		(standard)
29	0003 000 1740	699655 Bielle		(standard)
30	0003 000 0917	691719 Plongeur - bielle		
32	0003 000 0889	691664 Vis		(bielle)
46	0003 000 1025	691998 Arbre à cames		
415	0003 000 0813	691363 Bouchon		(couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile)
718A	0003 000 0347	499047 Goupille - de position		(vilebrequin)
741	0003 000 1898	791124 Pignon - distribution		[Le repère de calage est une ovale {}()]
741A	0003 000 0949	691805 Pignon - distribution		{Le repère de calage est un cercle (O)}
1194	0003 000 0980	691876 Joint d'étanchéité - tube de jauge		(bouchon)

D - Arbre à cames, cylindre, culasse, jeux de joints, manuel de l'opérateur, manuel de réparation, étiquette d'avertissement


1058 OPERATOR'S MANUAL



1330 REPAIR MANUAL




1319 WARNING LABEL








REQUIRED when replacing parts with warning labels affixed.

358 ENGINE GASKET SET



1095 VALVE GASKET SET



D - Arbre à cames, cylindre, culasse, jeux de joints, manuel de l'opérateur, manuel de réparation, étiquette d'avertissement

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0003 000 1914	791358 Ensemble cylindre			
3	0003 000 0111	299819S Bague d'étanchéité - d'huile			(côté magnéto)
5	0003 000 1825	790169 Culasse			
7	0003 000 1651	698717 Joint - culasse			
8	0003 000 1931	791779 Ensemble du reniflard			
9	0003 000 1443	695890 Joint de reniflard Au-dessus du numéro de série: 003031900			
9A	0003 000 0067	27549S Joint de reniflard Jusqu'au numéro de série: 003032000			
10	0003 000 0891	691666 Vis			(ensemble du reniflard)
11	0003 000 1140	692528 Tube, reniflard			
11A	0003 000 0020	231550 Tube, reniflard			
12	0003 000 0041	270895 Joint - carter de vilebrequin			(.005)
12	0003 000 0042	270896 Joint - carter de vilebrequin			(.009)
12	0003 000 1069	692218 Joint - carter de vilebrequin			(0,015) (STANDARD)
13	0003 000 0879	691640 Vis			(culasse)
14	0003 000 0476	690361 Goujon			(culasse)
15	0003 000 0904	691686 Vis de vidange d'huile			
15A	0003 000 0901	691682 Vis de vidange d'huile			
20	0003 000 1034	692020 Bague d'étanchéité - d'huile			(CÔTÉ ENTRAÎNEMENT) (ROULEMENT À BILLES)
33	0003 000 0100	296676 Soupape - d'échappement			(GORGE D'ARBRE AVEC FUSIBLE)



D - Arbre à cames, cylindre, culasse, jeux de joints, manuel de l'opérateur, manuel de réparation, étiquette d'avertissement

#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
34	0003 000 0101	296677 Soupape - admission		(GORGE D'ARBRE AVEC FUSIBLE)
35	0003 000 0524	690520 Ressort - soupape		(admission)
36	0003 000 0524	690520 Ressort - soupape		(échappement)
40	0003 000 1065	692194 Coupelle d'appui - soupape		
45	0003 000 0936	691762 Poussoir - soupape		
51	0003 000 0061	273113S Joint - côté admission		
163	0003 000 0048	271935S Joint - filtre à air		(filtre à air)
306	0003 000 0510	690461 Écran - cylindre		
307	0003 000 0888	691660 Vis		(écran de cylindre)
308	0003 000 0511	690462 Couvre-culasse		
337	0003 000 2522	802592S Bougie - allumage		(résistance)
358	0003 000 0252	495605 Jeu de joints - moteur		
383	0003 000 2530	89838S Clé - à bougie		
527	0003 000 0927	691741 Attache - tube		
529	0003 000 1062	692189 Œillet		(90 degrés)
529A	0003 000 1060	692187 Œillet		(45 degrés)
635	0003 000 0414	66538S Soufflet - bougie d'allumage		
718	0003 000 0618	690959 Goupille - de position		(cylindre)
868	0003 000 1544	697338 Joint - soupape		
869	0003 000 0911	691701 Siège - soupape		(admission)
870	0003 000 0912	691702 Siège - soupape		(échappement)
871	0003 000 0029	262001 Bague - guide de soupape Au-dessus du numéro de série: 092071900		(échappement)
871	0003 000 0413	63709 Bague - guide de soupape		(admission)
871	0003 000 0019	231348 Bague - guide de soupape		(échappement)

D - Arbre à cames, cylindre, culasse, jeux de joints, manuel de l'opérateur, manuel de réparation, étiquette d'avertissement

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		Jusqu'au numéro de série: 092072000			
883	0003 000 0790	691314 Joint, côté échappement			
1058	0003 000 0078	277098 Manuel de l'opérateur			
1095	0003 000 1705	699450 Jeu de joints - soupape			
1319	0003 000 2197	794467 Étiquette - avertissement			
1330	0003 000 0043	270962 Manuel de réparation			

E - Carburateur, kit de révision du carburateur, alimentation en carburant



E - Carburateur, kit de révision du carburateur, alimentation en carburant

#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
51	0003 000 0061	273113S Joint - côté admission		
90	0003 000 0410	499952 Carburateur Au-dessus du numéro de série: 098082300		(réservoir de 2 pintes) (régulateur de ventilation)
95	0003 000 0833	691437 Vis		(papillon des gaz)
97	0003 000 1033	692018 Tige - réglage de l'accélération		
110	0003 000 0493	690401 Rondelle		(tige de starter)
121	0003 000 0253	495606 Kit - révision du carburateur		
127	0003 000 0916	691718 Bouchon - expansible		(corps du carburateur)
127A	0003 000 0928	691742 Bouchon - expansible		(chambre de mélange)
130	0003 000 0929	691743 Papillon des gaz		
141	0003 000 0285	497230 Kit -tige de starter Au-dessus du numéro de série: 094092500		
141	0003 000 0178	491177 Kit -tige de starter Jusqu'au numéro de série: 094092600		
147	0003 000 0369	499502 Gicleur - pilote		(haute altitude)
147	0003 000 0765	691250 Gicleur - pilote		(standard)
149	0003 000 0856	691592 Ressort - pointeau		
153	0003 000 0169	490501 Kit - collier/vis		(LEVIER DE CARBURATEUR)
173	0003 000 0940	691777 Soupape - mélange de ralenti		
180	0003 000 0250	495391 Réservoir - carburant		(métallique) (3 pintes) (régulateur de ventilation)
180A	0003 000 0248	495376 Réservoir - carburant		(métallique) (2 pintes) (régulateur mécanique)

E - Carburateur, kit de révision du carburateur, alimentation en carburant

#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
180A	0003 000 0249	495377 Réservoir - carburant		(métallique) (2 pintes) (régulateur de ventilation)
180B	0003 000 0247	495370 Réservoir - carburant		(métallique) (1 pinte)
190	0003 000 0903	691685 Vis		(RÉSERVOIR DE CARBURANT) (2/3)
190A	0003 000 1067	692200 Vis		(RÉSERVOIR DE CARBURANT) (3/4)
190B	0003 000 0905	691687 Vis		(RÉSERVOIR DE CARBURANT) (1 3/4)
190C	0003 000 0719	691141 Vis		(RÉSERVOIR DE CARBURANT) (1/2)
191	0003 000 1074	692241 Joint - réservoir de carburant Au-dessus du numéro de série: 092090600		
191A	0003 000 0060	272996 Joint - réservoir de carburant Jusqu'au numéro de série: 092090700		
211	0003 000 0780	691289 Ressort - ralenti régulé		
217	0003 000 0953	691815 Ressort - renvoi de starter		
224	0003 000 0459	690320 Vis		(kit collier/vis)
267	0003 000 0690	691082 Vis		(bride d'emboitage)
365	0003 000 0613	690953 Vis		(CARBURATEUR) (3/4)
392	0003 000 0955	691823 Ressort - diaphragme de pompe		
393	0003 000 0749	691213 Écran - carburateur		
394	0003 000 0055	272538S Diaphragme - carburateur		


E - Carburateur, kit de révision du carburateur, alimentation en carburant

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		Au-dessus du numéro de série: 092063000			
394A	0003 000 0037	270026 Diaphragme - carburateur Jusqu'au numéro de série: 092070100			
432	0003 000 0571	690766 Capuchon - ressort			
434	0003 000 0914	691713 Cache - diaphragme			
435	0003 000 0866	691619 Vis			(cache de diaphragme)
611	0003 000 0521	690507 Tuyau - carburant			(réservoir de 2 pintes)
611	0003 000 0937	691770 Tuyau - carburant			(réservoir de 3 pintes)
612	0003 000 0102	297219S Tube - plongeur			(réservoir de 1 pinte)
612	0003 000 0119	391813 Tube - plongeur			(réservoirs de 2 et 3 pintes)
633	0003 000 0977	691869 Joint d'étanchéité - tige de starter/réglage d'accélération			
689	0003 000 0945	691783 Ressort - de friction			(tige de réglage de l'accélération)
692	0003 000 0535	690572 Ressort - détente			
718B	0003 000 0453	690296 Goupille - de position			(cache de diaphragme)
780	0003 000 0748	691211 Ancrage - ressort			
831	0003 000 0700	691099 Vis			(ancrage de ressort)
957	0003 000 0241	494559 Bouchon - réservoir de carburant			(plastique)
987	0003 000 1083	692279 Joint d'étanchéité - tige de réglage d'accélération			

E - Carburateur, kit de révision du carburateur, alimentation en carburant

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
987A	0003 000 0038	270167 Joint d'étanchéité - tige de réglage d'accélération			
1149	0003 000 0869	691624 Vis			(tige de réglage de l'accélération)

F - Commandes, ressort du régulateur, allumage



F - Commandes, ressort du régulateur, allumage

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
153	0003 000 0169	490501 Kit - collier/vis			(LEVIER DE CARBURATEUR)
156A	0003 000 0501	690439 Levier - régulateur de vitesse			
156B	0003 000 0500	690438 Levier - régulateur de vitesse			
188	0003 000 1067	692200 Vis			(support d'élément de commande)
200	0003 000 0334	498770 Lame - régulateur			
201	0003 000 0789	691305 Liaison - Régulateur de ventilation			
206A	0003 000 0938	691771 Écrou - ajustement du régulateur			
208A	0003 000 0954	691821 Tige - commande de régulateur			
209	0003 000 1171	692612 Ressort - régulateur			(noir)
216	0003 000 0531	690551 Timonerie - starter			
216A	0003 000 0956	691824 Timonerie - starter			
216B	0003 000 1199	692904 Timonerie - starter			
218	0003 000 0919	691722 Rondelle			(timonerie de starter)
222	0003 000 1675	699132 Support - élément de commande			
224	0003 000 0459	690320 Vis			(kit collier/vis)
265A	0003 000 0660	691024 Bride - emboitage			
266	0003 000 0823	691414 Commande - réglage de l'accélération			
267	0003 000 0690	691082 Vis			(bride d'emboitage)
268	0003 000 0661	691025 Gaine - fil de commande			(48" de long) (coupé à la longueur nécessaire)

F - Commandes, ressort du régulateur, allumage

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
269	0003 000 0662	691026 Fil électrique - commande			(78" de long) (coupé à la longueur nécessaire)
270	0003 000 0663	691027 Écrou			(gaine de câble de commande)
271	0003 000 0664	691028 Levier - élément de commande			
274	0003 000 0862	691607 Rondelle			(gaine de câble)
275	0003 000 0902	691683 Vis			(commande de réglage de l'accélération)
280	0003 000 0733	691184 Support - tige			
284	0003 000 0690	691082 Vis			(gaine de câble de commande)
333	0003 000 2051	793281 Armature - magnéto			
334	0003 000 0684	691061 Vis			(armature de magnéto)
344	0003 000 0903	691685 Vis			(collier de câble)
351	0003 000 2531	90200 Vis			(borne de terre)
356	0003 000 1110	692390 Fil - d'arrêt			
356A	0003 000 0580	690791 Fil - d'arrêt			
356B	0003 000 1398	695283 Fil - d'arrêt			
356C	0003 000 0821	691409 Fil - d'arrêt			
356D	0003 000 0167	490346 Fil - d'arrêt			(DOUBLE ARRÊT)
356E	0003 000 0206	493501 Fil - d'arrêt			
359	0003 000 0689	691077 Rondelle			(borne de terre)
373	0003 000 0864	691612 Écrou			(borne de terre)
410	0003 000 0773	691274 Timonerie - commande			
485	0003 000 1087	692295 Bouton - commande			




F - Commandes, ressort du régulateur, allumage

#	Numéro de pièce	Description	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
507	0003 000 1017	691972 Isolant		
507A	0003 000 0416	66895 Isolant		
520	0003 000 0692	691084 Borne - de terre		
541	0003 000 0685	691067 Rondelle		(levier de régulateur de vitesse)
541A	0003 000 0455	690299 Rondelle		(levier de régulateur de vitesse) (dents externes)
541B	0003 000 0451	690288 Rondelle		(levier de régulateur de vitesse) (dents internes)
542	0003 000 0902	691683 Vis		(support de liaison)
578	0003 000 0150	398153 Ensemble fil électrique		
578A	0003 000 1453	696031 Ensemble fil électrique		
587	0003 000 0572	690769 Collier de câble		
620	0003 000 0173	490649 Panneau - commande de vitesse		
621	0003 000 1009	691941 Interrupteur - d'arrêt		
621A	0003 000 1095	692310 Interrupteur - d'arrêt		
621B	0003 000 1037	692029 Interrupteur - d'arrêt		
663	0003 000 0483	690370 Vis		(tableau de bord)
689A	0003 000 1138	692522 Ressort - de friction		(tige de commande de régulateur)
689B	0003 000 0973	691855 Ressort - de friction		(démarrreur à rappel)
773	0003 000 1542	697325 Fixation		
779	0003 000 0958	691828 Liaison - levier coudé		






F - Commandes, ressort du régulateur, allumage

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
851	0003 000 0215	493880S Borne - bougie d'allumage			
916	0003 000 0989	691900 Crémaillère - pignon de régulateur			
995	0003 000 0934	691756 Support - liaison			
1012	0003 000 0170	490507 Fixation - timonerie			
1303	0003 000 0543	690594 Bride - élément de commande de vitesse			

G - Volant moteur, démarreur à rappel



74



G - Volant moteur, démarreur à rappel


#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
23	0003 000 2255	795695 Volant moteur Au-dessus du numéro de série: 008012900			
23	0003 000 0596	690843 Volant moteur Jusqu'au numéro de série: 008013000			
55	0003 000 1056	692144 Boîtier - démarreur à rappel			
55A	0003 000 0125	393576 Boîtier - démarreur à rappel			
56	0003 000 0090	280439S Poulie - démarreur			
57	0003 000 0163	490179 Ressort - démarreur à rappel			
58	0003 000 1003	691921 Câble - démarrage			(70)
58A	0003 000 0089	280406S Câble - démarrage			(82 CÂBLES)
60	0003 000 0997	691915 Poignée de câble de démarrage			
65	0003 000 0594	690837 Vis			(démarreur à rappel)
65A	0003 000 0464	690338 Vis			(CÂBLE DE COMMANDE DE DÉMARREUR) (3/8)
66	0003 000 0160	399671 Roue libre - démarreur Jusqu'au numéro de série: 098123100			
67	0003 000 0135	394897 Boîtier - embrayage			
68	0003 000 0860	691604 Rotule - embrayage			
70	0003 000 1010	691945 Rochet - embrayage			
71	0003 000 0811	691359 Couvercle - rochet			
73	0003 000 1795	699850 Tamis - rotatif Au-dessus du numéro de série: 002060200			
73B	0003 000 0921	691725 Tamis - rotatif Jusqu'au numéro de série: 002060100			
74	0003 000 2536	94058 Vis			(tamis rotatif)

G - Volant moteur, démarreur à rappel


#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
75	0003 000 0923	691736 Rondelle			(volant moteur)
332	0003 000 0560	690662 Écrou			(volant moteur)
363	0003 000 0004	19069 Extracteur - volant moteur			
455	0003 000 0760	691236 Cuvette de roulement de volant moteur			
456	0003 000 1091	692299 Plateau - friction de cliquet			
459	0003 000 0095	281505S Cliquet - rochet			
592	0003 000 0583	690800 Écrou			(démarreur à rappel)
594	0003 000 2536	94058 Vis			(poulie de démarreur à câble)
597	0003 000 0910	691696 Vis			(plateau de friction de cliquet)
608	0003 000 0422	690101 Démarreur - à rappel			(70 CÂBLES)
678	0003 000 0176	490817 Entretoise - rappel			(CÂBLE DE COMMANDE)
689B	0003 000 0973	691855 Ressort - de friction			(démarreur à rappel)
930	0003 000 0809	691348 Protection - démarreur à rappel			
1210	0003 000 0406	499901 Ensemble poulie/ressort			(poulie)
1211	0003 000 0406	499901 Ensemble poulie/ressort			(ressort)

H - Réducteur

**BEFORE DATE CODE:
06051700**



**AFTER DATE CODE:
06051600**



H - Réducteur

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
3	0003 000 0111	299819S Bague d'étanchéité - d'huile			(côté magnéto)
15A	0003 000 0901	691682 Vis de vidange d'huile			
15B	0003 000 2027	792750 Vis de vidange d'huile Au-dessus du numéro de série: 006051600			(couvercle de pignon)
17A	0003 000 2539	99158 Roulement - billes Au-dessus du numéro de série: 006051600			(boîtier de pignon réducteur)
79	0003 000 2024	792746 Boîtier - pignon réducteur Au-dessus du numéro de série: 006051600			
79A	0003 000 0551	690605 Boîtier - pignon réducteur Jusqu'au numéro de série: 006051700			
80	0003 000 2030	792755 Joint - boîtier de pignons Au-dessus du numéro de série: 006051600			
80A	0003 000 0859	691602 Joint - boîtier de pignons Jusqu'au numéro de série: 006051700			
82	0003 000 2029	792753 Vis Au-dessus du numéro de série: 006051600			(CARTER DU RÉDUCTEUR DE VITESSE) (1 1/3)
82A	0003 000 0482	690369 Vis Jusqu'au numéro de série: 006051700			(CARTER DU RÉDUCTEUR DE VITESSE) (7/8)
82A	0003 000 1676	699164 Vis Jusqu'au numéro de série: 006051700			(CARTER DU RÉDUCTEUR DE VITESSE) (1 1/2)
83	0003 000 2031	792756 Arbre - de sortie auxiliaire Au-dessus du numéro de série: 006051600			
83A	0003 000 0486	690374 Arbre # de sortie auxiliaire Jusqu'au numéro de série: 006051700			
84	0003 000 2032	792759 Capuchon - reniflard			

H - Réducteur

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		Au-dessus du numéro de série: 006051600			
84A	0003 000 0710	691121 Capuchon - reniflard Jusqu'au numéro de série: 006051700			
85	0003 000 0567	690711 Vis Au-dessus du numéro de série: 006051600			(COUVERCLE DE TRANSMISSION DU CARTER DU RÉDUCTEUR DE VITESSE) (1 1/2)
85A	0003 000 1145	692551 Vis Jusqu'au numéro de série: 006051700			(COUVERCLE DE TRANSMISSION DU CARTER DU RÉDUCTEUR DE VITESSE) (1 3/16)
86	0003 000 2025	792748 Couvercle - pignon Au-dessus du numéro de série: 006051600			
86A	0003 000 0552	690608 Couvercle - pignon Jusqu'au numéro de série: 006051700			
87	0003 000 2028	792752 Joint d'étanchéité - pignon réducteur Au-dessus du numéro de série: 006051600			
87A	0003 000 0852	691582 Joint d'étanchéité - pignon réducteur Jusqu'au numéro de série: 006051700			
88	0003 000 2033	792760 Joint - couvercle de pignon/ carter Au-dessus du numéro de série: 006051600			
88A	0003 000 0858	691600 Joint - couvercle de pignon réducteur Jusqu'au numéro de série: 006051700			
127B	0003 000 0853	691585 Bouchon - expansible			(boîtier de pignon réducteur)

H - Réducteur

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
415A	0003 000 2026	792749 Bouchon Au-dessus du numéro de série: 006051600			(couvercle de pignon)

I - Bloc moteur embiellé (Shortblock)



I - Bloc moteur embiellé (Shortblock)

#	Numéro de pièce	Description		Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0003 000 2915	495920 MODÈLE SB 9 HORIZ.			Demander le code d'autorisation avant de passer commande.