


### MH 710.0

### A - Guidon




#### A - Guidon

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6250 710 3500	Levier (embrayage)		42	
2	6250 716 0200	Rondelle			
3	6250 716 0202	Rondelle			
4	6250 716 0203	Rondelle			
5	6250 716 0204	Rondelle			
6	6250 716 2000	Boulon			
7	6250 716 2400	Ressort de pression			
8	6250 716 2700	Jonc d'arrêt			
9	6250 716 4400	Attache de câble			
10	6250 716 4401	Attache de câble			
11	6250 716 5600	Ressort coudé			
12	6250 717 3600	Recouvrement			
13	6250 820 1200	Poignée (réglage en hauteur)			
14	6250 951 0800	Vis à six pans			
15	6250 951 2600	Vis a tete lentiforme			
16	6250 951 3500	Vis à tête plate			
17	6250 955 1100	Écrou à six pans avec pièce de serrage M8			
18	6250 955 1101	Écrou à six pans avec pièce de serrage M6			
19	6250 955 1103	Écrou à six pans avec pièce de serrage M10			
20	6250 967 4417	Autocollant			
21	6250 967 4413	Autocollant			
21	6250 967 4416	Autocollant			PRC
22	6251 180 1100	Câble de commande des gaz			
23	6251 430 0200	Commutateur d'arrêt		21	

#### A - Guidon

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
24	6251 435 0300	Commutateur			
25	6251 643 5700	Rondelle belleville			
26	6251 710 3500	Levier (gauche)		20,43	
27	6251 710 9900	Câble d'embrayage			
28	6251 710 9901	Câble d'embrayage (réglage du guidon)			
29	6251 710 9902	Câble d'embrayage (passage des vitesses)	C		
30	6251 710 9903	Câble d'embrayage (marche arrière)	U		
31	6251 711 4400	Poignée	C°		
32	6251 716 2200	Etrier			
33	6251 716 3800	Tôle entretoise			
34	6251 717 3100	Tôle de protection			
35	6251 740 0201	Console			
36	6251 740 3400	Levier de commande			
37	6251 740 5200	Guidon			
38	6251 740 6100	Guidon			
39	6251 951 0802	Vis à six pans			
40	6251 951 0806	Vis à six pans			
41	6251 967 4400	Autocollant			
42	6251 967 4401	Autocollant			
43	6251 967 4403	Autocollant			
44	6378 766 0500	Tube ondulé ø15x750			
100	6250 967 4401	Autocollant Jusqu'au numéro de série: 999626147			

#### **B** - Moteur




#### **B** - Moteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0004 182 2100	Support			
2	6251 011 1805	EHC 700.0 (EHC700-0004)		2	Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »
2	6251 011 1800	EHC 700.0 (EHC700-0001) Jusqu'au numéro de série: 999626147			Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »
3	6250 711 8100	Douille			
4	6250 716 0200	Rondelle			
5	6250 716 0203	Rondelle			
6	6250 951 0814	Vis à six pans avec bride Móx10			
7	6250 955 1100	Écrou à six pans avec <mark>piè</mark> ce de serrage M8			
8	6250 955 1101	Écrou à six pan <mark>s avec piè</mark> ce de serrage M6			
9	6250 967 4406	Autocollant			
10	6251 080 0400	Capot (moteur)			
11	6251 400 3200	Phare			
12	6251 710 4504	Support (capot de protection)		19	
13	6251 710 4505	Support		3	
14	6251 711 1101	Support (capot de protection avant)			
15	6251 791 5700	Poignee			
16	6251 951 0812	Vis à six pans avec bride M6x20			
17	6251 951 0813	Vis à six pans avec bride M8x60			
18	6251 951 2600	Vis a tete lentiforme			

#### **B** - Moteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
19	6250 711 8100	Douille			
20	6250 967 4409	Autocollant			
21	6251 967 1500	Plaque matricule MH 710			
22	6251 716 0200	Rondelle			

### C - Recouvrement, Entraînement




## C - Recouvrement, Entraînement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6251 951 0800	Vis à six pans			
2	6250 716 0202	Rondelle			
3	6250 716 0203	Rondelle			
4	6250 716 0204	Rondelle			
5	6250 716 0205	Rondelle			
6	6250 716 1500	Douille			
7	6250 716 5001	Epingle d'axe			
8	6250 716 5002	Epingle d'axe			
9	6250 740 1400	Roue			
10	6250 951 0804	Vis à six pans M8x75			
11	0004 951 9715	Vis			
12	6250 955 1100	Écrou à six pans avec pièce de s <mark>e</mark> rrage M8			
13	6250 955 1101	Écrou à six pans avec pièce de serrage M6			
14	6250 955 1103	Écrou à six pans avec pièce de serrage M10			
15	6250 955 1104	Ecrou à six pans M8			
16	6250 967 4414	Autocollant			
17	6251 710 2805	Fourche de roue			
18	6251 710 4500	Support (éperon de terrage)			
19	6251 710 4501	Support (tôle de protection)			
20	6251 710 4502	Support (tôle de protection gauche)			
21	6251 710 4503	Support (tôle de protection droite)			
22	6251 711 8500	Boulon			
23	6251 716 0200	Rondelle			
24	6251 716 1400	Éperon de terrage			

### C - Recouvrement, Entraînement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
25	6251 716 2000	Boulon			
26	6251 717 3500	Renfort latéral gauche			
27	6251 820 0205	Renfort latéral droit		16	
28	6251 740 0200	Console (éperon de terrage)			
29	6251 740 0205	Console (moteur)			
30	6251 740 8500	Boulon à insertion			
31	6251 951 0806	Vis à six pans			
32	6251 951 0807	Vis à six pans			
33	6251 951 0808	Vis à six pans			
34	6251 951 0809	Vis à six pans			
35	6251 951 0810	Vis à six pans avec bride			
36	6251 951 0811	Vis à six pans avec bride			
37	6251 955 1101	Ecrou à six pans			
38	0000 967 3454	Plaque indicatrice du n <mark>u</mark> méro de machine			
38	6251 967 1800	Plaque signalétique MH 710.0			
100	6251 820 0200	Renfort latéral droit Jusqu'au numéro de série: 999626147		101	
101	6250 967 4407	Autocollant Jusqu'au numéro de série: 999626147			
102	6251 710 2800	Fourche de roue Jusqu'au numéro de série: 999672183			
103	6251 740 0202	Console (moteur) Jusqu'au numéro de série: 999672183			


### D - Carter de réducteur



#### D - Carter de réducteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6251 640 0100	Transmission		D: 2,3,5-13,15 + E:1-19 + F: 1-50 + G: 1-29	
	0004 007 1604	Jeu de joints (Transmission)		D:4,8 + E:17 + F: 37-41 + G:14-17	
1	6250 716 2700	Jonc d'arrêt			
2	6250 955 1104	Ecrou à six pans M8			
3	6251 020 9200	Jauge d'huile			
4	6251 029 0500	Joint			
5	6251 951 0808	Vis à six pans			
6	6251 640 6600	Bride			
7	6251 641 0300	Carter de réducteur			
8	6251 649 0304	Joint			
9	6251 716 0400	Vis (maintien de ressort)			
10	6251 716 0401	Vis (maintien de câble)			
11	6251 716 2001	Boulon			
12	6251 716 2700	Jonc d'arrêt			
13	6251 951 0802	Vis à six pans			
14	6251 951 1702	Vis cylindrique			
15	6251 967 4405	Autocollant			
16	6251 951 0808	Vis à six pans			
17	6251 646 1700	Tubulure de remplissage d'huile Au-dessus du numéro de série: 999608379			


### E - Transmission - Arbre de commande



#### E - Transmission - Arbre de commande

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6250 716 0203	Rondelle			
2	6250 951 0802	Vis à six pans M6x16			
3	6250 955 1100	Écrou à six pans avec pièce de serrage M8			
4	6251 640 6400	Levier		2	
5	6251 640 6401	Levier (embrayage)			
6	6251 641 2604	Rondelle			
7	6251 641 3601	Boulon	U		
8	6251 641 3602	Boulon	~		
9	6251 641 3901	Cheville			
10	6251 641 4100	Levier			
11	6251 641 4101	Levier			
12	6251 641 4901	Douille			
13	6251 641 4902	Douille			
14	6251 641 7100	Support			
15	6251 643 1002	Circlip			
16	6251 643 3600	Levier de commande			
17	6251 647 5601	Anneau de joint			
18	6251 716 0402	Vis (maintien de câble)			
19	6251 718 7000	Plaque d'appui (passage des vitesses)			

### F - Réducteur




### F - Réducteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6250 643 0300	Bille			
2	6250 716 2700	Jonc d'arrêt			
3	6250 716 2701	Jonc d'arrêt			
4	6251 160 2000	Embrayage			
5	6251 640 5100	Roulement rainuré à billes			
6	6251 640 5101	Roulement rainuré à billes			
7	6251 641 2600	Rondelle			
8	6251 641 2601	Rondelle			
9	6251 641 2602	Rondelle			
10	6251 641 2603	Rondelle			
11	6251 641 2607	Rondelle			
12	6251 641 2608	Rondelle			
13	6251 641 2609	Rondelle			
14	6251 641 2610	Rondelle			
15	6251 641 2611	Rondelle			
16	6251 641 2612	Rondelle			
17	6251 641 3100	Ressort			
18	6251 641 3101	Ressort			
19	6251 641 3600	Boulon			
20	6251 641 3900	Cheville			
21	6251 641 4900	Douille			
22	6251 641 4903	Douille			
23	6251 641 4905	Douille			
24	6251 642 0101	Pignon (vitesse arrière)			
25	6251 642 0102	Pignon (vitesse)			
26	6251 642 2600	Arbre			

### F - Réducteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
27	6251 642 2601	Arbre			
28	6251 642 2602	Arbre			
29	6251 642 3800	Entraîneur			
30	6251 642 9700	Douille			
31	6251 643 0900	Écrou crénelé			
32	6251 643 0901	Écrou (écrou à encoches)			
33	6251 643 1000	Circlip			
34	6251 643 1001	Circlip			
35	6251 643 1300	Cache (prise de force)			
36	6251 643 1301	Recouvrement			
37	6251 647 5600	Anneau de joint			
38	6251 647 5602	Anneau de joint			
39	6251 647 5603	Anneau de joint			
40	6251 647 5604	Anneau de joint			
41	6251 649 0300	Joint			
42	6251 716 2700	Jonc d'arrêt			
43	6251 951 0804	Vis à six pans			
44	6251 951 0806	Vis à six pans			
45	6251 951 1700	Vis cylindrique			
46	6251 951 1701	Vis cylindrique			
47	6251 958 2200	Rondelle			
48	6251 958 2201	Rondelle			
49	6251 642 0100	Pignon (vitesse avant)			
50	6251 648 0100	Bride			

### **G** - Transmission




#### **G** - Transmission

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6250 955 1103	Écrou à six pans avec pièce de serrage M10			
2	6251 640 1400	Carter			
3	6251 641 2606	Rondelle			
4	6251 007 3200	Jeu de rondelles de compensation			Utiliser des rondelles d'ajustage pour compenser le jeu axial.
5	6251 641 4904	Douille			
6	6251 642 0201	Pignon d'angle			
7	6251 642 2603	Arbre			
8	6251 642 2604	Arbre			
9	6251 643 1100	Roulement à aiguilles			
10	6251 643 1101	Roulement à aiguilles			
11	6251 643 1102	Roulement à aiguilles			
12	6251 643 1302	Recouvrement			
13	6251 646 4800	Bouchon fileté <mark>de</mark> vidange d'huile			
14	6251 647 5605	Anneau de joint			
15	6251 649 0301	Joint			
16	6251 649 0302	Joint			
17	6251 649 0303	Joint			
18	6251 711 0900	Axe			
19	6251 711 2800	Entraîneur		24	
20	6251 716 2700	Jonc d'arrêt			
21	6251 717 3600	Recouvrement			
22	6251 951 0800	Vis à six pans			
23	6251 951 0802	Vis à six pans			

#### **G** - Transmission

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
24	9008 318 1780	Vis à six pans M8x16			
25	6251 640 5102	Roulement rainuré à billes			
26	6251 642 0200	Pignon d'angle			
27	6251 716 2702	Jonc d'arrêt			
28	6251 643 0900	Écrou crénelé			
29	6251 641 3900	Cheville			


# H - Jeu cpl. de binage



# H - Jeu cpl. de binage

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6250 716 0200	Rondelle			
2	6250 716 0204	Rondelle			
3	6250 716 2700	Jonc d'arrêt			
4	6250 955 1104	Ecrou à six pans M8			
5	6251 007 1800	Kit de réparation (lame de fraise)		2,8,14,16	Une lame de fraise fournie pour le côté gauche et droit
6	6251 710 0200	Equipment de binage cpl gauche		1-5,8,10-16	
7	6251 710 0201	Equipment de binage cpl droite		1-5,8,10-16	
8	6251 716 2700	Jonc d'arrêt			
9	6251 716 4800	Esse d'essieu			
10	6251 740 3900	Disque de protection			
11	6251 740 7401	Axe			
12	6251 740 7402	Axe			
13	6251 740 7403	Axe			
14	6251 951 0800	Vis à six pans			
15	6251 951 0805	Vis à six pans			
16	6251 955 1100	Ecrou à six pans			

# I - Pneumatiques



# I - Pneumatiques

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6251 740 1400	Roue compl. gauche		1-3,6-10	
	6251 740 1401	Roue compl. droite		11-18	
1	6250 716 0204	Rondelle			
2	6251 711 8800	Pneu			
3	6251 716 2701	Jonc d'arrêt			
4	6251 716 4800	Esse d'essieu			
5	6251 740 7400	Axe	C		
6	6251 740 9901	Tuyau			
6	6251 740 9900	Tuyau Jusqu'au numéro de série: 999608653			
7	6251 744 2000	Jante (intérieure)			
8	6251 744 2001	Jante (extérieure)			
9	6251 951 0801	Vis à six pans			
10	6251 955 0900	Ecrou			
11	6250 716 0204	Rondelle			
12	6251 711 8800	Pneu			
13	6251 716 2701	Jonc d'arrêt			
14	6251 740 9901	Tuyau			
14	6251 740 9900	Tuyau Jusqu'au numéro de série: 999608653			
15	6251 744 2000	Jante (intérieure)			
16	6251 744 2001	Jante (extérieure)			
17	6251 951 0801	Vis à six pans			
18	6251 955 0900	Ecrou			

## J - Produit d'étanchéité, lubrifiant



### J - Produit d'étanchéité, lubrifiant

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0783 830 2018	Pâte d'étanchéité Three Bond 1227			
2		Dans la transmission, utiliser une huile moteur : SAE10W-30 ou SAE30			



# K - Outils




#### K - Outils

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0812 190 1005	Clé à bougie			



# L - Outil spécial



# L - Outil spécial

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0000 890 2800	Crochet de montage			
2	5910 007 2204	Kit d'outil de montage		4-9	
3	5910 007 2203	Kit d'outil de montage		10,11	
4	5910 893 0803	Extracteur			
5	5910 893 7206	Goujon d'insertion (grand palier)			
6	5910 893 7203	Goujon d'insertion (petit palier)			
7	5910 893 8202	Tige filetée			
8	5910 894 0801	Manchon d'extraction			
9	9220 261 1402	Ecrou à six pans M12			
10	5910 890 8605	Support			
11	5910 893 4902	Outils de montage			
100	5910 007 2202	Kit d'outil de montage		4,6,7,9,101,102	
101	5910 893 7202	Goujon d'insertion			
102	5910 894 0800	Manchon d'extraction			