




SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

LM 2147 CMDAE, 96587850101, 2009-01

Jonsered

J1PL2008_V500000004



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	Qté Kit équipement
1	544 44 61-01	ENJOLIVEUR		
2	504 85 78-01	ÉCROU		
3	502 44 56-03	ROUE COMPLÈTE		
4	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES		
5	544 43 28-03	JOINT TORIQUE		
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE		
8	531 21 08-17	RESSORT		
9	531 20 84-92	ÉCROU		
10	531 20 79-86	BOUTON		
11	501 97 99-01	LEVIER DE LEVAGE COMPLET		
12	538 23 58-07	VIS		
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE		
14	531 20 66-53	AXE		
15	531 20 87-72	RONDELLE		
16	544 34 23-01	PIGNON		
17	531 20 87-78	ROULEMENT		
18	531 20 59-44	SUPPORT		
21	544 44 59-01	ENJOLIVEUR		
22	504 85 78-01	ÉCROU		
23	502 44 50-03	ROUE COMPLÈTE		
24	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES		
25	544 43 31-03	JOINT TORIQUE		
26	531 20 50-57	COUVERCLE		
27	504 85 65-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT		
28	531 20 66-53	AXE		
30	531 20 80-08	VIS		
31	531 20 72-37	RONDELLE		
32	531 21 10-17	MOWER BLADE		
34	531 20 61-69	ADAPTATEUR		
35	505 29 09-01	TOUCHE		
36	531 20 78-56	VIS		
37	544 46 22-01	PROTECTEUR		
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE		
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE		
41	544 34 32-03	GEARBOX		
42	538 24 08-62	VIS		
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE		
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE		
45	544 93 47-01	RESSORT		
46	504 54 79-01	POULIE		
47	504 54 80-01	ÉCROU		
48	504 03 48-01	COURROIE		
51	531 20 83-00	LEVIER		
52	531 20 83-06	SAC		
53	531 20 59-49	SAC		
54	531 21 11-84	RESSORT		
55	531 21 06-17	BOUCHON		
58	531 20 59-84	DÉFLECTEUR		
60	531 20 82-16	VIS		
61	531 20 88-44	VIS		
62	531 21 29-34	DECAL		
63	531 21 39-01	DECK		
64	531 21 28-51	VIS		
65	531 20 58-48	CONNECTEUR		
66	531 21 08-24	RETAINING RING		
67	531 20 50-60	ARBRE		
68	531 21 18-40	RESSORT		
70	531 21 37-83	RESSORT		
71	531 20 50-69	BARRE		
80	531 20 58-40	BOUTON		
81	531 20 49-22	RONDELLE		
82	531 21 14-74	SEGMENT		
83	531 21 14-76	RESSORT		

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	QTÉ Kit équipement
84	531 21 14-73	SEGMENT		
85	531 21 15-81	PLAQUE		
86	531 21 14-80	VIS		
88	531 20 84-91	ÉCROU		
89	531 20 49-61	RONDELLE		
90	531 20 71-65	ÉCROU		
91	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW		
92	544 46 38-02	CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR		
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE		
100	531 20 56-09	PLAQUE		
101	531 20 88-44	VIS		
104	531 21 34-34	CÂBLE		
105	531 20 80-43	SUPPORT		
106	531 20 82-17	VIS		
107	531 20 51-39	SUPPORT		
108	531 20 78-36	VIS		
109	531 20 66-66	RONDELLE		
110	531 20 84-92	ÉCROU		
111	531 20 77-54	CÂBLE		
120	531 21 25-14	INTERRUPTEUR		
121	531 21 34-14	CÂBLE		
122	531 20 78-40	COUVERCLE		
123	531 20 88-44	VIS		
124	531 21 28-21	BATTERIE		
125	531 21 28-18	CÂBLE		
126	531 20 72-67	BOÎTE		
127	531 20 71-90	VIS		
128	531 20 09-04	CHARGEUR DE BATTERIE		
211	532 18 82-79	CARTER		
212	532 18 73-53	DISQUE		
213	532 19 02-83	LEVIER		
214	532 18 82-78	PROTECTOR		
215	532 18 70-97	SUPPORT		
216	532 18 16-98	VIS		