




SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

LM 2147 CMDE, 965160201, 2007-04



Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	Qté Kit équipement
1	531 21 07-25	PROTECTOR		
2	531 21 20-69	MANICO UNICO SAGM HUSQ C/PLANC		
3	531 21 20-63	OEILLET		
4	531 20 66-66	RONDELLE		
5	531 21 34-34	CÂBLE		
6	531 20 77-54	CÂBLE		
7	531 20 84-92	ÉCROU		
8	531 20 80-43	SUPPORT		
9	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW		
10	531 20 49-61	RONDELLE		
11	531 20 71-65	ÉCROU		
12	531 20 84-91	ÉCROU		
13	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE		
14	531 21 14-80	VIS		
15	531 21 15-81	PLAQUE		
16	531 21 14-73	SEGMENT		
17	531 21 14-76	RESSORT		
18	531 21 14-74	SEGMENT		
19	531 20 49-22	RONDELLE		
20	531 20 58-40	BOUTON		
21	531 21 18-40	RESSORT		
22	531 20 70-44	VIS		
23	531 20 79-81	RONDELLE		
24	531 20 79-82	ÉCROU		
25	531 20 49-07	TOUCHE		
26	531 21 08-24	RETAINING RING		
27	531 21 14-41	SUPPORT		
28	531 20 59-84	DÉFLECTEUR		
29	531 20 50-69	BARRE		
30	531 21 37-83	RESSORT		
31	531 21 39-01	DECK		
32	531 20 58-48	CONNECTEUR		
33	531 20 82-16	VIS		
34	531 20 66-53	AXE		
35	501 97 98-01	ESSIEU ARRIÈRE		
36	531 20 59-44	SUPPORT		
37	531 20 88-44	VIS		
38	531 20 50-57	COUVERCLE		
39	544 45 91-01	AXE		
40	544 44 61-01	ENJOLIVEUR		
41	544 45 34-01	VIS		
42	504 54 82-01	ROULEMENT À BILLES		
43	502 44 50-03	ROUE COMPLÈTE		
45	544 43 28-03	JOINT TORIQUE		
46	544 43 31-03	JOINT TORIQUE		
47	531 20 50-48	ADAPTATEUR		
48	531 20 72-43	RONDELLE		
49	531 21 10-17	MOWER BLADE		
50	531 20 72-37	RONDELLE		
51	531 20 80-08	VIS		
52	531 20 79-86	BOUTON		
53	531 20 82-96	CARTER		
54	531 20 82-17	VIS		
55	531 21 06-17	BOUCHON		
56	531 21 11-84	RESSORT		
57	531 20 56-09	PLAQUE		
58	531 20 78-56	VIS		
59	544 46 22-01	PROTECTEUR		
60	504 03 48-01	COURROIE		
61	544 34 32-01	GEARBOX		
62	544 93 47-01	RESSORT		
63	544 44 59-01	ENJOLIVEUR		
65	544 34 23-01	PIGNON		

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque	Qté Kit équipement
66	538 24 08-62	VIS		
67	531 20 87-72	RONDELLE		
68	531 20 87-78	ROULEMENT		
70	531 21 26-75	OEILLET		
71	544 90 80-01	CÂBLE		
74	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE		
75	531 21 19-66	RONDELLE D'ESPACEMENT		
76	531 20 83-06	SAC		
77	504 54 80-01	ÉCROU		
79	531 21 05-73	RESSORT		
80	531 20 84-92	ÉCROU		
81	531 21 08-17	RESSORT		
82	531 20 52-12	VIS		
83	501 97 99-01	LEVIER DE LEVAGE COMPLET		
84	531 21 29-34	DECAL		
85	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE		
86	504 54 79-01	POULIE		
87	502 44 56-03	ROUE COMPLÈTE		
88	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE		
89	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE		
90	531 20 51-39	SUPPORT		
91	531 20 78-36	VIS		
92	531 20 88-44	VIS		
95	531 21 25-14	INTERRUPTEUR		
96	531 21 28-21	BATTERIE		
97	531 21 34-14	CÂBLE		
98	531 20 72-67	BOÎTE		
99	531 21 28-18	CÂBLE		
100	531 20 71-90	VIS		
101	531 20 88-44	VIS		
102	531 20 09-04	CHARGEUR DE BATTERIE		
105	531 20 78-40	COUVERCLE		
106	531 20 83-00	LEVIER		