





RMI 422.1
Capot


Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0000 967 6703	Etiquette STIHL							
2	6301 706 3610	Traverse							
3	6301 780 2031	Recouvrement							
4	6309 403 2300	Support							
5	6309 405 0700	Aimant							
6	6309 967 4415	Autocollant d'avertissement							
7	6302 967 4400	Autocollant iMow							
8	9104 003 3003	Vis taraud P4x12 ((1 - 2 Nm))							
9	9104 007 4260	Vis Parker P5x12 ((1 - 2 Nm))							
10	9110 421 1287	Vis a tete lentiforme M6x16							
10	9110 421 1286	Vis a tete lentiforme M6x16			4 42 764 851	(285.2020)			
11	6301 706 7300	Renfort de protection (avant)							
12	6301 706 7310	Renfort de protection (arrière)							
13	9104 007 4257	Vis IS P5x10 ((1 - 2 Nm))							
14	6301 967 4425	Pictogramme de mise en garde	1						



RMI 422.1

Carter supérieur

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6301 405 0700	Aimant							
2	6301 400 1500	Pièce de pression (STOP)							
3	6301 430 5203	Platine (capteur de capot)							
4	6301 700 8551	Carter supérieur							
4	6301 700 8550	Carter supérieur			4 42 576 639	(218.2021)			
5	6301 703 4901	Ressort coudé							
6	6301 709 0500	Membrane							
7	6301 400 5800	Capteur (pluie)							
8	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine							
9	6301 967 1505	Plaque matricule RMI 422							
10	6301 706 2400	Volet (cache d'élément de commande)							
11	6301 700 6701	Boulon							
12	9074 477 2966	Vis IS P4x8 ((0,5 - 1 Nm))							
13	6301 405 0700	Aimant							
14	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20 ((1 - 2 Nm))							




RMI 422.1 Parte inférieure du carter, châssis

Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).							
LUB		Graisse de transmission (Superlub FS)							
1	0000 951 1105	Vis cylindrique IS-P5x14							
2	6301 640 0150	Moteur d'entraînement avec transmission							
3	6301 700 0401	Roue cpl.							
4	6301 700 0451	Roue cpl.							
5	6301 701 1050	Carter inférieur							
6	6301 701 9901	Contrepoids supplémentaire							
7	6301 708 5902	Bouchon							
8	6301 719 0200	Joint							
9	6301 760 5200	Paliers							
10	6302 704 9500	Pneu							
11	6309 709 2101	Bague d'étanchéité							
12	6309 709 2102	Bague d'étanchéité							
13	6309 710 6600	Etrier							
14	6375 704 0301	Chapeau de roue							
15	9039 488 1288	Vis taraud M6x20 ((7 - 8 Nm))							
16	9104 007 4270	Vis cylindrique IS-P5x16 ((3 - 4 Nm))							
17	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20 ((3 - 4 Nm))							
18	9298 021 1528	Rondelle 6,4x20x1,25							
19	9460 624 0600	Anneau d'arrêt 6							

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
20	9503 421 9892	Roulement à billes rainuré DIN625-698-2RSR							
21	9645 945 3110	Joint torique N 21x1,5-NBR70							
22	9503 421 9892	Roulement à billes rainuré DIN625-698-2RSR							
23	9460 624 0600	Anneau d'arrêt 6							
24	6309 709 2102	Bague d'étanchéité							


foretjardin.com



RMI 422.1

Plateau de coupe, réglage en hauteur


Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).							
1	6301 600 0202	Moteur électrique							
2	6301 701 1059	Carter							
3	6301 702 0101	Couteau 200 / 8"							
4	6301 703 1050	Broche							
5	6301 760 9701	Disque d'entraînement compl.							
6	6301 763 4200	Dispositif d'ajustage							
7	6301 763 6450	Molette de serrage							
8	9064 319 0962	Vis à tête fraisée M5x12 ((1,6 - 2,0 Nm))							
9	9104 003 4430	Vis taraud P6x20							
10		Partie inférieure du disque d'entraînement (pas de pièce de rechange séparée)							
11	9645 946 1911	Joint torique 19x3,5 70 EPDM (Graisser le joint avec du DC4)							
12	6301 820 6000	Soufflet							
13	9104 003 3002	Vis Parker IS-P4x12 ((1 - 2 Nm))							



RMI 422.1


Parties électriques

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).							
1	6301 400 6512	Batterie (AAI 50.1)							
1	6301 007 1006	Kit de batterie AAI 50				(207.2021)			
1	6301 400 6502	Batterie (AAI 50.0)			4 42 803 396	(207.2021)			
2	6301 430 1453	Module électronique							
3	6301 430 6850	Support							
4	6301 440 0300	Câble (fiche de diagnostic)							
5	6301 007 1800	Kit de réparation (câble - capteur d'obstacles)				(281.2020)			
6	6301 440 3010	Faisceau de câbles (bobine avant)							
9	6301 967 7200	Avertissement							
10	9645 946 3203	Joint torique 31x3,5-75 EPDM							
11	9104 007 4270	Vis cylindrique IS-P5x16							
100	6301 440 0310	Câble (système électronique principal - capteur d'obstacles)			4 42 733 618	(281.2020)			



RMI 422.1
Station de base


Positi on	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6301 400 8501	Bloc d'alimentation 230 V EUR							
1	6301 400 8502	Bloc d'alimentation 230 V CH							
1	6301 400 8503	Bloc d'alimentation 230 V GB							
2	6309 405 8710	Piquet de fixation							
3	6309 430 1461	Module électronique							
4	6309 430 6816	Support cpl.							
5	6309 432 3801	Recouvrement							
6	6309 440 0345	Câble							
7	6309 701 1041	Carter							
8	6309 701 3615	Recouvrement							
9	6309 703 5100	Ressort de tension							
10	6309 703 8911	Plaque							
11	6309 763 0400	Etrier							
12	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine							
13	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20							
14	0000 967 7242	Pictogramme d'avertissement							
15	6309 432 9300	Douille							



RMI 422.1
Lubrifiants

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0781 110 1011	Graisse spéciale (DC4)							
2	0781 120 1022	Graisse de réducteur 40 g							

foretjardin.com



RMI 422.1
Outil spécial

Position	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNumber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6301 890 3100	Support d'entretien							
2	6309 890 1701	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE							
2	6309 890 1702	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE (CH)							
2	6309 890 1703	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE (GB)							
3	6309 430 1449	Module électronique ADO 100.1 SERVICE							
4	6309 840 0401	Câble de diagnostic							
5	6301 400 8501	Bloc d'alimentation 230 V EUR							
5	6301 400 8502	Bloc d'alimentation 230 V CH							
5	6301 400 8503	Bloc d'alimentation 230 V GB							
6	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine							
7	6309 967 4490	Autocollant SERVICE							
8	6301 706 2490	Volet (élément de commande SERVICE)							
9	6309 009 1200	Outil spécial (extracteur)							
10	0000 967 7242	Pictogramme d'avertissement							