



RM 2.0 R
Guidon

Position	Numéro d'article	Description
1	6357 763 5026	Partie supérieure du guidon
2	6383 764 0201	Levier de commande
3	6338 780 0100	Levier de tension
4	6357 763 4820	Partie inférieure du guidon
5	6320 706 6610	Guide
6	9027 318 1965	Vis à tête plate M8x55
7	6357 700 7523	Câble de commande (Coupure du moteur)
8	6101 703 2800	Bouchon
9	9027 068 1860	Vis à tête bombée M8x30
10	9240 216 1100	Ecrou-chapeau M8
11	9291 020 0180	Rondelle 8,4
12	0000 760 3811	Guide câble
13	9039 488 0984	Vis taraud M5x16



RM 2.0 R
Carter, entraînement

Position	Numéro d'article	Description
1	0000 967 3679	Avertissement
2	6105 700 0491	Roue
3	6106 704 5110	Anneau de sécurité
4	6375 704 0301	Chapeau de roue
5	6357 700 8561	Carter
6	6357 703 0901	Axe
7	6357 708 0810	ressort droit
8	6357 708 0815	ressort gauche
9	6357 967 1810	Plaque signalétique RM 2.0 R
10	9307 929 0220	Rondelle A13
11	9503 003 9011	Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12




RM 2.0 R
Moteur, lame

Position	Numéro d'article	Description
1	6350 011 1821	B&S, moteur-quatre-temps 09P702-0238-H5 (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »)
1	6350 011 1820	B&S, moteur-quatre-temps 09P702-0228-H1 (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »)
2	6357 967 1500	Plaque matricule RM 2 R
3	0000 702 5000	Support de lame
4	6357 702 0102	Couteau
6	9008 319 9028	Vis à six pans 3/8"x21/4" ((60 - 65 Nm))
7	9008 318 1860	Vis à six pans M8x30 ((20 - 26 Nm))
8	9214 320 1105	Ecrou de sécurité M8
9	0000 702 6600	Rondelle

RM 2.0 R

STIHL®




foretjardin.com

RM 2.0 R
Outils

Position	Numéro d'article	Description
1	0812 190 1006	Clé à bougie

foretjardin.com



RM 2.0 R
Outil spécial

Position	Numéro d'article	Description
1	6165 890 2200	Outils de montage

foretjardin.com